



# **BILOXI**

Guía del Usuario del Teléfono Celular

## **Introducción**

Ha entrado usted al mundo fascinante de la belleza y el estilo con este teléfono móvil. Decorado con teclas de control de audio LED coloreadas, que le impresionará con su carácter dinámico, llamativo, deslumbrante y único.

Por favor, lea el manual del usuario con el fin de mantener el teléfono móvil en las mejores condiciones.

El manual ha sido verificado y revisado para garantizar la exactitud. Las instrucciones y descripciones contenidas en este documento son exactas al momento de la publicación. Sin embargo, los teléfonos móviles desarrollados después y el contenido de su manual están sujetos a modificación sin notificación adicional. Nuestra compañía se reserva los derechos en relación con el manual.

## INDICE

I. Precauciones de Seguridad	5
II. Información general	7
1. Introducción	7
2. Su Teléfono Móvil	9
3. Función "Comunicarse por teléfono"	11
4. Métodos de entrada	12
5. Función del menú principal	14
6. Agenda	14
7. Mensajes	14
8. Centro de llamadas	15
9. Configuración	17
10. Multimedia	17
11. Administrador de Archivos	19
12. Juegos y Entretenimiento	19
13. Los perfiles de usuario	19
14. Organizador	19
15. Extra	20
16. Servicios	20
17. Accesos directos	21
18. Servicios de la tarjeta SIM	21
19. Conexión a una PC ordenador	21
20. Accesorios originales	22
21. Acerca de la batería	23
22. Mantenimiento y servicio	23
24. Instrucciones de seguridad importantes	24

## I. Precauciones de Seguridad

Por favor, lea las siguientes reglas concisas cuidadosamente. Inobservancia de las normas puede dar lugar a un peligro o la violación de las leyes locales. El manual de usuario proporciona detalles acerca de las precauciones de seguridad.

	<b>Inicio Seguro</b> Por favor, no poner en marcha el teléfono móvil en caso de que se prohíba la utilización de equipos inalámbricos o el uso del mismo puede dar lugar a cualquier interferencia o peligro.
	<b>Coloque primero la seguridad del tráfico</b> Por favor, observe todas las leyes y reglamentos locales. Conducir el automóvil con las dos manos. La seguridad al manejar es primero.
	<b>Interferencia</b> Cualquier equipo móvil puede estar sujeto a interferencias, que afectan a su rendimiento.
	<b>Apague el móvil en el hospital</b> Cumpla con las restricciones indicadas. Mantenga el móvil apagado cuando esté cerca de equipos médicos.
	<b>Apague el móvil dentro de aeronaves</b> Cumpla con las restricciones indicadas. El uso de equipos inalámbricos puede dar lugar a interferencias en el avión.
	<b>Apague el móvil cuando cargue combustible</b> Por favor, no utilice el equipo en las estaciones de gas. No utilice el equipo en la periferia de combustible o productos químicos.
	<b>Apague el móvil en la cercanía de explosivos</b> Cumpla con las restricciones indicadas. No utilice el equipo cerca del lugar donde se van a utilizar
	<b>Empleo adecuado</b> Utilice el equipo sólo en lugares adecuados como se describe en el manual del producto. Si no es necesario, por favor, no toque el extremo de la antena.
	<b>Emplear el servicio de mantenimiento adecuado</b> Sólo el personal calificado para el mantenimiento está autorizado a instalar o reparar el equipo.

	<p><b>Accesorios y baterías</b> Use solo accesorios y batería aprobados. Por favor, no emplear productos incompatibles.</p>
	<p><b>Aprueba de agua</b> El equipo no es resistente al agua. Por favor, manténgalo seco.</p>
	<p><b>Copia de seguridad</b> Realice una copia de seguridad o lleve un registro escrito de la información importante almacenada en el equipo.</p>
	<p><b>Conexión con otros dispositivos</b> Por favor, lea el manual del usuario del dispositivo para la detallada información de seguridad cuando desee conectar el equipo con otros dispositivos. No conecte con equipos incompatibles</p>
	<p><b>Llamada de emergencia</b> Asegúrese de que el equipo está cobertura del servicio de red y la función de llamadas esta activada. De acuerdo con los requisitos específicos, pulse la tecla de fin para borrar la pantalla y volver al modo de espera. Ingrese el número de emergencia y pulse la tecla de llamada. Digale a la operadora que recibe la llamada su ubicación. No termine la llamada antes de que la operadora le indique</p>

### Acerca de su teléfono móvil

Por favor, respete las leyes, los reglamentos y las costumbres locales, así como la privacidad de los demás y los derechos e intereses legales (incluidos los derechos de autor) al utilizar las diferentes funciones del móvil. Encienda el móvil para poder utilizar sus funciones (con excepción de la alarma del reloj). En caso de uso de los equipos móviles pueden dar lugar a cualquier interferencia o peligro, por favor, no lo encienda.

#### Servicio de Red

Usted debe solicitar al proveedor de servicios inalámbricos para la apertura de los servicios necesarios para poder utilizar la función de teléfono del equipo. Muchas de las funciones de los equipos requieren el apoyo de las funciones de red especiales. Las funciones pueden no ser aplicables a todas las redes. En cuanto a otras redes, puede que tenga que llegar a acuerdos necesarios con el proveedor de servicios inalámbricos antes de utilizar los servicios de red. Su proveedor de servicio le proporcionará descripciones necesarias para los servicios que normalmente aplican. Ciertas restricciones pueden ser aplicadas por algunas redes, lo que afectará el modo que utiliza el servicio de red. Por

ejemplo, en ciertas redes, no todos los caracteres y servicios en relación con el idioma son compatibles. Su proveedor de servicios puede desactivar, o prohibir el uso total, o parcial, de las funciones. Entonces, estas funciones no se mostrarán en la lista de funciones del equipo. Su equipo también puede contar con algunas configuraciones especiales, como el nombre de la lista de funciones, la secuencia de la lista de funciones y el cambio de los iconos. Para obtener más información, consulte a su proveedor de servicio.

## II. Información general

### Descripción

Este teléfono móvil recientemente lanzado por nuestra empresa, es un teléfono portátil, en forma de barra horizontal, a la moda y horizontal, y soporta múltiples funciones, tal como, tarjetas duales y de doble llamada en espera, doble tarjeta de memoria T-flash, TV analógica dual, sensor de aceleración de la gravedad, radio FM, etc., y hace su trabajo más sencillo, y el tiempo libre más divertido con la combinación de teclado y de escritura manual, pantalla con colores vibrantes, luz controlada al ritmo de la música, timbres agradables, identificación de llamadas entrantes mediante caricaturas, función de administración de archivos robusta (con soporte para tarjeta T-flash), función de cámara configurable, función de grabación de audio de larga duración, reproductor de música, reproductor de vídeo, soporte para MMS.

**Contraseña del Teléfono .-** Con la contraseña del teléfono, usted puede evitar que otros usen su teléfono móvil sin su aprobación. La contraseña del teléfono original es 1122. Consulte la sección "Configuración de seguridad" para saber cómo cambiar la contraseña y cómo configurar el móvil para mostrar la solicitud de introducción del código del teléfono.

**PIN .-** PIN (número de identificación personal) y UPIN (número de identificación personal único) (4-8 dígitos) ayudan a prevenir que otros usen su tarjeta SIM sin su aprobación.

**PUK .-** Ingrese los 8 dígitos PUK (clave personal de desbloqueo) para cambiar el PIN y UPIN bloqueado, ingrese los 8 dígitos PUK2 (de 8 dígitos) para cambiar el PIN2 bloqueado Si las claves no se proporcionan junto con la tarjeta SIM, por favor pregunte al proveedor de servicios local.

**Código de restricción de función .-** Usted tiene que introducir el código de restricción (de 4 dígitos) para utilizar determinada función restringida por el operador. Tenga en cuenta que la función requiere el apoyo de la tarjeta SIM.

## 1. Introducción

### Inserte la tarjeta SIM y la batería

Asegúrese de apagar el equipo y desconecte el cargador antes de sacar la batería. Consulte a su proveedor de la tarjeta SIM si se ha proporcionado servicios de la tarjeta SIM y el método de uso que puede ser proveedor de servicios o de otros concesionarios. La tarjeta SIM y sus contactos son

vulnerables a raspaduras o flexión. Deberá poner cuidado al manipular, insertar o retirar la tarjeta.

### Inserción de la tarjeta de memoria

Use solo tarjetas de memorias T-Flash Card aprobadas y compatibles, aplicables a la telefonía móvil. Se puede emplear tarjetas estándar asequibles en el comercio regular, sin embargo, ciertas marcas pueden no ser totalmente compatibles con el teléfono móvil. Uso de tarjeta de memoria no compatible puede dañar no sólo la tarjeta y el móvil, sino también los datos almacenados en la tarjeta.

Apague el teléfono móvil, retire la cubierta posterior y saque la batería.

Deslice el clip de la tarjeta de memoria para desbloquearlo.

Levante el clip, e inserte la tarjeta, la cara los contactos dorados hacia el interior.

Baje el clip y deslice para colocarla en su posición.

Coloque en la batería e instale la cubierta trasera.

### Retirar la tarjeta de memoria

Presione suavemente la tarjeta de memoria en la pequeña puerta de la ranura con la punta del dedo, la tarjeta de memoria será automáticamente expulsada.

Retire la tarjeta de memoria. Si el teléfono está encendido, todas las aplicaciones relacionadas con la tarjeta de memoria no podrán ser activadas.

**Aviso Importante:** No extraiga la tarjeta de memoria durante la lectura y escritura de la tarjeta de memoria. Sacar la tarjeta de memoria durante la operación no sólo destruirá la tarjeta de memoria y dañará el teléfono, sino también destruir los datos almacenados en la tarjeta de memoria.

### Carga de la batería

Verifique el modelo del cargador antes de usarlo para cargar el móvil.

Sólo el tipo batería aprobado, cargador y accesorios para el modelo del móvil específico. Uso de otros tipos de batería, cargador y accesorios pueden violar los términos de certificación o de garantía del equipo y puede resultar en peligro. Consulte a su distribuidor para el suministro de los accesorios aprobado. Desconecte los accesorios de la alimentación eléctrica tirando de la clavija, nunca jale del cable de alimentación.

1. Enchufe el cargador en una toma de alimentación de CA.
2. Inserte el enchufe del otro extremo del cargador en el conector en la lateral del móvil.

Si la batería se queda sin electricidad, es posible que tenga que esperar unos minutos hasta que el símbolo de carga se muestra en la pantalla, y luego pueda hacer y contestar llamadas. El tiempo de carga depende del cargador que usted utiliza.

### Inicio y apagado

Pulse la tecla de encendido para poner en marcha o apagar el teléfono móvil. Si se le pide a la entrada de PIN o UPIN, por favor ingrese la contraseña requerida

(mostrado como \*\*\*\* en la pantalla).

### Antena

Su teléfono móvil puede contar con antena incorporadas y expuesta. Al igual que con cualquier otro dispositivo de transmisión de radio, no toque la antena si no es necesario ya que puede afectar la calidad de las telecomunicaciones y resultado en un consumo de energía superior al requerido, acortando la vida útil de la batería.

## 2. Su Teléfono Móvil

### Botón y módulo

Esperando el momento oportuno patrón

Su teléfono móvil está listo y configurado, para cambiar al modo de alerta y ser puesto en funcionamiento solo es necesario ingresar cualquier carácter.

### Forma rápida de bajar el estado de alerta

Después de que la tarjeta SIM y teléfono móvil se han desbloqueado, el teléfono móvil buscará la red disponible de forma automática. La forma de de cancelar la búsqueda de la red de entrar en el estado de alerta.

Probablemente durante el procesamiento de una llamada requiera buscar un contacto para telefonear, podría realizar la siguiente operación:

Debe de ingresar en el listado telefónico durante el proceso actual, pulse la tecla de "comunicar por teléfono", y despliegue la lista hasta encontrar el número requerido o el nombre completo, se puede procesar la llamada pulsando "comunicando por teléfono".

**Patrón de Obscurecimiento de pantalla "Dimout"** Pensado para que el sistema concorra en un estado de ahorro de energía eléctrica.

### Iconos en la parte superior

	SIM 1 intensidad de las señales de red completa
	SIM 1 intensidad de la red de la ausencia de señales
	SIM 2 intensidad de las señales de red completa
	SIM 2 intensidad de la red de la ausencia de señales
	Recibido un nuevo SMS SIM CARD 1
	Recibido un nuevo SMS SIM CARD 2

	Recibido un nuevo MMS SIM CARD 1
	Recibido un nuevo MMS SIM CARD 2
	sala de chat 1
	Sala de chat 2
	Llamada perdida SIM1
	Llamada perdida SIM2
	Desviar incondicionalmente SIM1
	Desviar incondicionalmente SIM2
	Bloqueo del teclado
	Alarma activa
	Vibrar y timbre
	Sólo timbre
	Vibrar y luego timbrar
	Sólo vibrar
	Batería

	Icono GPRS 1
	Icono GPRS 2
	Modo auriculares
	Mensaje de servicio
	Bluetooth
	Cronómetro

### 3. Función “Comunicarse por teléfono”

#### Hacer llamadas

Usted realizar una llamada de diversas formas:

Ingresar un número de teléfono, para número telefónico local, tecléelo directamente, para ser marcado oprima la tecla correspondiente de inicio de llamada. Si existe la necesidad de colocar el indicador para una llamada de larga distancia (internacionalmente se ha acordado emplear el carácter “+” para representar el código de llamada internacional) baja la combinación “Alt” + “0”, importe el código de área o país, el número del área y el número telefónico.

Si necesita ingresar un grupo de la lista de teléfono, ingrese al modo de “communicate by phone”, seleccione el numero o nombre requerido, y oprima la tecla “communicating by phone”

Para buscar un nombre o número de teléfono almacenado en la libreta de direcciones. En el modo de “communicating by phone” use los controles de volumen, empuje hacia abajo la tecla de volumen y deslízela hacia arriba o hacia abajo. La tecla asignada en el plano principal, es usada para iniciar una llamada a un telegrama de entrada.

Con la tecla designada se puede iniciar una segunda llamada, simultanea. La pantalla desplegara en primero plano una variedad de animaciones durante el tiempo de marcado, con el fin de mostrar que tarjeta SIM está marcado al primer número, y también que tarjeta SIM marca al segundo número.

#### Cancelar la recepción/rechazar una llamada.

Para cancelar la recepción de una llamada entrante, basta con pulsar la tecla correspondiente a “terminar llamada”.

También puede elegir la configuración del timbre de modo silencioso, tanto para la SIM 1 como la SIM 2.

**Llamadas en espera.-** Cuando tenga una llamada entrante esperando para

ser aceptada, responda con la tecla "comunicando por teléfono". La primera comunicación es susceptible de ser apartada, ir a concluir la llamada actual, para contestar pulsando la tecla on-hook. Seleccionar Comunicarse por teléfono

#### Precaución

No acercar el teléfono al oído cuando emplee el altavoz. Existen muchos servicios de red que pueden ser activados mediante Comunicando por Teléfono. Contacte con su proveedor de servicio para contratar los servicios relevantes.

Las opciones de Comunicando por Teléfono son:

- Línea única reservada
- Terminar comunicación
- Nueva comunicación
- Directorio telefónico
- Centro de información
- Grabadora
- Silencio
- Doble tono de multifrecuencia
- Bitácora de llamada

Si el teléfono móvil se enciende dentro de la cobertura de servicio, el sistema se configura para soportar esta función también, así puede registrar que el teléfono aun no ha sido contactado, ya contactado y correctamente asignado.

#### Información, desplegando el menú:

Menú-> elegir si necesita revisar comunicándose por teléfono -> Centro Comunicarse por Teléfono->Comunicarse por teléfono tomar notas-> tarjeta SIM 1 Comunicarse por Teléfono grabación/ tarjeta SIM 2 Comunicarse por teléfono tomar notas-> tarjeta SIM 1/tarjeta SIM 2 tomar posesión del teléfono, tarjeta SIM 1 / tarjeta SIM 2 no ha contestado el teléfono, la tarjeta SIM 1/tarjeta SIM 2 ya contesta el teléfono o 2 ya los lotes de la tarjeta SIM 1 / teléfono de la tarjeta SIM.

## 4. Métodos de entrada

### Reglas designadas para caracteres escrito

 ABC	Reglas para comprender inglés mayúsculas
 abc	Reglas para comprender inglés minúsculas
 ES/es	Reglas para comprender español mayúsculas/ minúsculas
 PO/po	Reglas para comprender polaco mayúsculas/minúsculas
 FR/fr	Reglas para comprender francés mayúsculas/ minúsculas

 DE/de	Reglas para comprender alemán mayúsculas/ minúsculas
 IT/it	Reglas para comprender italiano mayúsculas/ minúsculas
 PT/pt	Reglas para comprender portugués mayúsculas/ minúsculas
 MS/ms	Reglas para comprender malayo mayúsculas/ minúsculas
 EL/el	Reglas para comprender griego mayúsculas/minúsculas
 ABC	Reglas para el desplegado de letras mayúsculas
 abc	Reglas para el desplegado de letras minúsculas
 123	Ingreso de figuras
 ES/es	Multitap español mayúsculas/ minúsculas
 PO/po	Multitap polaco mayúsculas/ minúsculas
 FR/fr	Multitap francés mayúsculas/ minúsculas
 DE/de	Multitap alemán mayúsculas/ minúsculas
 IT/it	Multitap italiano mayúsculas/ minúsculas
 PT/pt	Multitap portugués mayúsculas/ minúsculas
 MS/ms	Multitap malayo mayúsculas/ minúsculas
 EL/el	Multitap griego mayúsculas/ minúsculas

### Asegúrese de cambiar el método de entrada

Necesita estar seguro de cambiar de método de entrada, ejecutable por la siguiente operación disponible:

1. Cambie una y otra vez de acuerdo a que aparezca el icono de la necesidad seguido por la designación de símbolo aA

2. Seleccione la opción (cuando edite información), y luego elija el método de entrada.

### **Método fundamental de ingreso de inglés.**

Usted puede ingresar una letra de acuerdo con el orden esperado de las letras en idioma inglés, de acuerdo con el idioma correspondiente.

### **Método de ingreso inteligente**

Se puede ingresar una letra de acuerdo con el orden de las letras de una palabra esperada que desee carta palabras de entrada de acuerdo al idioma correspondiente

### **Método de entrada de figura**

Se ingresa por el hecho de que la figura de teclado superior correspondiente se ha completado

## **5. Función del menú principal**

Seleccione el menú principal en estado de espera y luego seleccione el menú o submenú. Para salir del actual nivel de menú, seleccione Atrás. Pulse la tecla de fin de llamada volver directamente a la interfaz de espera.

## **6. Agenda**

Usted puede guardar la información de contactos, nombre y número telefónico en la agenda telefónica, la cual tiene capacidad de hasta 500 entradas. Las entradas almacenables de la tarjeta SIM depende del tipo de la tarjeta.

### **Buscar**

Búsqueda rápida: introducir las entradas y buscar los registros coincidentes.

Búsqueda de contactos: introducir el nombre y buscar el registro.

Borrar: Puede eliminar las entradas almacenadas en la tarjeta SIM 1, de la tarjeta SIM 2, o en el teléfono uno por uno o todos al mismo tiempo, el último de los cuales requiere una contraseña. La contraseña inicial es 1122.

Grupo de contactos: El teléfono móvil es compatible con la agrupación inteligente de las entradas en la agenda. Puede establecer cinco grupos.

Configuración: Configuración de la agenda de cinco puntos: estado de la memoria, la memoria preferencial, el establecimiento de la tarjeta de nombre, mi tarjeta de nombre, y la versión de la tarjeta de nombre.

La memoria preferida: Para seleccionar la memoria preferida, teléfono o tarjeta SIM.

Imagen de llamada entrante, aviso de llamada entrante, y de video llamada entrante: Usted puede seleccionar de la tarjeta de memoria.

## **7. Mensajes**

### **SMS**

El teléfono admite el envío y recepción de SMS. Usted puede comprobar la cantidad de mensajes enviados y recibidos desde el menú de SMS.

Escribir un mensaje: Usted puede seleccionar para enviar el mensaje desde la

tarjeta SIM 1 o de la tarjeta SIM 2. Usted puede seleccionar varios destinatarios para enviar el mensaje, de 1 a 10 personas. Además, usted puede enviar directamente el mensaje al último remitente.

Bandeja de entrada: Cuando se recibe un mensaje, se introduce la bandeja de entrada para leerlo.

Eliminar: Para eliminar los mensajes de la Bandeja de entrada, caja de elementos enviados, caja de elementos enviados y todos los mensajes.

Configuración de SMS: Usted puede seleccionar para editar la configuración de SMS o de la tarjeta SIM 1 o 2, si, usted puede editar el número del centro de servicio (que se obtiene del proveedor de servicios) y seleccionar diferentes estilos para mostrar la bandeja de entrada.

Informe de entrega: Si selecciona "SI" en el establecimiento del informe de entrega, en caso de que el destinatario recibe el mensaje o no conseguirlo, el centro de mensajes envía un informe del estado del envío para que usted pueda saber si el mensaje es recibido correctamente o no.

Nota: La función requiere el apoyo de la operadora.

Estilo de presentación: Usted puede seleccionar mostrar mixta o pantalla separada de los mensajes en la tarjeta SIM 1 y la tarjeta SIM 2.

Contador de mensajes en la tarjeta SIM 1: Para ver los números de los mensajes enviados y los recibidos.

Contador de mensajes en la tarjeta SIM 2: Para ver los números de los mensajes enviados y los recibidos.

### **MMS**

Usted puede insertar palabras, imágenes, videos, sonidos o apéndice en MMS, y puede enviar el MMS a cualquier dirección de correo electrónico o cualquier número de teléfono celular. Si el tamaño del MMS es de gran tamaño, el teléfono celular puede fallar en el envío o la recepción.

Nota: Consulte con el proveedor de servicios local para obtener detalles sobre el envío de MMS y de las restricciones de recepción.

**Chat** - Puede chatear con otro número de teléfono con un apodo en el chat de la tarjeta SIM 1 o 2.

### **Servidor de correo de voz**

Usted puede dejar un mensaje de voz y escuchar el mensaje de voz después de editar el número mensaje de voz y la conexión con el buzón del correo de voz.

Nota: Una vez que el buzón de correo está configurado, puede presionar la tecla "\*" para llamar directamente al correo de voz, en la interfaz de espera.

**Mensaje de broadcast** - Información de célula es un servicio de red proporcionado para recibir diferentes tipos de información. Consulte a su proveedor de servicio para más detalles.

## **8 Centro de llamadas**

### **Historial de llamadas**

La lista de llamadas lista de todo tipo de llamadas, incluidas las llamadas

pérdidas, los marcados y las respondidas, o usted puede entrar a revisar las listas individuales de llamadas pérdidas, marcadas y llamadas atendidas. Usted puede seleccionar para ver, borrar, guardar, marcar, IP-dial, editar, enviar SMS / MMS, las llamadas perdidas, llamadas marcadas y llamadas contestadas.

Contadores de llamadas: para comprobar el tiempo de la última llamada, el tiempo total de llamadas marcadas, el tiempo total de llamadas atendidas o para restablecer los temporizadores.

Costes de llamadas: para comprobar el coste de la última llamada y el coste total de llamadas, necesita PIN2 entrada para restablecer el costo y establecer el límite de coste, el precio y la tasa.

#### **Ajustes generales de llamada**

Identificador de llamada: Para seleccionar para mostrar su número o no en el teléfono del destinatario. Es necesario que la tarjeta SIM soporte esta funcionalidad para ocultar el número; de lo contrario, no se puede hacer una llamada o enviar un SMS.

Llamada en espera: Una vez activado, usted será notificado por la red en caso de otra llamada entrante cuando se está en una llamada. Para un uso específico, por favor ponerse en contacto con su proveedor de servicios de red. Las siguientes opciones están previstas:

Desvío de las llamadas: El servicio de red de desvío de llamadas permite desviar ciertos tipos de llamadas a otro número especificado por usted bajo ciertas condiciones preestablecidas. Por favor póngase en contacto con su proveedor de servicios de red para tener acceso al servicio.

Cambio de línea: para cambiar entre la Línea 1 y Línea 2.

Nota: Si selecciona Línea 2, que depende del operador de red si se puede hacer una llamada o no.

#### **Remarcado automático**

Para establecer la remarcación o no, en caso de una llamada no está activado. Pulse ON / OFF para activar / apagar la función.

#### **Marcación rápida**

La función le permite seguir pulsando una tecla numérica para marcación rápida del número de teléfono correspondiente preestablecido.

#### **IP-dial**

Una vez iniciada la función, el actual número de IP activado se añadirá antes de que el número que está tratando de llamar.

#### **Grupo cerrado de usuarios**

Selecciona varios suscriptores para formar un grupo y restringir la comunicación con el grupo. El servicio requiere el soporte de la tarjeta SIM.

Más

- Visualización del tiempo de llamada
- Seleccione para mostrar en la interfaz, o no, el tiempo de llamada.
- Recordatorio de tiempo de llamada
- Emite un recordatorio sonoro cada minuto durante las llamadas de

modo que usted sabe cuánto tiempo ha durado la llamada.

## **9 Configuración**

### **Ajustes Tarjeta SIM Doble**

Dual SIM abierta: de doble tarjeta, doble modo de espera, y de un solo paso

Sólo SIM1 abierta: sólo la tarjeta SIM 1 en espera

Sólo SIM2 abierta: sólo la tarjeta SIM 2 en espera

Modo de vuelo: En el modo de vuelo, el usuario puede utilizar otras funciones del teléfono móvil, salvo para hacer llamadas.

Calibración de la plumilla De un click en cualquier zona de la pantalla con la plumilla para iniciar la calibración de la pantalla táctil.

Configuración de teléfono. Referido a la configuración de funciones básicas, incluyendo: ciudad de ubicación, retro iluminación de la pantalla, tiempo de respuesta, reiniciar todas las configuraciones, etc. La clave para reiniciar es 1 1 2 2.

Interface 3D. Apariencia del menú principal, despliegue del menú principal, estilo de pantalla.

Funciones a configurar:

- Menú de lectura: encendido/apagado
- Lectura de SMS: encendido/apagado
- Leer directorio telefónico: encendido/apagado
- TTS: encendido/apagado
- Configuración de voz: encendido/apagado

### **Ayuda**

Configuración de Red. Se puede configurar el modo de búsqueda de red para las tarjetas SIM1 y SIM2. Esta opción depende del proveedor de red. Póngase en contacto con su proveedor.

Configuración de Seguridad. Usted puede configurar la red de modo de búsqueda o cambiar el menú de la red preferencial de la tarjeta SIM 1 o de la tarjeta SIM 2. La opción está relacionada con su proveedor de red. Por favor póngase en contacto con el proveedor de red para ello.

## **10. Multimedia**

### **Cámara**

En las opciones de la cámara, puede establecer el modo de fotometría, la compensación de exposición, evitar el parpadeo, el aplazamiento de disparo, balance de blancos, calidad de la foto, el tamaño de foto, efectos especiales, perfil, etc. Usted puede entrar en el álbum para ver los formatos que son compatibles teléfono móvil. Puede seleccionar por defecto y restablecer el ajuste de fábrica.

Teléfono TV El teléfono dispone de la función de ver la televisión abierta, usted puede disfrutar de la alegría de ver la televisión gratis en cualquier momento a través de la señal de televisión local inalámbrica. Una vez encendida

la TV, puede realizar las siguientes operaciones:

**Tamaño de la ventana**

Para satisfacer sus diferentes necesidades visuales, se puede seleccionar el tamaño de la ventana, a pantalla completa, o reproducir a media pantalla, esto significa que la interface puede ser configurada manualmente una vez que el teléfono ha sido rotado.

**Volumen** .- Pulse la tecla hacia abajo para bajar el volumen e incluso para silenciar. Pulse la tecla de navegación derecha o presione la tecla hacia arriba para aumentar el volumen. Teclas de acceso directo "1" ~ "9": el canal 1 a 9 "ARRIBA": el canal anterior "ABAJO": el canal siguiente

**Opciones de TV** .- Seleccione la región: Usted puede configurar la televisión regional en correspondencia con su ubicación. Una vez que la región haya cambiado, tendrá que volver a buscar los canales para obtener una nueva lista.

**Lista de canales:** Se utiliza para almacenar el resultado de la búsqueda automática, y puede ser editado.

**Búsqueda automática:** Pulse ENTER para iniciar la búsqueda automática de canales.

**Visualizador de imágenes** .- Compruebe las imágenes en la tarjeta de memoria en formatos soportados por el teléfono celular.

**Radio FM** .- Encienda la recepción de FM, y puede pulsar las teclas de dirección de izquierda y derecha para sintonizar manualmente el canal. Pulse la tecla de dirección hacia arriba para activar o desactivar el modo de búsqueda automática. Pulse OK para grabar las transmisiones en FM. Pulse la tecla de dirección hacia abajo para activar o desactivar la recepción de FM. Las teclas numéricas 1 a 9 son las teclas de memoria de acceso directo. Pulse la tecla Abajo para bajar y la tecla Arriba para subir el volumen. En las opciones, puede configurar manualmente o automáticamente la búsqueda de estaciones, apagar el fondo de pantalla durante la radiodifusión.

**Reproductor de video** .- Compruebe los archivos de video en la tarjeta de memoria que admite el teléfono celular. Al reproducir un video, puede pulsar la tecla UP para activar y tecla abajo para bajar el volumen, pulsar la tecla OK para reproducir y tecla numérica de 0 a pausar la reproducción del archivo de video actual, Usted puede cambiar a reproducir a pantalla completa, y mientras tanto, mediante el sensor de aceleración de la gravedad, la interfaz automáticamente se girará 90 grados una vez que el teléfono se giré.

Nota: El reproductor de video soporta la reproducción de 3GP, MP4, y AVI.

**Reproductor de audio** .- El reproductor de música se utiliza para reproducir archivos de música en formatos admitidos en la lista de reproducción. Usted puede ver los detalles de los archivos de música y establecer el archivo de música actual como la señal de timbre de llamada entrante. Usted tiene que conectar el auricular Bluetooth y activar la salida estéreo de la misma con el fin de utilizarla para disfrutar de la música. Mientras esta activa la interface de reproducción, con una leve sacudida del teléfono usted puede avanzar el

reproductor a la siguiente canción de la lista reproducción, esto gracias al sensor de gravedad incorporado en el teléfono

**Grabadora** .- Usted puede configurar el formato para la grabación y grabar o reproducir el archivo grabado.

**Compositor musical**.- Usted puede seleccionar diferentes instrumentos musicales para crear una señal de timbre por ti mismo. Teclas de números se utilizan diferentes como diferentes notas. Al término de la composición, usted puede ajustar el tempo para reproducirlo.

## 11. Administrador de Archivos

Para la tarjeta de memoria, puede crear carpetas para archivos de datos, cambiar el nombre de la carpeta, borrar una carpeta, la secuencia de los archivos de, y el formato de la tarjeta de memoria, etc.

Nota: para archivos de música, usted puede seleccionar alguno para ser la señal de timbre de llamadas entrantes. Para las imágenes, usted puede seleccionar alguno para ser el papel tapiz, protector de pantalla o la visualización de encendido/apagado. Para las diferentes funciones, puede operar siguiendo las instrucciones en la pantalla.

Cambiar nombre: Cambia el nombre de un archivo / carpeta de archivo.

Copiar: Para copiar cualquier archivo en la tarjeta de memoria.

Mover: para mover cualquier archivo en la tarjeta de memoria.

## 12. Juegos y Entretenimiento

- Juegos
- Juegos de movimiento
- Configuración de los juegos

## 13. Los perfiles de usuario

Puede personalizar los perfiles y activar alguno de los perfiles a fin de utilizar una función específica. Usted puede configurar la señal de llamada, llamada modo, para la conexión a través del sistema, el modo de respuesta, y etc.

## 14. Organizador

### Calendario / lista de tareas

El calendario te recuerda a todas las tareas y notas para una reunión determinada o un aniversario. Usted puede ver el calendario por semana o mes. Calendario recuerda a todas las tareas que se deben de realizar en una fecha u hora específica. Usted puede activar el calendario lunar para mostrar los detalles relevantes en la interfaz del calendario.

### Alarmas

Establezca la hora para la alarma, tipo y modo de timbre, y el intervalo de repetición de la señal de alarma. En el momento de sonar la alarma, eta emitirá un timbrado según se halla configurado.

**Reloj mundial** .-Compruebe la hora en diferentes ciudades de todo el mundo en comparación con la hora del sistema en el teléfono celular.

**Cronómetro** .-Seleccione cronómetro común o varios cronómetros para medir intervalos de tiempo.

## 15. Extra

### Calculadora

Usted puede usar la calculadora para la suma, resta, multiplicar y dividir. Presione las teclas de 0-9 para insertar el número y # para insertar la coma decimal. Pulse Aceptar para obtener el resultado.

Transformación de unidades

Realiza conversiones de unidades para las unidades de peso y longitud.

Convertidor de divisas

Hacer la conversión de moneda sobre la base de un tipo de cambio.

Salud

Usted puede ver su índice de salud y los días del período fisiológico femenino.

Lector de libros

El usuario puede navegar por los archivos TXT almacenados en la tarjeta de memoria.

### Bluetooth

Usted puede activar el Bluetooth, empezar a buscar los dispositivos de manos libres, ver y buscar mis dispositivos, la búsqueda de dispositivos para la conexión, realizar ajustes, y ver la información acerca de mi Bluetooth.

### La Configuración incluye:

Visibilidad de mi teléfono: Seleccione Sí y otros teléfonos móviles se pueden conectar con el teléfono vía Bluetooth.

Nombre de mi teléfono: El usuario puede modificar y editar el nombre del teléfono.

Requisito de certificación: El usuario puede seleccionar encender o apagar este requisito.

Configuración de la trayectoria de la voz: En el teléfono y cambiar a un dispositivo de manos libres.

Configuración de la transmisión de archivos: El usuario puede editar la autoridad de los directorios compartidos y el directorio para los archivos recibidos vía Bluetooth.

## 16. Servicios

### STK

La función es provista por el proveedor de red. Las opciones del menú dependen de los servicios prestados por la tarjeta SIM. La función no estará disponible en caso de que no es compatible con la tarjeta SIM y el proveedor de red. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de red.

**WAP** .- Usted puede navegar en línea con el navegador WAP, lo que significa que

usted puede navegar en línea en cualquier momento y en cualquier lugar. Para obtener más información, póngase en contacto con el proveedor de servicios de red. Pulse Aceptar y llevar a cabo las siguientes operaciones:

### Conteo de datos

El suscriptor puede configurar el ID para navegar por Internet. A continuación, pulse Aceptar y hacer los ajustes siguientes:

Datos GSM: editar y configurar el punto de acceso GSM.

GPRS: editar y configurar el punto de acceso GPRS.

Nota: La "cuenta de datos" debe ser proporcionada por el operador de red.

Contador GPRS SIM1

Ver cantidad datos enviada anterior, la cantidad recibida anteriores, la cantidad total enviada, la cantidad total recibida, y restablecer el contador de SIM1.

**Contador GPRS SIM 2** .- Ver cantidad de datos enviada anterior, la cantidad recibida anteriores, la cantidad total enviada, la cantidad total recibida, y restablecer el contador de SIM2.

## 17. Accesos directos

Usted puede editar, agregar o eliminar, los accesos directos del menú.

Asimismo, puede establecer los accesos directos en: configuración>configuración del teléfono>teclas de función especial.

## 18. Servicios de la tarjeta SIM

La tarjeta SIM puede proporcionar varios servicios adicionales. Las funciones están disponibles sólo cuando están respaldadas por su tarjeta SIM. El nombre y el contenido de los menús dependen de los servicios que están disponibles. Para obtener más información, por favor, consulte con el proveedor de servicios de la tarjeta SIM.

## 19. Conexión a una PC ordenador

### Cámara web

Conectando el teléfono a la PC se puede usar la cámara del teléfono como cámara WEB y usarla en sesiones de chat por internet

Requisitos de la Red de videocámara para configuraciones de PC: sistema operativo de Windows XP y posteriores, herramientas de chat que soporten el uso de cámara WEB, tales como MSN o ICQ, conexión a Internet.

### Pasos: F

- Encienda el teléfono.
- Conecte el teléfono móvil con el PC a través del cable de datos USB.
- En Configuración USB, seleccione la opción de "Cámara", y presione la tecla de función izquierda para confirmar.
- La PC deberá tener una conexión de red sin problemas.
- Inicie el programa de de chat que soporte la visualización a través de webcam, tal como MSN y ICQ.

- Características:
- Soporta plug and play.
- Resolución: 640x480 píxeles (VGA).
- Tasa de visualización: 30 cuadros / segundo (CIF), 15 fotogramas / segundo (VGA).

#### **La control exposición automático.**

Ajustar las opciones de la webcam directamente en el PC, tales como el brillo, contraste, tono, saturación, definición, etc. y el balance de blancos para mejorar el efecto visual.

Nota: la tasa de refresco real en el chat visual depende de la velocidad de Internet, no del teléfono móvil.

#### **Puerto de comunicación serial COM**

Se puede establecer como un módem en el equipo local y construir una red, y la interfaz en serie se conecta después ingresar la clave “\* 99 #”.

## **20. Accesorios originales**

Consulte al distribuidor local para el suministro de accesorios. Estas son algunas precauciones para el uso de los accesorios:

1. Por favor, mantenga los accesorios fuera del alcance de los niños.
2. Sujete el enchufe y tire hacia fuera en vez de tirar del cable de alimentación cuando corte el suministro de energía.
3. Verificación regularmente los equipos móviles en el automóvil para ver si están correctamente instalados y si funcionan normalmente.
4. Sólo utilice baterías, cargadores y accesorios aprobados por el fabricante. El uso de otros tipos de baterías, cargadores y accesorios puede resultar en la cancelación de la garantía, o incluso dar lugar a un riesgo físico.

#### **¿Por qué es necesario para utilizar los accesorios originales?**

La batería y el cargador son partes clave de una parte móvil, ya que juegan un papel importante en garantizar el funcionamiento normal del teléfono móvil, así como su seguridad. Nuestra experiencia, he demostrado que emplear accesorios nos certificados, a largo plazo resulta en un fallo y daños en el teléfono celular, especialmente cuando se emplean cargadores y baterías no originales.

#### **Peligros resultantes de la utilización de la batería y el cargador no originales**

Acortar la vida útil de la batería, con los tiempos de carga más largos y descarga mucho menor tiempo que el de la batería original.

Se acorta la vida de servicio del teléfono móvil. Un voltaje inestable afectará el funcionamiento normal del circuito, dando como resultado un daño permanente.

Se afecta el rendimiento y la confiabilidad de la telefonía móvil, se reduce la calidad de voz, y ser susceptible a una falla general del sistema.

Puede resultar en peligro de inflamación o explosión, y por lo tanto afectar a seguridad personal de los consumidores.

## **21. Acerca de la batería**

**Carga y descarga .-** El equipo utiliza una batería recargable. La batería puede ser cargada y descargada varios cientos de veces y, finalmente, dejará de funcionar. En caso de que la duración de la carga, tanto en modo de espera como en tiempo efectivo de llamada se vea drásticamente reducido, será oportuno el reemplazo por una batería nueva. Sólo utilice baterías y cargadores aprobados por Nokia. Si la batería se sustituye y se utiliza por primera vez, o la batería se ha mantenido durante mucho tiempo antes de usar, puede ser necesario para conectarse con el cargador, desconectar y volver a conectar con el fin de cargar la batería.

## **23. Mantenimiento y servicio**

Su equipo es diseñado y producido con un diseño delicado. Por favor, use cuidadosamente. Las siguientes son algunas sugerencias para que usted pueda utilizar eficazmente el servicio de mantenimiento.

Mantener el equipo seco. El agua de lluvia, la humedad, otros líquidos o la humedad del medio ambiente, pueden contener sales minerales, que pueden erosionar los cables electrónicos. Si se moja el equipo, por favor saque la batería hasta que el equipo está totalmente seco, y coloque en la batería.

No utilice ni almacene el equipo en lugares polvorientos o sucios, de lo contrario, las partes desmontables y los elementos electrónicos pueden ser dañados.

No ponga el equipo en lugares recalentados.

No mantener el equipo en lugares refrigerados, de lo contrario, cuando la temperatura regresa a la normalidad, se puede generar la humedad dentro de los equipos, dañando la placa de circuito.

Por favor, abra el equipo según las descripciones en el manual. No trate de cualquier otra forma.

No tire, golpee ni agite el equipo. Cualquier maltrato de los equipos puede resultar en daños de la placa de circuito interior y su delicada estructura.

No limpie el equipo con químicos, detergentes o solventes.

No pinte sobre la superficie del teléfono. La pintura puede contener solventes y por tanto afectar el funcionamiento normal.

Limpie la lente con paño limpio, seco y suave (incluso el lente de la cámara, el sensor de rango y sensor de luz).

En caso de que la antena sea dañada solo reemplace por el modelo correcto. EL uso de una antena no aprobada, su modificación pueden producir daños en el equipo y la violar especificaciones indicadas en la normatividad local sobre el uso del equipo de radio.

Por favor, use el cargador bajo techo.

Haga copias de seguridad de datos importantes que almacene en el teléfono (como el directorio telefónico y las notas del calendario).

Por favor, apague el equipo y sacar la batería para restaurar el equipo de a su configuración original.

Las sugerencias anteriores se aplican también a su equipo, batería, cargador y otros accesorios. En caso de que algún dispositivo no funciona, por favor llévelo al centro de servicio autorizado más cercano para su reparación.

## 24. Instrucciones de seguridad importantes

### Entorno de operación

Utilizar en el punto normal cerca del oído, o a una distancia de 2,2 cm (alrededor de 7 / 8 pulgadas) del cuerpo, así se cumplen los requisitos de las especificaciones de la radiación de RF. Si la bolsa para el móvil, de cintura o soporte de cinturón se utiliza para portarlo, asegúrese de que el accesorio no tiene elementos metálicos y la distancia del móvil y el organismo cumpla con los requisitos anteriores. Con el fin de transmitir un documento de datos o mensaje, es necesario establecer una conexión estable entre el teléfono y la red. En determinadas circunstancias, el móvil puede retrasar la transmisión de los datos o mensajes, hasta la conexión de red necesaria establecida. Antes de completar la transmisión, asegúrese de cumplir con las descripciones anteriores sobre los espacios y las distancias. Algunas partes del teléfono móvil son magnéticas, y por lo tanto los objetos metálicos pueden ser atraídos. Por favor, no mantener la tarjeta de crédito ni otros medios de almacenamiento magnéticos cerca de los celulares para evitar la pérdida de la información debido a la magnetización.

### Equipos Médicos

La operación de equipos de radiotransmisión (incluyendo teléfono celular) puede interferir en el funcionamiento de equipos médicos sin la debida protección. Para cualquier duda o en caso de que no está seguro de si el equipo médico puede proteger a la energía de RF externa, consulte al médico o al fabricante de los equipos médicos. Apague el equipo móvil como lo indican las señalizaciones del lugar.

### Automóvil

La señal de RF afecta el sistema electrónico instalado en el automóvil sin los adecuados dispositivos de protección, tales como el sistema de llenado de aceite electrónico, sistema de frenado ABS, sistema electrónico de control de velocidad y el sistema de bolsa de aire. Para obtener más información, consulte al fabricante o distribuidor del automóvil o del equipo conectado. Solo personal capacitado y autorizado deberá instalar cualquier equipo electrónico en el automóvil. Revise y de mantenimiento regular del equipo inalámbrico instalado en el automóvil. No almacene ni transporte el equipo celular y sus accesorios en el mismo compartimiento junto con sustancias inflamables o explosivas. En cuanto a los automóviles con bolsas de aire, no instale ningún artículo sobre la bolsa de aire, ya que su expansión genera gran presión, incluyendo los equipos

que puedan estar sobre dicha bolsa. La instalación incorrecta de los equipos en el tablero, con conexión de cable, puede provocar daños graves cuando la bolsa de aire se expande.

### Aeronaves

Está prohibido el uso del equipo al abordar un avión. Por favor, apague el equipo antes de embarcar. Uso de teléfonos móviles se traducirá en riesgos para la operación del avión al interferir con la red de telefonía celular. Además, el uso de teléfonos inalámbricos en el avión es ilegal.

En los lugares donde puede provocar una explosión

Por favor, apague el equipo en áreas donde puede provocar una explosión. Lugares en los que puede provocar una explosión son los lugares donde se sugiere que apague el motor de auto en condiciones normales. En tales lugares, una chispa puede provocar riesgo de explosión o incendio, y causar lesiones personales o incluso la muerte. Por favor, apague el equipo en las estaciones de gas, tales como cerca de la bomba de gas en la estación. Por favor, observe las especificaciones de uso restringido de los equipos de radio en el depósito de combustible (donde los combustibles se almacenan y distribuyen), plantas químicas o lugares de realización de voladuras. Los lugares con peligro potencial de explosión siempre (pero no todos), cuentan con instrucciones claras, incluso debajo de la cubierta del buque, el transporte de sustancias químicas o instalaciones de almacenamiento, o lugares donde el aire contiene los componentes químicos o partículas. Por favor, consulte al fabricante de automóviles que utilizan gas de petróleo licuado (como propano, butano) para averiguar si el equipo de aquí se le permite ser utilizado cerca del automóvil.

### Llamada de emergencia

Al igual que otros teléfonos móviles, el equipo utiliza la señal de radio, inalámbricas y de red terrestre, y se suministra con funciones programables por el usuario. Por lo tanto, no se garantiza que la llamada se puede efectuar en cualquier circunstancia. Por lo tanto, no se sugiere contar únicamente con el apoyo del equipo inalámbrico para llamadas importantes o de emergencia, tales como el tratamiento médico y de primeros auxilios.

Las llamadas telefónicas de emergencia:

1. Encienda el equipo en primer lugar y comprobar si la señal es lo suficientemente fuerte. En algunas redes, puede ser necesario insertar la tarjeta SIM válida equipo correcto.
2. Si es necesario, pulse la tecla de fin de llamada en varias ocasiones

### Especificaciones

Teléfono: 3,7 Vcc  
Adaptador ca/cc:  
Entrada: 100V-240 Vca 50/60 Hz 0,3A  
Salida: 5Vcc 500 mA.

# **POLIZA DE GARANTIA**

## **TELEFONO CELULAR MODELO BILOXI**

CT México Distribution S.A. de C.V., con domicilio en Av. Ejercito Nacional 112 piso 3, Col. Los Morales Polanco, Miguel Hidalgo, México Distrito Federal, C.P. 11510, agradece a Ud., la compra de este producto, el cual goza de una garantía de un año contra cualquier defecto de fabricación, contados a partir de su facturación y adquisición como material nuevo.

### **Condiciones**

Para hacer efectiva esta garantía se deberá acudir al local comercial donde adquirió el producto o bien al domicilio señalado en el párrafo anterior, y deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Presentación del equipo.
- Presentación de la póliza de garantía sellada por el local comercial donde adquirió el producto para acreditar la compra del equipo.

### **Cobertura**

CT México Distribution S.A. de C.V., se compromete a cambiar o reemplazar partes y refacciones del producto defectuoso, incluyendo mano de obra así como de los gastos de transportación, sin cargo alguno para el propietario. En caso de que la presente garantía sea extraviada, el propietario puede recurrir directamente con CT México Distribution S.A. de C.V. ubicado en Av. Ejercito Nacional 112 piso 3, Col. Los Morales Polanco, Miguel Hidalgo, México Distrito Federal, C.P. 11510, Tel. 1327-0043 y 44, para que se le haga efectiva previa presentación de la factura correspondiente.

### **Limitaciones**

La garantía cubre exclusivamente lo que haya sido instalado de fabrica y no incluirá en ningún caso modificaciones realizadas por el propietario o terceras personas.

La responsabilidad de CT México Distribution S.A. de C.V., en caso de incumplimiento de esta póliza incluyendo la derivada de la incorrecta ejecución de los servicios aquí contemplados, se limitará al pago de una cantidad equivalente al costo de las partes del equipo que resulten afectadas o en su caso, al pago del producto completo si este quedase dañado de tal manera que su uso posterior fuese imposible.

### **ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:**

Quando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.  
Quando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

Quando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

### **Centro de Servicio Autorizado**

Para la adquisición de accesorios, partes y refacciones, acudir a nuestro centro de Servicio Autorizado CT México Distribution S.A. de C.V. ubicado en Av. Ejercito Nacional 112 piso 3, Col. Los Morales Polanco, Miguel Hidalgo, México Distrito Federal, C.P. 11510, Tel. 1327-0043 y 44.

