



LAS VEGAS

Guía del Usuario del Teléfono Celular con Televisión
Digital y Pantalla a Color GSM/GPRS Touch Screen

Gracias por elegir este teléfono móvil. Para mejor uso del mismo, lea atentamente el manual.

Este teléfono con pantalla a color está diseñado para ser utilizado en la red GSM/GPRS. El teléfono soporta tarjeta doble en línea al mismo tiempo, puede retirar los dos teléfonos al mismo tiempo y disfrutar realmente una vida de ciencia y tecnología sin problemas.

Junto con la función básica de comunicación, también le ofrece funciones prácticas que le ayudarán en su trabajo y vida, tal como métodos de información en inglés, directorio de tarjetas, timbre de 64 cuerdas, reloj/alarma, calendario, convertidor, administración de salud, calculadora, juegos, Bluetooth, una poderosa grabadora, reproductor de mp3 y mp4 y tarjeta de memoria. Además, el teléfono está programado con una interfaz personalizada y funciones bien diseñadas para satisfacer sus necesidades individuales.

Índice

Capítulo 1 Información de seguridad	5
1.1 Precauciones generales	5
1.2 Precauciones sobre la batería	5
1.3 Precauciones con respecto al cargador	6
Capítulo 2 Presentación del teléfono	7
2.1 Especificación	7
2.2 Tarjeta SIM	7
2.3 Batería	8
2.4 Línea de datos	9
Capítulo 3 Detalles del menú	10
3.1 Directorio	10
3.2 Mensajes	12
3.3 Historia de llamadas	15
3.4 Reproductor de audio	17
3.5 Visor de imágenes	17
3.6 Multimedia	18
3.7 Administrador de archivos	19
3.8 Servicios	20
3.9 Diversión y juegos	21
3.10 Configuración	23
3.11 Extra	26
3.12 Herramientas	28
Capítulo 4 Métodos de entrada	29
Capítulo 5 Soluciones	32

Capítulo 1 Información de seguridad

1.1 Precauciones generales

Mantenga teléfono apagado en toda aeronave, hospital o áreas en donde el teléfono podría interrumpir la operación de equipo sensible o médico. Use teléfono de conformidad con las reglas del área.

Para evitar interrumpir las ondas radiales provocando mal operación otros problemas, no utilice teléfono en donde existan señales débiles o equipo electrónico de alta precisión, particularmente, aparatos auditivos, marcapasos otro equipo médico, detector de fuego, puertas y dispositivos de controles automáticos.

No golpee violentamente, sacuda o lance el teléfono porque se podría romper o podría provocar un incendio.

No coloque la batería, el teléfono o el cargador en un orno de microondas o un aparato de alta tensión porque el teléfono se podría descomponer.

No utilice el teléfono en áreas con ambiente en donde exista riesgo de explosión o el teléfono podría sufrir daño o provocar un incendio.

No coloque el teléfono en áreas de alta temperatura, donde haya gran humedad o polvo; o el teléfono podría descomponerse.

Mantenga el teléfono fuera del alcance de los niños porque podría usarlo como juguete y sufrir alguna lesión.

No coloque el teléfono en una mesa que no esté plana o bambolee porque el teléfono podría caerse y romperse.

No desarme o rediseñe el teléfono; de otra forma el teléfono podría romperse o provocar una fuga eléctrica otros problemas.

No utilice agujas, plumas objetos puntiagudos para oprimir las teclas o el teléfono podría descomponerse y fallar.

Evitar que el teléfono se encuentre cerca de objetos magnéticos tal como tarjetas magnéticas, tarjetas de crédito, disquetes. La onda radial de teléfono podría borrar la información almacenada en esos medios.

No exponga el teléfono a humedad, agua otros líquidos; o el teléfono podría descomponerse.

Para evitar accidente de tráfico, no utilice el teléfono al manejar.

Siempre use la batería y el cargador de batería que autoriza el fabricante. Dichos productos de otras marcas podrían causar fugas, excesivo calor, explosión e incendio.

Solamente personal profesional puede ensamblar y reparar el teléfono. Podría causar un daño mayor e ir contra la garantía ensamblar y reparar el teléfono sin permiso.

1.2 Precauciones sobre la batería

No tire la batería en fuego; de otra forma podría encenderse y podría ocurrir una explosión.

No utilice la fuerza al retirar la batería porque podría causar derrames de ácido, excesivo calor, explosión y hasta incendio.

No provoque un cortocircuito ni ponga la batería junto con objetos metálicos como cable, agujas y garrantillas; de otra forma podría causarse fugas de ácido, excesivo calor, explosión y hasta incendio.

No desmantele ni modifique la batería o suelde los puntos de contacto; de otra forma podría provocar fuga de ácido, excesivo calor, explosión, hasta incendio.

El líquido que derrame la batería podría causar ceguera si entra en contacto con los ojos. En ese caso, lávese los ojos con agua limpia de inmediato (no talle los ojos) y asista a un hospital tan pronto como sea posible.

No utilice y coloque el teléfono cerca de áreas de alta temperatura, tales como fogatas o calentadores; de otra forma podría causar una fuga de ácido, excesivo calor, explosión, hasta incendio.

Si la batería sufriera calentamiento, decoloración o distorsión durante el uso, carga o almacenamiento, deje de usarlo y cambie a uno nuevo.

Si la batería derrama líquido y éste entra en contacto con la piel o ropa, podría causar quemaduras. Lave la piel o ropas con agua y asista al hospital, si es necesario.

Si el líquido se derrama de la batería o suelta un olor nauseabundo, aléjelo de cualquier fuego; de otra forma podría provocarse una fuga de ácido, excesivo calor, explosión y hasta incendio.

Evite que la batería se humedezca, de otra forma podría ocurrir excesivo calor, humo y erosión.

No utilice ni coloque la batería bajo el rayo del sol directo o cerca de áreas de alta temperatura tales como automóviles; de otra forma podría provocar una fuga de ácido y excesivo calor, así como afectar el desempeño de la batería y reducir su vida.

No cargue la batería durante 24 horas o más.

La vida de la batería está limitada y se disminuirá después de cargas largas y frecuentes. Si no funciona después de varias cargas, indica que ha acabado su vida. Necesitará sustituirla con una nueva batería del modelo que se indica.

No deseche la batería junto con la basura doméstica; deberá desecharla siguiendo los reglamentos.

1.3 Precauciones con respecto al cargador

Utilice una fuente de energía de ca. de 220 V, de otra forma se podría provocar la fuga de ácido, excesivo calor y daño al teléfono y al cargador.

No provoque un cortocircuito al cargador; de otra forma podría causar choques eléctricos, producción de humo y daño al cargador.

No utilice el cargador cuando el cable está roto, o podría causar incendio y un choque eléctrico.

No coloque un contenedor con agua cerca del cargador; de otra forma,

ésta se podría derramar y entrar en el teléfono, causando excesivo calor, fuga eléctrica y otros problemas.

Si entra en contacto con agua otro líquido, el cargador deberá ser retirado de la salida de energía de inmediato para evitar excesivo calor, incendio, choque eléctrico y otros problemas al cargador.

No desarme ni modifique el cargador; de otra forma se podría causar lesiones personales, fugas eléctricas e incendio.

No utilice el cargador en lugares donde exista mucha humedad, tales como el baño; de otra forma, podría haber fugas eléctricas, incendio y otros problemas al cargador.

No toque el cargador, el cable o la salida de energía con manos húmedas; de otra forma podría ocurrir un choque eléctrico.

No coloque objetos pesados en el cable ni la modifique o podría sufrir un choque eléctrico.

Desconecte el cargador con energía eléctrica durante limpieza y mantenimiento.

Mantenga el cuerpo del cargador de otra parte que no sea el cable al desconectar el cargador de la fuente de energía eléctrica; de otra forma, podría ocurrir un choque eléctrico o un incendio.

Si el contenido de este manual no es consistente con el teléfono, el teléfono prevalecerá.

Capítulo 2 Presentación del teléfono

2.1 Especificación

La máquina anfitriona:

No. de modelo	LAS VEGAS
Tamaño (longitud x ancho x grosor)	104.5 MM * 51.9 MM * 16.5 MM
Peso	125g

2.2 Tarjeta SIM

Antes de que usted use el teléfono, deberá insertar la tarjeta SIM. Es sllave para tener acceso a la red GSM.

Toda la información relacionada con la conexión a la red y las bitácoras de llamadas queda registrada en el área de metal de la tarjeta SIM. En la tarjeta SIM, también se graban los nombres y llamadas del directorio en los mensajes de texto. Puede sacar la tarjeta SIM y ponerla en otro teléfono móvil GSM. (El nuevo teléfono leerá la tarjeta SIM automáticamente).

Para evitar la pérdida y daño de información guardada en la tarjeta SIM, el área de metal de ésta no debe ser tocada y se debe mantener lejos de áreas eléctricas y magnéticas. Si se dañara, no podrá tener acceso a la red GSM.

Tarjeta TF (T-Flash) es una tarjeta de memoria portátil de gran capacidad

para guardar archivos de música y video, que expande en forma considerable la capacidad de almacenamiento del teléfono.

***Nota:** El teléfono debe estar apagado antes de que retire la tarjeta SIM/TF. Está prohibido insertar o retirar la tarjeta SIM/TF cuando esté conectado con una fuente de energía externa porque ésta podría sufrir daño.

Antes de instalar la tarjeta SIM, apague el teléfono y retire la pila y cualquier fuente de energía externa.

Inserte la tarjeta SIM en la ranura SIM y cierre la ranura recolocando la tapa.

Cuando necesite sacar la tarjeta SIM, apague el teléfono, abra la cubierta superior, retire la batería, abra la tapa de la tarjeta SIM y sáquela.

Antes de instalar la tarjeta TF, apague el teléfono y retire la batería y toda fuente externa de energía.

Inserte la tarjeta TF en la ranura TF.

Cuando deba sacar la tarjeta TF, apague el teléfono y sáquela de la ranura.

2.3 Batería

50% de la energía de la batería se carga al principio y se puede utilizar después de desempacarla.

La nueva batería debe ser cargada durante cuando menos 14 horas. Después de que se acabe la energía (cuando ya no tenga más energía para prender el teléfono) por primera vez, cargue la batería completamente. La segunda ocasión, cargue la batería completamente después de acabar toda la energía de la batería. Y hágalo durante tres veces para maximizar su desempeño.

Instalar y retirar la batería

Retire la batería de la siguiente forma:

1. Retire la cubierta de la batería deslizándola.
2. Eleve la parte inferior de la batería y sáquela.

Instale la batería de la siguiente forma:

1. Coloque la batería en la ranura apropiada.
2. Empuje la cubierta hacia arriba hasta que esté firmemente cerrada.

Cargar la batería

Conecte el cargador en una salida de energía. El cargador estará prendido cuando la luz del indicador de energía está encendida.

***Nota:** No saque la batería cuando se está cargando.

Inserte el conector del cargador en el puerto del lado derecho del teléfono.

El símbolo de la batería parece en la esquina superior derecha e indica el estado de carga. Si el teléfono está apagado durante la carga, una imagen indicando la carga se mostrará en vez de significar que se está llevando a cabo la carga, o en vez de un mensaje de que la carga se está llevando a cabo. Si el teléfono tiene batería baja y está siendo usado durante la carga,

podría tomar tiempo para que el icono de carga aparezca en la pantalla después de iniciar la carga.

Cuando las barras de carga estén llenas y sean constantes, significa que ha terminado la carga. Si el teléfono está apagado durante ésta, una imagen de indicación de carga se mostrará en vez de un mensaje indicando que la carga ha terminado. El proceso en general dura 3 a 4 horas. Es normal que la batería, el teléfono y el cargador puedan generar cierto calor durante el proceso.

Al terminar, desconecte el cargador del teléfono y fuente de energía.

***Nota:**

La batería debe ser cargada con el cargador suministrado por el fabricante en un lugar ventilado a una temperatura entre +5°C y +40°C. El uso de un cargador no aprobado podría provocar daño e invalidar la garantía.

Cargar la batería cuando el teléfono está apagado, automáticamente mostrará la advertencia de batería baja. Si la batería no ha sido usada, se reducirá el tiempo de carga.

El tiempo en espera y el tiempo para hablar que ofrece el fabricante se calcula dentro de ambiente ideal. El tiempo real podría variar con las condiciones de la red, la condición de trabajo y el modo de operación.

Asegúrese que la batería está bien instalada y que no se puede retirar durante la carga.

Cuando termine la carga, desconecte el cargador del teléfono y la fuente de energía.

Si éste no ha sido desconectado del teléfono y de la fuente de energía, la carga iniciará una vez más después de que se utilice una cierta cantidad de energía en la batería en un periodo de 5 a 8 horas. Ello no es conveniente debido al hecho que hacerlo podría causar un impacto adverso en la vida de la batería.

2.4 Línea de datos

Conecte la línea de datos cuando el teléfono esté apagado. El icono de carga que se muestra en la pantalla indica que el teléfono está apagado y que está siendo cargado.

Conecte la línea de datos cuando el teléfono esté apagado. Los menús se muestran en la pantalla.

Unidad de almacenamiento: en el modo de almacenamiento, se puede tener acceso al contenido del teléfono a través de una computadora.

Cámara web: en el modo de cámara, el teléfono puede funcionar como una cámara.

Carga: utilice la función de carga solamente. El teléfono regresa a en espera y las otras funciones continúan disponibles.

2.5 Apagado o encendido del teléfono

Oprima y mantenga oprimida la tecla Finalizar para apagar el teléfono o para prenderlo.

Si el teléfono está prendido sin una tarjeta SIM, el mensaje “inserting the SIM card” (“inserte la tarjeta SIM”) se mostrará. La tarjeta SIM será verificada después de ser insertada. Después se mostrará en la pantalla la siguiente información: escriba el PIN1 (si usted ha definido una contraseña para la tarjeta SIM). Escriba la contraseña del teléfono (si usted ha configurado una contraseña para desbloquear el teléfono).

Después de que la tarjeta SIM se haya decodificado con éxito, el teléfono buscará una red disponible (que se mostrará en la pantalla). Una vez que se realice la conexión, el icono del proveedor de red aparecerá al centro de la pantalla. Ahora el teléfono estará en espera y estará listo para ser usado.

*Nota: Si aparece “Emergency number” (“Número de emergencia”), significa que usted está fuera del área de servicio de la red. Sin embargo, podrá hacer llamadas de emergencia de acuerdo con la fuerza de la señal de teléfono.

Capítulo 3 Detalles del menú

3.1 Directorio

Búsqueda Rápida: entre en la pantalla de navegación del directorio. Podrá capturar información correspondiente en la columna inferior de búsqueda para organizar los registros. Los modos de búsqueda incluyen. 1. Inglés (minúsculas); 3. Número. Oprima la tecla # para cambiar entre los métodos de inserción.

SIM1 IP Dial: activa la marcación de números IP en el directorio por SIM1.

SIM2 IP Dial: activa la marcación de números IP en el directorio por SIM2.

Envíe SMS: envía mensaje al número

Ver: verifica los detalles de una entrada

Edite: edita la entrada

Borrar: borra la entrada

Duplique: respalda la entrada

Mover: mueve la entrada

Copiar: copia la entrada

Copiar vCard

1. Enviar por SMS: envía una entrada a través de un mensaje de texto

2. Enviar por MMS: envía la entrada a través de un mensaje multimedia

3. Enviar por Bluetooth: envía la entrada a través de Bluetooth.

4. Guardar el archivo: guarda la entrada como tarjeta electrónica.

Búsqueda de contacto: busque en el directorio un registro por nombre.

Agregue nuevo contacto: agregue un nuevo registro en el directorio.

Puede guardar el registro en la tarjeta SIM1, en la tarjeta SIM2 o en el

teléfono.

*Nota: Son diferentes entre sí, en términos de formato de almacenamiento
Copiar Todo: copiar todos los registros del teléfono a la tarjeta1, tarjeta2; copiar todos los registros de la tarjeta al teléfono o copiar todos los registros de la tarjeta1 a la tarjeta2, o viceversa.

Borrar: seleccionar los registros que borrará el registro de llamadas.

Seleccione borrar todos los registros de llamada de la tarjeta1 SIM.

Seleccione borrar todos los registros de llamada de la tarjeta SIM 1 ó 2.

Seleccione borrar todo el registro de llamadas del directorio. Seleccione borrar los registros de llamada uno por uno.

Grupos de Llamada: el teléfono está programado con 5 grupos de llamada.

Puede realizar configuraciones individuales para cada grupo, tal como cambiar nombre, tipo de timbre, imagen de llamada entrante, video de llamada entrante y configuración personal por cada miembro del grupo.

Número Adicional: Otros números, tales como el ID de la persona que llama, número de servicio y de emergencia guardados en la tarjeta SIM. Podrá verificar y editar otros números guardados en la tarjeta SIM.

*Nota: el número de servicio necesita el soporte de una tarjeta SIM.

Configuraciones: configure el directorio en cuatro categorías: Verificación de Memoria, Ubicación del Almacenamiento, Configuración de Tarjeta y Mi Tarjeta.

Verificación de Memoria: verifique la memoria de la tarjeta SIM y el teléfono.

Ubicación de Almacenamiento: elija la ubicación de almacenamiento de preferencia, el teléfono o la tarjeta SIM.

Configuración de Tarjeta: establezca el contenido de los registros en el directorio.

Mi Tarjeta: edite y guarde la información detallada del usuario.

Imagen de la persona que llama: elija una imagen de una llamada entrante.

Tono de timbre de la persona que llama: elija un timbre para una llamada entrante.

Video de la persona que llama: videos proporcionados junto con el teléfono o guardados por los usuarios pueden ser designados como el video de llamada entrante. Cuando una llamada esté entrando, se reproducirá el video designado.

Video de la persona que llama: videos proporcionados junto con el teléfono o guardados por los usuarios pueden ser designados como el video de llamada entrante. Cuando una llamada esté entrando, se reproducirá el video designado.

3.2 Mensajes

Mensaje de texto

Bandeja de entrada: Puede seleccionar la bandeja de entrada SIM1 o la bandeja de entrada SIM2. Revise los mensajes recibidos. Cuando aparece la lista de mensajes de la bandeja de entrada, oprima Ok para leer el mensaje.

Puede elegir de entre las siguientes opciones:

Contestar: contestar al remitente del mensaje.

Borrar: borrar el mensaje.

Editar: editar el mensaje.

Reenviar: reenviar el mensaje.

Copiar a la Tarjeta SIM (Teléfono): copiar el mensaje del teléfono a la tarjeta SIM o viceversa.

Mover a la Tarjeta SIM o viceversa.

Mover a la Tarjeta SIM (Teléfono): mover el mensaje del teléfono a la tarjeta SIM, o viceversa.

Mensajería instantánea: entre a la sala de mensajería instantánea.

Borrar Todo: borre todos los mensajes en la bandeja de entrada

Copiar Todo: copiar todos los mensajes de la tarjeta SIM al teléfono o del teléfono a la tarjeta SIM.

Mover Todo: mover todos los mensajes de la tarjeta SIM al teléfono o del teléfono a la tarjeta SIM.

Número de uso: marque o guarde en el directorio el número del remitente del mensaje.

Uso de Enlace: obtenga y guarde el enlace de web que contiene el mensaje.

Bandeja de Salida: Puede seleccionar la bandeja de salida SIM1 o la bandeja de salida SIM2, revise los mensajes no enviados. Al revisar la lista de mensajes de la bandeja de salida oprima Confirmar para leer el mensaje.

Puede elegir de entre las siguientes opciones:

Enviar de SIM1: puede enviar el mensaje de SIM1 a más de un destinatario eligiendo enviar a varios destinatarios o grupo.

Enviar de SIM2: puede enviar el mensaje de SIM2 a más de un destinatario eligiendo enviar a varios destinatarios o grupo.

Editar: editar el mensaje.

Borrar: borrar el mensaje.

Copiar a la Tarjeta SIM (Copiar a Teléfono): copiar el mensaje del teléfono a la tarjeta SIM o viceversa.

Mover a la Tarjeta SIM (Mover al Teléfono): mover el mensaje del teléfono a la tarjeta SIM, o viceversa.

Borrar Todo: borre todos los mensajes en la bandeja de salida

Copiar Todo: copiar todos los mensajes de la tarjeta SIM al teléfono o del teléfono a la tarjeta SIM.

Mover Todos: mover todos los mensajes de la tarjeta SIM al teléfono o del teléfono a la tarjeta SIM.

Uso de Número: marque o guarde en el directorio el número obtenido del mensaje.

Uso de Enlace: obtenga y guarde el enlace de web que contiene el mensaje.

Escriba un mensaje: escriba un mensaje. Podrá escribir un mensaje breve (consulte 4.0 para el "input method" ("método de entrada") con acciones especificadas).

Llene: seleccione el registro para esperar a terminar el teclado el mensaje y podrá tomar los siguientes pasos.

1. Sólo enviar: para enviar el mensaje, seleccione entrar en destinatarios y podrá escribir el número de teléfono o ver desde el directorio y seleccionar el número telefónico del destinatario. Oprima confirmar para enviar.

2. Enviar y guardar: al tiempo que envía el mensaje, se guardará automáticamente en la bandeja de salida.

3. Guardar: no envíe el mensaje, sino sólo guárdelo en la bandeja de salida.

4. Enviar a varios: envíe el mensaje a varios números telefónicos.

5. Enviar a grupo: seleccionar un grupo y el mensaje se enviará a todos los miembros del grupo.

uso de plantillas: inserte la plantilla de texto en el mensaje.

inserte objeto: inserte imágenes, tono de timbre, caricatura y música por omisión en el mensaje.

Formato de texto: defina el formato de edición de texto.

Inserte número: agregue números del directorio.

Inserte contacto: agregue nombre del directorio.

Método de entrada: cambie el método de entrada.

*Nota: algunas ciudades y centros de mensajes de distrito no soportan mensajes con más de 70 caracteres (ó 160 textos en inglés).

Plantillas: oraciones usadas con frecuencia se pueden guardar aquí para evitar reescribirlas durante la edición del mensaje. Se pueden editar y borrar.

Configuración de mensaje: antes de usar la función de mensaje, deberá realizar las configuraciones necesarias.

Configuración de modo: configure un modo adecuado para mensajes móviles. Tenga acceso a cada modo para encontrar el nombre que coincide, el número de centro de mensaje, hora de validación, configuración del perfil de envío.

Modo de Estado: activar Informes o Ruta de Contestación.

Estado de la memoria: verifique el espacio disponible a la tarjeta SIM o en el buzón de mensajes.

Ubicación para guardar: elija guardar los mensajes en el teléfono o en la tarjeta SIM.

Configuración de Transferencia: seleccione el modo de transferencia de mensaje, de preferencia GPRS, de preferencia GSM, sólo GPRS o sólo GSM.

*Nota: Esta función requiere el soporte del proveedor de red.

Mensaje multimedia

Los mensajes multimedia contienen texto, imágenes y sonido. A través de MMS (Multimedia Messaging Service) podrá no sólo enviar o recibir imágenes y texto, sino archivos de audio adjuntos a los mensajes.

El teléfono soporta mensajes multimedia de varias páginas, es decir, cada página consiste de una imagen, una parte musical y texto. Un mensaje multimedia contiene varias de esas páginas. El tamaño de las imágenes en los mensajes multimedia se ajustará automáticamente a la pantalla del teléfono.

*Nota: Esta función requiere el soporte del proveedor de red.

Escriba un Mensaje: cree un nuevo mensaje multimedia. Necesitará escribir el destinatario con copia para, con copia confidencial, asunto y anexos.

Bandeja de Entrada: lea el mensaje multimedia que recibe (similar a la bandeja de entrada de mensajes de texto).

Leer: lea el mensaje multimedia.

Detalles: verifique el detalle del mensaje multimedia, incluyendo el remitente, el asunto, la fecha y el tamaño.

Uso de número: obtenga el número del remitente.

Contestar: contestar en formato multimedia al remitente del mensaje multimedia o a todos los remitentes y destinatarios.

Contestar: contestar el mensaje de texto al remitente del mensaje multimedia o a todos los remitentes y destinatarios.

Reenviar: reenviar el mensaje multimedia a otros.

Recibir: si el mensaje multimedia no ha sido recibido, recíballo.

Desconectar: Desconectar con GPRS.

Borrar: borrar el mensaje multimedia.

Borrar Todo: borrar todos los mensajes multimedia en la bandeja de entrada.

Bandeja de Salida: guarde los mensajes multimedia enviados sin éxito.

Borradores: guarde el mensaje multimedia que no desea enviar.

Plantillas: oraciones usadas con frecuencia se pueden guardar aquí para evitar reescribirlo durante la edición de mensajes. Se puede editar y borrar.

Configuración: configure los parámetros de envío y recepción del mensaje multimedia.

Configuración de Edición: configure los parámetros de la edición de los mensajes multimedia, tales como modo de edición, acercar imagen, firma, etc.

Configuración de Envío: configure los parámetros de envío del mensaje multimedia, tal como Validez del Periodo, Informe de Enviados, Informe de Leídos, Prioridad, Tiempo de Interrupción y Tiempo de Envío.

Configuración de Recepción: configure los parámetros para recibir el mensaje multimedia, tal como red principal, red de roaming, enviar informe, leer informe y permitir el envío de informes, etc.

Filtro: filtre los mensajes multimedia.

Configuración del Servidor: configuración MMS, incluyendo las configuraciones del centro MMS, enlazando tipo, computador principal, puerto y cuenta.

*Nota: la configuración MMS debe establecerse de acuerdo a la norma del proveedor de red local, tal como seleccionar tipo de enlace como WAP o PTT.

Memoria: espacio de los mensajes multimedia guardados, utilizados en la memoria y memoria libre.

Mensajes instantáneos

Funciones de la sala de mensajes instantáneos son los siguientes:

Configuración de la Sala de Mensajes Instantáneos: escriba un apodo y el número de sontrparte.

Inicie los Mensajes Instantáneos: escriba mensajes y empiece a intercambiar mensajes con la contraparte.

Correo de voz

Las funciones del correo de voz son las siguientes:

Editar: puede configurar el nombre y número de teléfono.

Conectar al Buzón de Correo de Voz: marque el correo de voz que configuró para escuchar los mensajes de voz.

Transmisión de Celda

Las funciones de recepción y lectura de mensajes de la transmisión de celda son las siguientes:

Modo de Recepción: abrir o cerrar la recepción de mensajes de transmisión de celda.

Leer Mensaje: leer los mensajes de transmisión de celda a los que se suscribió.

Idioma: configure el idioma de la transmisión de celda.

Configuración de Canales: configurar el canal de transmisión de celda, incluyendo la selección, agregar, editar y borrar.

3.3 Historia de llamadas

Puede seleccionar la historia de llamadas de SIM1 o la historia de llamadas de SIM2, los menos son los siguientes:

Llamadas Perdidas: guarda los registros de 20 llamadas perdidas.

Llamadas Marcadas: guarda los registros de 20 llamadas marcadas.

Llamadas Recibidas: guarda el registro de 20 llamadas recibidas.

En la lista de Bitácora, oprima Ok para ver el detalle del registro, tal como la fecha, hora, nombre (si está registrado en el directorio), número y horas de llamada.

En detalle del registro, oprima la Opción para las siguientes operaciones:

Marcarción IP: active la marcación IP de números en el registro

Enviar mensaje: envíe el mensaje al número

Enviar MMS: envíe el mensaje MMS al número

Borrar todos: Borrar todos los registros

Borrar: borrar el registro

Guardar: guardar el registro en la tarjeta SIM o en el teléfono

Marcar: marcar el número que está en el registro

Editar: editar el registro y agregarlo en el directorio.

Borrar Bitácora: El usuario puede elegir borrar todos los registros de una lista.

Duración de llamada: Cuatro submenús se encuentran en Duración de llamada: Última Llamada, Llamadas Marcadas, Llamadas Recibidas y Borre Todas.

Última Llamada: vea la duración de la última llamada.

Llamadas Marcadas: vea la duración total de las llamadas marcadas.

Llamadas Recibidas: vea la duración total de las llamadas recibidas.

Borrar Todo: borre el contador de tiempo y reinicie el conteo.

Tiempo de llamada: los contadores de llamadas llevan el registro de los cargos por todas sus llamadas.

Último Cargo de Llamada: verifique el último cargo de llamada.

Todos los Cargos de Llamada: verifique los cargos de llamada totales.

Restablezca el Medidor de Llamada: escriba el código PIN2 para restablecer el medidor de llamadas.

Límite de Cargos: tenga acceso a este submenú y teclee el código PIN2 para navegar, editar o desactivar la función.

Precio y Tarifa: entre en este submenú para buscar, editar o desactivar la función, las últimas dos funciones necesitan que se capture el código PIN2.

*Nota: Algunas operaciones requieren el código PIN2; comuníquese con proveedor de red para obtenerlo.

*Nota: Se requiere soporte de red.

Contador de Mensajes

Enviados: registre el número de mensajes enviados.

Recibidos: registre el número de mensajes recibidos.

Oprima la tecla programable izquierda o "reset" ("restablecer") para reiniciar en cero los dos contadores antes mencionados.

Contador GPRS

Último Enviado: registra los bytes que se enviaron la última vez.

Último Recibido: registra los bytes recibidos la última vez.

Todos los Datos Enviados: registra todos los bytes enviados.

Todos los Datos Recibidos: registra todos los bytes recibidos.

Borrar Contadores: empieza el conteo

3.4 Reproductor de audio

Seleccione Reproductor de Música para entrar al Reproductor de mp3.

Oprima la tecla programable izquierda para ver la Lista de Reproducción y reproduzca las canciones haciendo una búsqueda por desplazamiento.

Oprima la tecla programable izquierda para entrar en las configuraciones relevantes de las canciones en la interfaz de la Lista de Reproducción.

Reproducir: se reproduce el archivo seleccionado.

Detalles: ve los detalles de la canción.

Agregar como Timbre: agrega la canción en la librería de timbres de perfiles.

Refrescar la lista: actualiza las listas de reproducción.

Configuración: configura la reproducción de archivos multimedia.

Ubicación de la Lista de Reproducción: establece la ruta de lectura por omisión.

Crea la lista automáticamente: para actualizar las listas de reproducción cada vez que el teléfono se enciende o no.

Repetir: repetir la reproducción.

Aleatoria: reproducir aleatoriamente.

Reproducción como fondo: la reproducción no se detendrá al salir del menú.

Mostrar el espectro: elija el espectro para el reproductor.

Ecuador: cambie la calidad del audio.

3.5 Visor de imágenes

Guarda las fotografías que tome la cámara.

Ver: agrandar la fotografía seleccionada.

Estilo de búsqueda: cambie el modo de búsqueda de fotografías. Las dos opciones son "Matrix" ("Matriz") y "List" ("Lista").

Reenviar: utilice las fotografías seleccionadas como tapiz, protector de pantalla, película del interruptor de apagado/encendido y agregue al directorio telefónico.

Cambiar de nombre: cambiar el nombre de la fotografía seleccionada.

Borrar: borrar la fotografía seleccionada.

Borrar todos los archivos: borra todas las fotografías en el álbum.

Organizar por: organiza las fotografías de la carpeta seleccionada por nombre, tipo, fecha o tamaño.

Almacenamiento: cambia o elija una ruta de almacenamiento por omisión para las fotografías.

3.6 Multimedia

Cámara

El teléfono está equipado con una cámara. Entre a Cámara y oprima ok para empezar a tomar fotografías. Las opciones son las siguientes:
fotografías: entre al álbum.

Configuración de Cámara: establezca los parámetros relevantes para tomar fotografías

Configuración de Imagen: configure el tamaño y la calidad de las fotos.

Balance de Blanco: configure el color de la luz.

Modo de la escena: establezca el modo para una toma automática o nocturna.

Configuración de los efectos: elija el estilo de visualización.

Agregar Marco: elija el marco para la fotografía.

Almacenamiento: guarde la fotografía en el teléfono o en la tarjeta de memoria.

Restaurar los valores por omisión: restablezca a la configuración por omisión.

Grabadora de video

El teléfono está equipado con una grabadora de video. Entre en Grabadora de Video y oprima ok para iniciar la grabación del video.

Las opciones son las siguientes:

Al reproductor: entre en el reproductor de video y reproduzca el video grabado

Configuración de la cámara: establezca los parámetros relevantes de la cámara.

Configuración de Video: establezca el tamaño, formato, el tiempo de grabación, la calidad y el efecto de sonido de los videos.

Configuración de los efectos: elija un efecto especial para la grabación.

Almacenamiento: guarde la fotografía en el teléfono o en la tarjeta de memoria.

Restaurar los valores por omisión: restablece la configuración por omisión.

Reproductor de videos

Reproduzca los videos guardados por los usuarios. Las opciones son las siguientes:

Reproducir: se reproduce el archivo seleccionado.

Reenviar: se transfiere el archivo seleccionado al directorio, como protector de pantalla y el interruptor de apagado o encendido del video.

Cambiar nombre: cambie el nombre del archivo seleccionado.

Borrar: borra el archivo seleccionado.

Borra Todos los archivos: borra todos los archivos.

Organizar por: organiza los archivos en términos de nombre, tipo, fecha,

tamaño o ninguno).

Almacenamiento: verifica la ubicación del archivo (en el teléfono y en la tarjeta de memoria).

Reproductor de audio

Seleccione el Reproductor de Música para entrar en el Reproductor de mp3.

Oprima la tecla programable izquierda para entrar la Lista de Reproducción y reproduzca las canciones a través de una búsqueda por desplazamiento.

Oprima la tecla programable izquierda para entrar en la configuración relevante de canciones en la interfaz de la Lista de Reproducción.

Reproducir: se reproduce el archivo seleccionado.

Detalles: vea los detalles de la canción.

Agregar como Timbre: agrega la canción en la librería de timbre de perfiles.

Renovar la lista: actualiza las listas de reproducción.

Configuración: configura la reproducción de archivos multimedia.

Ubicación de la Lista de Reproducción: establece la ruta de lectura por omisión.

Crea la lista automáticamente: para actualizar las listas de reproducción cada vez que el teléfono se prende o no.

Repetir: repetir la reproducción.

Aleatoria: reproducir aleatoriamente.

Reproducción como fondo: la reproducción no se detendrá al salir del menú.

Visualización del espectro: elegir el espectro para el reproductor.

Ecuador: modificar la calidad del audio.

Grabadora de sonido

Elija grabar. Oprima la tecla programable izquierda para hacer las operaciones:

Grabar: graba un nuevo sonido.

Reproducir: reproduce la grabación seleccionada.

Pegar: pega una nueva grabación a la grabación original (sólo para el formato AMR).

Cambiar nombre: cambia el nombre de la grabación.

Borrar: borra la grabación actual.

Borrar todos los archivos: borra todas las grabaciones

Configurar: establece el formato de la grabación.

Reenviar: envía la grabación a perfiles o envía por mensaje multimedia.

3.7 Administrador de archivos

Funciones:

Abrir: despliega el contenido de la carpeta.

Crear: crea un nuevo archivo en la carpeta actual.

Formatear: formatea la carpeta.
Cambiar nombre: cambia el nombre de los archivos o carpetas.
Borrar: borra los archivos o carpetas.
Organizar: organiza los archivos o carpetas.
Detalles: verifica los detalles de los archivos o carpetas.
Copiar: copia los archivos o carpetas a cualquier posición.
Mover: mueve los archivos o carpetas a cualquier posición.
Borrar Todo: borra todos los archivos o carpetas de la carpeta actual.
Carpeta
Audio: la ruta de almacenamiento por omisión del audio.
Imágenes: la ruta de almacenamiento por omisión de las imágenes.
Mi Música: la carpeta para descargar archivos de audio y la ruta de lectura por omisión del reproductor de audio.
Fotos: la ruta de almacenamiento por omisión de las fotos.
Video: la ruta de almacenamiento por omisión de videos.

3.8 Servicios

WAP

Función de menú:
Página principal: conéctese a la página principal. La página principal es un sitio WAP que establecerá la configuración de conexión. Si no lo ha hecho, usará uno que haya establecido el fabricante.
Marcador: muestra los marcadores disponibles. Selecciónelos para conectarse al sitio web.
Historia: mantenga los sitios web que ha visitado en registros.
Escriba el Domicilio: escriba cualquier sitio web WAP otro sitio web de Internet.
Configuración: realice la configuración de búsqueda de sitios web.
Editar el Perfil de Configuración: seleccione el Perfil de Configuración entre las 10 opciones que se ofrecen.
Propiedades de Búsqueda: configuración del parámetro de búsqueda en sitios web, incluyendo el tiempo en espera y la visualización de fotografías.
Servicio de Mensaje: abrir o cerrar el servicio de mensaje.
Limpiar la Memoria Intermedia: limpiar la memoria intermedia.
Limpiar Información Particular: borrar información particular.
Limpiar Historia: borrar la historia.
Certificado: verificar los certificados.
Funciones en línea
Ir a: ir a la dirección indicada.
Tecla Programable Derecha (Atrás): a la página anterior
Página principal: regresar a la página principal.
Refrescar: refrescar la página
Marcador: mostrar los marcadores que existen. Seleccionarlo para

conectarse al sitio web, editar la dirección o nombre de los marcadores o borrar marcadores.

Historia: verificar los sitios web que visitó en registro.
Escribir Dirección: escribir directamente la URL para ir al sitio web.
Establecer como Página Principal: establecer la página actual como página principal.
Guardar Imagen: guardar la imagen de la página actual.
Bandeja de Entrada de Servicio: visitar la bandeja de entrada de servicio para leer los mensajes.
Configuración: entrar al menú de configuración.
Salir: salir del explorador WAP y devuelta al menú principal.
*Nota: el servicio GPRS requiere el soporte de la red y únicamente está disponible después de que el servicio está puesto en operación.
Información de cuenta
Datos GSM:
Nombre: el nombre de la cuenta. No puede usted editar.
Número: el número de la cuenta.
Cuenta de Usuario: el número de cuenta del servidor de marcación (no es una salida WAP).
Contraseña: la contraseña del servidor de marcación (no es una salida WAP).
Tipo de Línea: línea análoga o línea digital.
Velocidad: seleccione la velocidad de transferencia adecuada.
Dominio de la Red: dirección IP
GPRS:
Nombre: el nombre de la cuenta. No puede usted editar.
Nodo de Conexión de GPRS: escriba APN.
Cuenta de Usuario: el número de cuenta del servidor de marcación (no es una salida WAP).
Contraseña: la contraseña del servidor de marcación (no es una salida WAP).
Certificación: elija el método de encriptación de la certificación.
STK
STK es el servicio adicional que proporciona el proveedor de red, el menú de función es diferente en cada tarjeta SIM.

3.9 Diversión y juegos

Juego

Ensamble inteligente:
Juego nuevo: iniciar un juego nuevo.
Modo de juegos: seleccione el nivel de juego.
10 más altos: registra la puntuación del jugador.
Explicación del juego: puede ver las reglas del juego.

Vsmj (menú especificado, misma operación que la anterior)

Configuración de juego

BGM: apagar/prender la música de fondo

Efecto de sonido: apagar/prender el efecto de sonido

3.10 Configuración

Configuración SIM Doble

SIM doble abierto: el SIM doble está abierto

Sólo SIM1 abierto: sólo está abierto el SIM1

Sólo SIM2 abierto: sólo está abierto el SIM2

Modo de vuelo: cierra la red, vuelo abierto.

Configuración de Llamada

Configuración de Llamada de SIM1

1. Identificación de la Persona que Llama

Por omisión: le envía el número de teléfono con la configuración por omisión.

Ocultar: la contraparte no puede ver el número de teléfono durante la llamada. (Requerir Soporte de Proveedor de Red.)

Enviar: la contraparte puede ver número telefónico durante la llamada.

2. Llamada en Espera: Puede activarlo para recibir notificación de llamadas entrantes mientras tiene una llamada en progreso.

3. Desviación de Llamada:

Incondicional: desvía llamadas entrantes a otro número incondicionalmente.

Si Fuera del Área de Servicio: desvía las llamadas entrantes a otro número si no se puede hacer contacto con usted.

Si es una Llamada No Contestada: desviar llamadas entrantes a otro número después de que el timbre del teléfono suene un número especificado de veces sin ser respondido.

Si está Ocupado: desviar las llamadas entrantes a otro número de teléfono cuando tiene una llamada activa.

Todas las Llamadas de Datos: desviar las llamadas de datos.

Cancelar Desviación: cancela la desviación de las llamadas.

4. Prohibición de Llamada: para restringir llamadas.

Llamadas Salientes: restringe la posibilidad de hacer llamadas.

Restringir Llamadas Entrantes: restringe la recepción de llamadas.

Cancelar la Prohibición: cancelar las restricciones (se necesita el código PIN2).

Cambiar Contraseña: cambia la contraseña

5. Elegir Línea: Cambia de línea 1 y línea 2 y viceversa (Nota: cuando se elige la línea 2 no se pueden hacer llamadas).

Configuración de Llamada SIM2

Igual que la configuración de llamadas SIM1.

Marcación Automática: Que teléfono vuelva a marcar un número después de que no puede establecer una conexión.

Marcación rápida: En modo en espera, oprima y mantenga las teclas numéricas correspondientes para marcar el número configurado para cada uno.

Marcación IP: para establecer y guardar el número de marcación IP en el directorio

Más

1. Mostrar tiempo de llamada: Muestra la duración de una llamada al final de un minuto

2. Recordatorio de tiempo de llamada: muestra la duración de una llamada

3. Terminación rápida automática: termina la llamada a la hora establecida.

Configuración del Teléfono

Hora/Fecha: define la hora y la fecha del teléfono

Establecer ciudad de residencia: establecer la ciudad donde se encuentra.

Configuración de Tiempo/Fecha: establece el tiempo y fecha actual.

Formato de Tiempo: establece el formato de tiempo que mostrará.

Programar apagado/encendido: fija la hora cuando el teléfono debe ser apagado y prendido automáticamente.

Idioma: establece el idioma del menú.

Método de Entrada Preferente: seleccione un método de entrada por omisión.

Característica de visualización:

Papel tapiz: selecciona el papel tapiz para el modo en espera.

Protector de pantalla: selecciona una imagen que ahorra pantalla cuando está en espera y establece el tiempo de espera.

Visualizador de encendido: selecciona el video que se reproducirá cuando el teléfono está prendido.

Visualización de apagado: selecciona el video que se reproducirá cuando el teléfono está apagado.

Fecha y Hora de Visualización: Abre o cierra la visualización de la hora actual en espera.

Texto de bienvenida: Cuando se activa el texto de bienvenida, se mostrará un mensaje editado cuando el teléfono se prenda.

Tecla Dedicada: especifica las funciones de hacia arriba, hacia abajo, izquierda y derecha en modo en espera.

Actualización automática de datos y hora: Abre y cierra la auto-actualización de datos y hora.

Configuración miscelánea:

Luz de Fondo LCD: establece la brillantez y la hora de la luz de fondo LCD móvil.

Configuración de red

Selección de Red:

Automático: busca automáticamente la red a la que pertenece la tarjeta SIM.

Manual: busca todas las redes disponibles y se invita a hacer un registro manual.

Red Preferida: guarda anticipadamente sus redes preferidas.

Configuración de seguridad

Configuración de seguridad SIM

1. Cándado SIM1:

Puede hacer que las configuraciones de seguridad eviten que teléfono o tarjeta SIM sean utilizados sin autorización.

El código PIN puede evitar que tarjeta SIM sea utilizada sin autorización. Si está cerrado el código PIN, lo podrá abrir activando srotección. El teléfono pedirá el código PIN la próxima vez que el teléfono se encienda. Si está abierto el código PIN, podrá cerrarlo desactivando srotección. También puede modificar el código PIN siguiendo la indicación en pantalla: escriba el código PIN anterior, escriba el nuevo código PIN y vuélvalo a escribir.

*Nota: La Tarjeta SIM se bloqueará si la información de códigos PIN es errónea tres veces. Cuando necesite el código PUK para liberar la tarjeta SIM. El código PIN y el código PUK se entregan juntos. De otra forma, comuníquese con sproveedor de red. El código PIN por omisión es 1234; cámbielo para que usted use scontraseña personalizada.

2. Marcación Fija: Si está activo, solamente los números que están en la lista o los números que empiecen con los dígitos dentro de la lista se podrán hacer (requiere el soporte de tarjeta SIM).

Modo: abierto o cerrado de función de Llamadas Fijas (necesita escribir el código PIN2).

Lista de Llamadas Fijas: escribe los números telefónicos fijos en la lista.

*Nota: Abrir o cerrar la función de Llamadas Fijas requiere que se escriba el código PIN2. Comuníquese con sproveedor de red para recibir el código PIN2. Entrada Llamadas Fijas: números de llamadas fijas aparecerán en el directorio.

3. Marcación Prohibida: al contrario de las Llamadas Fijas, usted podrá restringir que se llame a ciertos números.

4. Cambiar Contraseña: cambiar las contraseñas del código PIN, código PIN2 y del teléfono.

*Nota: Ciertas funciones son servicio de red.

Configuración de la seguridad SIM2

Igual que en la configuración de seguridad de SIM1.

Cándado del Teléfono:

El cándado del teléfono puede evitar que teléfono sea utilizado sin autorización. Seleccione Cándado de Teléfono para activar la protección de teléfono. El teléfono le pedirá la contraseña la próxima vez que desee encenderlo; oprima una vez más para desactivar la protección.

Uso de la tecla programable derecha para corregir una información errónea escribiendo la contraseña y oprimiendo OK para confirmar.

Por ejemplo, si la contraseña es 1122, escriba 1122.

*Nota: la contraseña por omisión del cándado de teléfono es 1122; por favor cámbielo con scontraseña personalizada. Si usted ha olvidado la contraseña de teléfono, deberá comunicarse con el distribuidor del centro de servicio local para desbloquear teléfono.

Cándado de la tecla numérica automático:

el teclado numérico se asegurará a sí mismo después de que el teléfono permanezca sin ser utilizado durante un plazo establecido por usted.

Abra el cándado del teclado en espera: oprima primero la tecla programable izquierda y después oprima la tecla derecha para desbloquear el teclado numérico.

Restaurar la Configuración de fábrica

Restablezca a la configuración por omisión con la contraseña 1122.

Efecto de Sonido

Establezca el efecto de sonido del reproductor de audio.

Ecuualizador.

Normal

Bajo

Dance

Clásico

Agudo

Banqueta

Pop

Rock

Uso de Perfiles

General

Active: active el perfil general

Personalizar: entre a configuraciones personales del perfil general y las siguientes funciones:

Configuración de tono de timbre: cambie el tono de timbre para llamadas entrantes, alarma, apagado o encendido de teléfono, deslizamiento de teléfono, tono de mensaje y de teclado numérico.

Volumen del timbre: ajuste el volumen del timbre y del teclado numérico.

Tipo de timbre: timbre, vibración, vibración y timbre, timbre después de la vibración.

Alerta de Llamada Entrante: reproducir un timbre una vez, reproducir el timbre todo el tiempo o con volumen ascendente.

Tono de Alerta de Mensaje: configure los tonos de alerta cuando se trate de una advertencia, error, conexión de red o conexión de llamada.

Modo de Respuesta: establezca y teclee para responder una llamada entrante.

Reunión

Igual que el perfil general.

Exterior

Igual que el perfil general.

Interior

Igual que el perfil general.

Audífonos

Activa automáticamente el perfil en el que los audífonos están conectados.

El resto es igual que en el perfil general.

Bluetooth

Igual que el perfil general.

3.11 Extra

Calculadora

Oprima la tecla 0-9 para escribir los números y la tecla # para el punto decimal.

Oprima la tecla hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda y a la derecha para escribir el símbolo matemático +, -, x, ., %.

Oprima la tecla programable derecha para borrar el último número.

Oprima la tecla programable derecha para "Salir" de la calculadora; y oprima la tecla programable izquierda para "Obtener" el resultado.

*Nota: la precisión de la calculadora es limitada. Puede haber errores de redondeo, particularmente cuando no se puede dividir un número.

Convertidor de Unidades

Peso: incluye conversión en kilogramo <-> libra y kilogramo <-> onza.

Escriba el número en el campo correspondiente, oprima la tecla programable izquierda para confirmar. El resultado se mostrará en el otro campo.

Longitud: incluye conversión entre kilómetro <-> milla, metro <-> yarda, metro <-> pie y centímetro <-> pulgada. Escriba el número en el campo correspondiente, oprima la tecla programable izquierda para confirmar. El resultado se mostrará en el otro campo.

Convertidor de Divisa

Lleve la conversión entre cualquier divisa. Necesita proporcionar primero el tipo de cambio, después el monto de la divisa nacional o la divisa extranjera

y oprima la tecla programable izquierda para confirmar. El resultado se mostrará en el otro campo.

Cronómetro

Mide el tiempo.

Lector de libros electrónicos

Abre el libro electrónico: se abre el archivo de libro electrónico.

Limpiar el estante: actualiza la lista de libros electrónicos.

Configuración

Estilo de fuente: seleccione el estilo de fuente para Normal, Itálica y en Negritas.

Desplazar por: selecciona desplazar por página o por línea.

Desplazamiento automático: abre y cierra el desplazamiento automático.

Velocidad del desplazamiento. selecciona la velocidad de desplazamiento automático.

Pantalla completa: abre y elige el modo de pantalla completa.

Formato de codificación: selecciona la codificación del libro electrónico.

Memoria: selecciona la memoria entre la tarjeta de memoria o teléfono.

Info: muestra la información del libro electrónico.

Borrar: borra el archivo de libro electrónico.

Borrar todo: borra todos los libros electrónicos en la lista.

Configuraciones por omisión: restaura las configuraciones por omisión.

Ayudar: la información de ayuda.

Bluetooth

El teléfono está equipado con la tecnología Bluetooth y soporta modo de dispositivo auricular, modo de transferencia de texto y otros modos. La configuración del menú de Bluetooth es el siguiente:

Activar: abrir o cerrar Bluetooth.

Buscar para un Dispositivo de Manos Libres: buscar los dispositivos de manos libres actuales que funcionan con Bluetooth.

Mi dispositivo: la lista de dispositivos que están conectados.

Dispositivo Conectado: los dispositivos que se están conectando.

Configuración: incluye las configuraciones, tales como configuración de búsqueda, configuración para transferencia de archivos.

Mi Bluetooth: verificar el estado del Bluetooth.

Establece una conexión Bluetooth.

Activa el Bluetooth, seleccione "Search for Hands-Free Device" ("Buscar para un Dispositivo de Manos Libres"), o entre "My Device" ("Mi Dispositivo") – "Option" ("Opción") "Search for New Device" ("Buscar Nuevo Dispositivo") para buscar el dispositivo Bluetooth dentro del rango efectivo. Escriba la contraseña adecuada para establecer una conexión entre los dispositivos antes de que inicie la transferencia de datos.

Después de conectarse con el Bluetooth, estarán disponibles las siguientes funciones con los dispositivos conectados.

Conexión: obtener los recursos de información de los dispositivos en conexión.

Nombre del Dispositivo: cambie el nombre del dispositivo del otro lado.

Borrar: borra el nombre de un dispositivo seleccionado.

Borrar Todos: borra todos los registros en la lista de dispositivos.

Registro de Servicio: verifica el servicio disponible.

Buscar un nuevo dispositivo: busca nuevos dispositivos dentro del rango efectivo.

*Nota: 1. Utilizando la tecnología Bluetooth, el teléfono puede conectarse con dispositivos compatibles con Bluetooth dentro de 10 metros. Sin embargo, la conexión podría verse afectada por barreras como otros dispositivos electrónicos.

2. El uso de Bluetooth podría acelerar el consumo de la energía de la batería y reducir su vida. Es conveniente apagar el Bluetooth cuando no se necesita.

3. Para garantizar una conexión sin problemas entre teléfono y otros dispositivos de tecnología inalámbrica soportados, utilice el accesorio que autoriza el fabricante del dispositivo. Verifique con el fabricante si el dispositivo es compatible con el teléfono.

3.12 Herramientas

Calendario

Entre a los submenús de Calendario.

Calendario: crea un nuevo evento y agregue una alarma Una Vez al Día, Todos los Días, Definido por el Usuario, Cada Semana y Mensualmente.

Una Vez: el evento le será advertido sólo una vez.

Diariamente: el evento le será advertido en la hora indicada todos los días.

Definido por el Usuario: el evento será advertido una sola vez de la semana definida por el usuario.

Semanalmente: el evento será advertido en la hora especificada cada semana.

Mensualmente: el evento será advertido en la hora especificada cada mes.

Saltar a la Fecha Especificada: saltar de la fecha actual a la fecha especificada.

Calendario Lunar: abrir o cerrar el calendario lunar.

*Nota: Debido al límite de la memoria, la información almacenada no debe exceder 70; de otra forma podría perderse.

Lista de tareas

Agregar

Fecha: la fecha de un registro de recordatorio.

Hora: la hora de un registro de recordatorio.

Observación: el mensaje se muestra en la pantalla como advertencia.

Alarma: abrir o cerrar la alarma.

Modo:

1. Una Vez: advertir sólo una vez.

2. Diariamente: advertir a la hora especificada todos los días.

3. Definido por el Usuario: establecer la hora de advertencia de la alarma en una semana.

4. Semanalmente: advertir sólo una vez cada semana.

5. Mensualmente: advertir sólo una vez al mes.

Buscar: verificar los registros guardados.

Agregar: agregar un nuevo registro

Editar: editar los registros almacenados.

Borrar: borrar un registro seleccionado.

Borrar Todo: borrar todos los registros.

Transferir: transferir el registro seleccionado a otro teléfono por mensajería o almacenarlo en los archivos del teléfono.

Alarma

Prendida/Apagada: abre o cierra la alarma.

Hora: establece la hora de la alarma.

Modo:

Una Vez: advertir sólo una vez.

Diariamente: advertir a la hora especificada todos los días.

Definido por el Usuario: establecer la hora de advertencia de la alarma en una semana.

Configuración de timbre:

Elija la melodía o la grabación FM guardada como el timbre

Tiempo para repetir la alarma (minutos):

Elija recordar cada número de minutos. Existen 11 opciones tales como cada minutos hasta cada 10 minutos y el valor por omisión.

Método de timbre: las opciones de los tonos de timbre son timbre, vibración, vibración y timbre.

Reloj mundial

Utilice la tecla direccional para leer el huso horario de cada ciudad y la fecha y hora en cada ciudad.

Capítulo 4 Métodos de entrada

Introducción General a los Métodos de Entrada

Este teléfono soporta métodos de entrada chinos simplificados. Ofrece un método de entrada, tal como Pinyin, Compresiones, Mayúsculas, minúsculas, número, Pinyin inteligente, mayúscula inteligente y minúscula inteligente. Las funciones permiten que las entradas de caracteres chinos incluyendo:

Escribir y editar mensaje de texto

Escribir y editar nombres y números del directorio.
Buscar nombres de los números en el directorio.
Bienvenida personalizada e ID del propietario.
Recordatorio y alarma en el recordatorio.

Tablero numérico

Tecla programable izquierda: por confirmar.

Tecla programable derecha: para borrar un carácter o para ir hacia atrás.

Teclas de Navegación: mover el cursor en cuatro direcciones (arriba, abajo, izquierda y derecha), avanzar páginas/ir hacia atrás durante la selección en el método de entrada Pinyin.

Tecla #: en el modo de edición, ofrecerá diferentes métodos de entrada.

Teclas Numéricas (0 a 9): en el estado de método de entrada Pinyin, significa letras en teclas específicas: en el estado de métodos de entrada Stroke, significa número de veces que se oprimen las teclas específicas. En el estado de entrada en inglés, significa letras en las teclas específicas.

Tecla *: Símbolos en cualquier método de entrada.

Métodos de Entrada

Pin Yin

En el estado de Smart Pinyin, las teclas se definen como sigue:

Tecla	Letras o funciones designadas
2	abc
3	def
4	ghi
5	jkl
6	mno
7	pqrs
8	tuv
9	wxyz
Tecla *	Símbolos de llamada
Tecla #	Cambia entre los métodos de entrada
Tecla hacia arriba	Ir hacia arriba
Tecla hacia abajo	Ir hacia abajo
Tecla a la izquierda	Ir hacia la izquierda
Tecla a la derecha	Ir hacia la derecha
Tecla programable izquierda	Confirmar
Tecla programable derecha	Borrar
Tecla Fin	Volver a modo en espera

El método de entrada Pinyin:

Símbolos fonéticos: 2 al 9 para insertar los símbolos fonéticos.

Símbolos de selección: utilice las Teclas de Navegación para seleccionar los símbolos fonéticos, la tecla programable derecha para limpiar la última entrada y la tecla fin para salir del estado actual.

Caracteres de Selección: Utilice las teclas hacia arriba y hacia abajo para avanzar páginas o ir hacia atrás, utilice las teclas derecha e izquierda para seleccionar el carácter chino deseado y la tecla programable izquierda para confirmar.

Selección de Frase Asociada: Las frases asociadas serán proporcionadas para el carácter que acaba de escribir. Utilice las teclas hacia arriba y hacia abajo para avanzar las páginas o ir hacia atrás. Utilice las teclas derecha e izquierda para seleccionar el carácter chino deseado y la tecla programable izquierda para confirmar.

Edite los Caracteres Escritos: utilice las teclas derecha e izquierda para mover el cursor hacia la derecha y a la izquierda, las teclas hacia arriba y hacia abajo para mover el cursor en consecuencia y la tecla programable derecha para borrar el carácter.

Cambie el Método de Entrada: en el estado de entrada en texto, oprima la tecla # para cambiar entre los diferentes métodos de entrada. Los iconos de indicación se muestran en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Insertar Signos de Puntuación: oprima la tecla * para ver la tabla de signos de puntuación.

Utilice las teclas de navegación para seleccionar sus marcas deseadas y la tecla programable izquierda para confirmar.

Método de Entrada de Inglés y Números

Los métodos de entrada de inglés y números se definen como sigue:

Tecla	Letras o funciones designadas
1	.,-;!@1:
2	ABCabc2
3	DEFdef3
4	GHIghi4
5	JKLjkl5
6	MNOmno6
7	PQRSpqrs7
8	TUVtuv8
9	WXYZwxyz9
0	Espacio 0
Tecla *	Muestra los símbolos de puntuación
Tecla #	Cambia entre métodos de entrada

Tecla hacia arriba	Ir hacia arriba
Tecla hacia abajo	Ir hacia abajo
Tecla programable izquierda	Ir a la izquierda
Tecla programable derecha	Ir a la derecha
Tecla Fin	Volver a modo en espera

El Método de Entrada en Inglés:

Cada tecla está designada con más de una letra. Oprima la tecla rápidamente hasta que aparezca la letra deseada y después escriba otra después de que se mueva el cursor.

Oprima la tecla 0 para insertar un espacio.

Oprima la tecla programable derecha para borrar cualquier error.

Capítulo 5 Soluciones

Configuración de ciertas funciones fallan	Esas funciones no están soportadas por el proveedor de red o no se ha solicitado ese servicio.
PIN bloqueado	Escriba la contraseña y el código PUK que viene con la tarjeta SIM o comuníquese con el proveedor de red.
PIN2 bloqueado	Escriba la contraseña y el código PUK2 que viene con la tarjeta SIM o comuníquese con el proveedor de red.
Medición de llamada inválida	El contador de transferencia de datos no trabaja; comuníquese con el proveedor de red.
Errores con la tarjeta SIM	1. La tarjeta SIM está sucia, límpiela. 2. Reinstale la tarjeta SIM 3. La tarjeta SIM está dañada, cámbiela.

El Fabricante se reserva el derecho con respecto a la interpretación de este manual.

El Fabricante se reserva el derecho a cambios en las normas técnicas sin notificación anticipada.

El Fabricante se reserva el derecho por los cambios en este manual sin más aviso.

El Fabricante se reserva el derecho por los cambios en las especificaciones técnicas sin notificación anticipada.

POLIZA DE GARANTIA

TELEFONO CELULAR MODELO LAS VEGAS

CT México Distribution S.A. de C.V., con domicilio en Av. Ejercito Nacional 112 piso 3, Col. Los Morales Polanco, Miguel Hidalgo, México Distrito Federal, C.P. 11510, agradece a Ud., la compra de este producto, el cual goza de una garantía de un año contra cualquier defecto de fabricación, contados a partir de su facturación y adquisición como material nuevo.

Condiciones

Para hacer efectiva esta garantía se deberá acudir al local comercial donde adquirió el producto o bien al domicilio señalado en el párrafo anterior, y deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Presentación del equipo.
- Presentación de la póliza de garantía sellada por el local comercial donde adquirió el producto para acreditar la compra del equipo.

Cobertura

CT México Distribution S.A. de C.V., se compromete a cambiar o reemplazar partes y refacciones del producto defectuoso, incluyendo mano de obra así como de los gastos de transportación, sin cargo alguno para el propietario. En caso de que la presente garantía sea extraviada, el propietario puede recurrir directamente con CT México Distribution S.A. de C.V. ubicado en Av. Ejercito Nacional 112 piso 3, Col. Los Morales Polanco, Miguel Hidalgo, México Distrito Federal, C.P. 11510, Tel. 1327-0043 y 44, para que se le haga efectiva previa presentación de la factura correspondiente.

Limitaciones

La garantía cubre exclusivamente lo que haya sido instalado de fabrica y no incluirá en ningún caso modificaciones realizadas por el propietario o terceras personas.

La responsabilidad de CT México Distribution S.A. de C.V., en caso de incumplimiento de esta póliza incluyendo la derivada de la incorrecta ejecución de los servicios aquí contemplados, se limitará al pago de una cantidad equivalente al costo de las partes del equipo que resulten afectadas o en su caso, al pago del producto completo si este quedase dañado de tal manera que su uso posterior fuese imposible.

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Centro de Servicio Autorizado

Para la adquisición de accesorios, partes y refacciones, acudir a nuestro centro de Servicio Autorizado CT México Distribution S.A. de C.V. ubicado en Av. Ejercito Nacional 112 piso 3, Col. Los Morales Polanco, Miguel Hidalgo, México Distrito Federal, C.P. 11510, Tel. 1327-0043 y 44.

