



## **MINI MONTECARLO**

Guía del Usuario del Teléfono Celular con Pantalla a  
Color, GSM/GPRS y Televisión Digital

**Guía de Usuario de Teléfono Celular con Pantalla a Color,  
GSM/GPRS y Televisión Digital**

**Marca: ACE  
MINI MONTECARLO**

**Favor de leer su manual antes de operar su equipo y guardarlo  
para futuras referencias.**

<b>1. Temas de seguridad</b>	<b>8</b>	8.2.5 Plantilla	26
<b>2. Descripción general</b>	<b>9</b>	8.2.6 Configuración MMS	26
<b>3. Sobre los teléfonos celulares</b>	<b>10</b>	8.3 Mensajes instantáneos	26
3.1 Pantalla	10	8.4 Correo de voz	27
<b>4. Cómo empezar</b>	<b>12</b>	8.5 Transmisión de mensajes celulares	27
4.1 Instalar tarjeta SIM y batería	12	8.5.1 Modo de recepción	27
4.2 Cargar baterías	12	8.5.2 Leer información	27
4.3 Encendido y apagado	13	8.5.3 Idioma	27
4.4 Uso de auriculares	13	8.5.4 Configuración de canal	27
<b>5. Menú del teléfono</b>	<b>14</b>	<b>9. Centro de llamadas</b>	<b>27</b>
<b>6. Las funciones básicas</b>	<b>19</b>	9.1 Historial de llamadas	27
6.1 Prendido y apagado	19	9.2 Configuración general de una llamada	28
6.2 Llamadas	19	9.3 Configuraciones de sonidos mágicos	31
6.3 Llamadas internacionales	20	<b>10. Configuraciones</b>	<b>31</b>
6.4 No aceptar llamadas	20	10.1 Modo configurado	31
6.4.1 Llamadas	20	10.2 Calibración de la pantalla de contacto	31
6.4.2 Bloqueo de llamadas	21	10.3 Establecer teléfono celular	32
6.4.3 Colgar	21	10.3.1 Hora y fecha	32
<b>7. Directorio telefónico</b>	<b>21</b>	10.3.2 Interruptor del cronómetro de la máquina	32
7.1 Búsqueda rápida	22	10.3.3 Idioma	32
7.2 Encontrar un contacto	22	10.3.4 El método de entrada por omisión	32
7.3 Agregar contacto	22	10.3.5 Pantalla de menú en espera	32
7.4 Copiar todos	23	10.3.6 Bienvenida	32
7.5 Borrar	23	10.3.7 Teclas de función designada	32
7.6 Grupo de llamada	23	10.3.8 Actualización automática de la hora	33
7.7 Otros números	24	10.3.9 Configurar escritura a mano	33
7.8 Configuración	24	10.3.10 Otras Configuraciones	33
7.9 Llamadas Daitoutie	24	10.3.11 Configuración de la vibración con un toque	33
7.10 Tonos de timbre	24	10.4 Configuración de Red	33
7.11 Videollamada	24	10.4.1 Configuración de red para la Tarjeta SIM 1	33
<b>8. Información</b>	<b>24</b>	10.4.2 Configuración de red para la tarjeta SIM 2	33
8.1 SMS	24	10.5 Configuración de la seguridad	33
8.1.1 Bandeja de entrada	25	10.5.1 Configuración de la seguridad de la tarjeta SIM 1	33
8.1.2 Bandeja de salida	25	10.5.2 Configuración de la seguridad de la tarjeta SIM 2	34
8.1.3 Escribir SMS	25	10.5.3 Bloqueo de teléfono	34
8.1.4 Frase de uso común	25	10.5.4 Bloqueo de teclado	34
8.1.5 Configuraciones SMS	25	10.5.5 Cambio de contraseña	34
8.2 MMS	25	10.6 Restaurar a la configuración original	34
8.2.1 Escribir un mensaje	25	10.7 Sensores ópticos	34
8.2.2 Bandeja de entrada	26	10.8 Configurar característica de acceso rápido	35
8.2.3 Bandeja de salida	26	<b>11. Multimedia</b>	<b>35</b>
8.2.4 Borradores	26	11.1 Televisión en el teléfono celular	35
		11.1.1 Agregar a mis canales	35

11.1.2	Lista de canales	35	16.1	Servicio STK	43
11.1.3	Mi canal	35	16.2	WAP	43
11.1.4	Búsqueda de canales	35	16.3	Datos de la cuenta	43
11.1.5	Área de búsqueda	35	<b>17. Características adicionales</b>		<b>44</b>
11.1.6	Reproducción	35	17.1	Libro electrónico	44
11.2	Cámara	35	<b>18. Función de acceso rápido</b>		<b>44</b>
11.2.1	Álbum	36	<b>20. Método de entrada</b>		<b>44</b>
11.2.2	Configuración de la cámara	36	20.1	Descripción funcional	44
11.2.3	Definición de fotografías	36	20.2	Cambio de entrada	44
11.2.4	Balance de blancos	36	20.3	Entrada del texto	44
11.2.5	Modo de contexto	36	20.4	Entrada digital	45
11.2.6	Configuración de los efectos	36	20.5	Entrada pinyin	46
11.2.7	Marco	35	<b>21. Apéndice</b>		<b>46</b>
11.2.8	Restaurar el valor por omisión	36	21.1	Mantenimiento	46
11.2.9	Guardar ruta	37	21.1.1	Mantenimiento de la batería	46
11.3	Álbum	37	21.1.2	Mantenimiento de teléfonos celulares	47
11.4	Dispositivo de grabación de video	37	21.2	Preguntas más frecuentes sobre fallas	48
11.4.1	Configuración de video	37	21.3	Manifestaciones	52
11.4.2	Configuración de películas	38			
11.4.3	Configuración de los efectos	38			
11.4.4	Ubicación del almacenamiento	38			
11.4.5	Para restaurar el valor por omisión	38			
11.5	Reproductor de video	38			
11.6	Reproductor de música	38			
11.7	Audio	39			
11.8	FM	39			
11.9	Grabación FM	39			
<b>12. Administración de documentos</b>		<b>39</b>			
12.1	Función de disco U	40			
<b>13. Diversión y juegos</b>		<b>40</b>			
13.1	Java	40			
13.2	Juegos	41			
<b>14. Perfil</b>		<b>41</b>			
14.1	Configuración del modo de escena	41			
<b>15. Caja de herramientas</b>		<b>42</b>			
15.1	Calendario	42			
15.2	Lista de Tareas	42			
15.3	Despertador	42			
15.4	Reloj mundial	42			
15.5	Calculadora	42			
15.6	Convertidor de divisas	42			
15.7	Tabla de códigos	42			
<b>16. Servicios de red</b>		<b>43</b>			

# 1. Temas de seguridad

## Temas de seguridad

	Lea las siguientes sencillas reglas para evitar riesgos o actos ilícitos.
	<b>Batería:</b> No permita que la batería sufra un corto circuito. Si los electrodos de la batería entran en contacto con objetos metálicos expuestos podría ocurrir un corto circuito provocando daño a bienes, lesiones personales o quemaduras. Para evitar fugas accidentales cuando la batería esté debidamente cargada se debe poner particular atención a los objetos metálicos que estén en su bolsillo, bolsa o cualquier otro lugar que pueda entrar en contacto con el paquete de baterías.
	Atención a las directivas de seguridad. No utilice teléfonos celulares cuando maneje. Detenga el automóvil antes de usarlo.
	<b>APAGAR DURANTE VUELOS</b> Los teléfonos celulares pueden provocar interferencia en las aeronaves y la ley no permite usarlos. Asegúrese anticipadamente que su teléfono celular se encuentre apagado (la función del despertador interruptor del teléfono debe estar cerrada).
	Si se encuentra cerca de algún área de explosiones, el teléfono debe estar apagado. Para evitar interferencia con operaciones en las que se haga uso de detonadores, particularmente cuando existan letreros de "sitio de explosión" o "apague radio de dos vías", apague el teléfono celular. Ponga atención a las restricciones y cumpla con las disposiciones de todos los reglamentos relevantes. Deberá apagar el teléfono cuando se encuentre cerca de lugares peligrosos. Por favor apague el teléfono celular dentro de la gasolinera y cerca de combustibles, químicos y materiales peligrosos.

  	<b>APAGAR DENTRO DE HOSPITALES</b> No puede utilizar teléfonos celulares cerca del equipo médico, por favor apague su teléfono. Los teléfonos celulares pueden interferir con los marcapasos implantados, aparatos auditivos y otros dispositivos médicos. Los marcapasos que están cerca de un teléfono celular en uso dejarán de funcionar. Para evitar interferencia con el marcapasos, la asociación de tecnología médica avanzada sugiere guardar, como mínimo, 6 pulgadas (15 cm) de distancia entre el marcapasos y su teléfono. <b>Interferencia</b> Todos los teléfonos celulares podrían sufrir interferencia, afectando así la calidad de la llamada.
	<b>Accesorios y baterías</b> Los fabricantes únicamente pueden utilizar accesorios y baterías especificados. En caso de la sustitución inadecuada de la batería el teléfono celular podría sufrir daño. Según indica el fabricante del cargador portátil o cargador de escritorio, cargar el paquete de baterías en otro equipo podría ser peligroso.
	<b>Uso razonable del teléfono</b> Mantenga sus labios directamente frente al micrófono, de tal forma que la antena se mantenga vertical y por encima de su hombro. No toque la antena innecesariamente.

## Llamadas de emergencia

Asegúrese de que el teléfono celular se encuentre dentro del área de servicio, marque el número de emergencia y después oprima la tecla de llamada y le informará su posición. No termine una llamada sin permiso.

## 2. Descripción general

Además de las llamadas telefónicas comunes, este teléfono ofrece las siguientes funciones:

### **Función de escritura a mano**

Teléfono de pantalla plana con características de contacto. Utilice una pluma para operar directamente el menú en pantalla.

### **Función MP3**

El reproductor MP3, puede soportar formatos MID, WAV, MP3.

### **Función de tarjeta SIM doble**

Inserte simultáneamente hasta dos tarjetas SIM que pueden ser utilizadas al

mismo tiempo.

#### **Función MP4**

Reproductor de video MP4, también puede soportar formato 3GP, MP4.

#### **Cámara**

Cámara digital incorporada, soporta marcos, efectos especiales y otras funciones.

#### **Función de grabado**

Los usuarios pueden grabar sus propios archivos de audio en formato WAV, AMR y con el efecto dinámico de las bocinas, el teléfono celular se convierte en un reproductor de primera clase.

#### **Bluetooth**

Soportar conectividad inalámbrica Bluetooth. Los usuarios pueden establecer conectividad inalámbrica, intercambio de datos y sincronización con otros dispositivos habilitados con Bluetooth.

Soporta tarjeta T-Flash (tarjeta de memoria).

Incrementa espacio de almacenamiento, permite copiar fácilmente los archivos; de sencilla de operación para conveniencia de un número ilimitado de usuarios.

#### **Administración de documentos**

Permite al usuario la más conveniente y eficiente administración del espacio de almacenamiento.

#### **Servicios de información**

Servicios de información, incluyendo SMS, transmisión de mensajes para celular, correo de voz, etc.

#### **Caja de herramientas**

Incluyendo calendario, lista de tareas, despertador y reloj mundial.

#### **Multimedia**

Realice un sinnúmero de fotografías y música emocionantes dinámicas, que pueden ser utilizados en vez de su fotografía en espera o ahorrador de pantalla y para tonos de timbres.

#### **Juegos de entretenimiento**

Incluye juegos clásicos.

#### **Gama de timbres personalizados**

Los usuarios pueden elegir de entre sus propios tonos de timbre incluidos o podrán descargar tonos de timbre.


#### **Interfaz USB**

Conecta el teléfono celular a la computadora a través de una interfaz USB, facilitando operaciones.

### **3. Sobre los teléfonos celulares**

#### **3.1 Pantalla**

Imagen de pantalla en espera

	Icono de la antena, solidez de la señal, entre más líneas, más sólida será la señal.
	Energía de la batería, menor el número de líneas, menor la cantidad de energía disponible.
	SMS nuevo
	Despertador
	Modo de timbre
	Modo de vibrador
	Vibrador después del timbre
	Vibración y timbre
	Teclado bloqueado
	Auriculares

	Transferencia de llamada
	Conexión GPRS

## 4. Cómo empezar

### 4.1 Instalar tarjeta SIM y batería

Antes de empezar a utilizar un teléfono dentro de un sistema GSM prestado por su proveedor de servicio, deberá usted contar con una tarjeta SIM y deberá tener baterías completamente cargadas antes de usar su teléfono.

Nota: Las tarjetas SIM deben colocarse fuera del alcance de los niños:

Tenga cuidado al insertar o retirar la tarjeta SIM para evitar que se doble o rayar sus contactos.

#### Sustitución de la batería:

Mantenga la tecla [on/off] (encendido/apagado) oprimida y dos segundos después se apagará el teléfono.

1. Deslice hacia abajo la tapa trasera del teléfono celular;
2. Empuje la parte superior hacia adentro para sacar la parte inferior de la batería, quite la batería jalándola hacia afuera.

#### Instalación de la tarjeta SIM

Inserte la tarjeta SIM en la ranura SIM-1 o SIM-2, la tarjeta debe entrar en la ranura un ángulo oblicuo con respecto al biselado, la superficie de metal hacia la tarjeta de teléfono. En este modelo con doble tarjeta SIM use primero la ranura del teléfono para SIM-1, después podrá utilizar cualquier opción del menú. Reinstale la tapa trasera del teléfono celular después de haber colocado la parte inferior de la batería en la ranura correspondiente y tendrá listo su teléfono. Confirme que las baterías están debidamente instaladas antes de usar el teléfono.

#### 4.2 Cargar baterías

El teléfono celular utiliza baterías de polímero de litio. Use solamente las baterías y los cargadores que apruebe la Compañía.

Nota: antes de usar el teléfono celular por primera vez, la batería debe estar completamente cargada.

#### El uso del cargador portátil:

1. Conecte el cargador portátil, inserte la interfaz USB en la parte inferior del teléfono;
2. El cargador conectado al tomacorriente de AC;
3. En 5-15 segundos (si la batería está completamente descargada, tomará más tiempo) aparecerá un icono en la pantalla mostrando el estado de carga;

4. Una vez concluida la carga, desconecte primero del tomacorriente de AC y después desconecte el teléfono.

Nota: Puede hacer uso del teléfono mientras está cargando la batería, sin embargo, se prolongará el tiempo de carga.

Como resultado de la carga, el auricular, la transmisión de datos significa una interfaz tres en uno; al cargar con USB no se lleva a cabo la operación de otras funciones.

#### 4.3 Encendido y apagado

Mantenga el botón de [encendido/apagado] oprimido durante cuando menos 3 segundos, aparecerá la pantalla de reinicio del teléfono y reiniciará la operación del teléfono.

Si se le pide el código PIN, escríbalo y después haga clic para confirmar los detalles. Consulte la configuración del "código PIN".

Si usted bloquea el teléfono, inmediatamente después del inicio deberá escribir una contraseña para tener acceso al teléfono celular, el teléfono celular se bloquea siguiendo las instrucciones de la sección "configuración de la seguridad" en configuraciones.

Nota: Si la tarjeta SIM está debidamente insertada, y el teléfono le continúa pidiendo que inserte la tarjeta SIM, verifique la ranura y vea que la tarjeta esté insertada en el modo correspondiente y, si es consistente con lo que muestra el modelo y la interfaz no deja de verse, reinserte la tarjeta SIM y comuníquese con su proveedor de servicios de red.

Si está prohibido usar o si el uso de teléfonos celulares puede provocar interferencia o peligro, apague su teléfono celular.

Para apagarlo, mantenga oprimida la tecla de apagado/encendido más de dos segundos.

#### 4.5 Uso de auriculares

Inserte la parte inferior del auricular en la interfaz USB del teléfono celular, el botón del auricular deberá operar de la siguiente forma:

Llamada entrante: oprima el botón de llamada para contestar una llamada.

Colgar: oprima el botón durante una llamada para dar por terminada la llamada en proceso.

Si usted configura respuesta automática, un segundo después aceptará automáticamente la llamada (solamente cuando esté conectado a su auricular y esté en operación), método de configuración, consulte "Perfiles" -> "modo de auricular" -> "elección personal" -> "modo de respuesta" -> "automáticamente"

Nota: Cuando esté conectado con un teléfono y mantenga el estado de una llamada telefónica, oprima el botón del auricular para no aceptar ninguna llamada.

## 5. Menú del teléfono

Nivel de menú	Menú de segundo nivel	Menú de tercer nivel
1 Directorio de teléfono	1 Búsqueda rápida 2 Buscar contacto 3 Agregar contacto	1 En la tarjeta SIM 1 2 En la tarjeta SIM 2 3 A teléfonos celulares
	4 Copiar todos	1 Del teléfono celular a la tarjeta SIM 1 2 Tarjetas SIM de teléfonos celulares a 1 3 2 de la tarjeta SIM al teléfono 4 Tarjetas SIM de teléfonos celulares a 2 5 Tarjeta SIM de la tarjeta SIM 1 a la 2 6 2 de la tarjeta SIM a la tarjeta SIM 1
	5 Borrar	1 De la tarjeta SIM 1 2 De la tarjeta SIM 2
	6 Grupos de llamada	3 Del teléfono celular 4 Borrar uno por uno 1 Amigos 2 Familiares 3 Personas importantes 4 Colegas 5 Otros

	7 Otros números	1 A números locales en la tarjeta SIM 2 Tarjeta SIM dos números de máquina 3 Tarjeta SIM número 1 llamada de servicio 4 Marcación de servicio SIM tarjeta número 2 5 Tarjeta SIM 1, el número de emergencia 6 Tarjeta SIM 2, el número de emergencia
	8 Determinar	1 Estado de almacenamiento 2 La ubicación de almacenamiento preferente 3 Establecer la tarjeta 4 Mi tarjeta 5 Versión de la tarjeta
	9 Llamadas Daitoutie 10 Tono de timbre de la parte que llama 11 Llamadas de video	
2 Información	1 SMS	1 Bandeja de entrada 2 Bandeja de salida 3 SMS de escritura 4 Frase de uso común 5 Configuraciones SMS
	2 MMS	1 Información escrita 2 Bandeja de entrada 3 Bandeja de salida 4 Borrador 5 Plantilla

3 Centro de llamadas	3 Mensajería instantánea	6 Configuraciones MMS 1 Sala de mensajería instantánea
		2 Sala 2 de mensajería instantánea
	4 Idioma del correo 5 Transmisión de mensajes celulares 1 Registro de llamadas	1 Registro del teléfono de la tarjeta SIM 1 2 Registro del teléfono de la tarjeta SIM 2
	2 Configuración general de las llamadas	1 Configuración de llamada tarjeta SIM 1 2 Configuración de llamada tarjeta SIM 2 3 Modo doble 4 Remarcación automática 5 Marcado rápido 6 Marcado de IP 7 Más
	3 Configuración de melodías mágicas	
4 Configurar	1 Configuración del modo	1 Modo doble abierto 2 Abierta sólo la tarjeta SIM 1 3 Abierta sólo la tarjeta SIM 2 4 Modo de vuelo

	2 Calibración de la pantalla de contacto 3 Configuración del teléfono	1 Hora y fecha 2 Interruptor cronometrado de la máquina 3 Idioma 4 Bluetooth 5 Método de entrada por omisión 6 Pantalla del menú en espera 7 Saludo 8 Teclas de función designadas 9 Actualización automática de hora 10 Establecer escritura a mano 11 Otras configuraciones
	4 Configuración de red	12 Configuración de vibrador de toque 1 Configuración de red en la tarjeta SIM 1 2 Configuración de red en la tarjeta SIM 2
	5 Configuración de la seguridad	1 Configuración de la seguridad de la tarjeta SIM 1 2 Configuración de la seguridad de la tarjeta SIM 2 3 Bloquear el teléfono 4 Bloquear el teclado 5 Cambiar contraseña

5 Multimedia	6 Restaurar a la configuración de fábrica 7 Sensores ópticos 8 Configuración de velocidad y características 1 Cámara 2 Álbum 3 Dispositivo de grabación en video	
6 Manejo de documentos	4 Reproductor de video 5 Reproductor de música 6 Canciones 1 Teléfono celular 2 Tarjeta de memoria 1 JAVA 2 Configuración de Java 3 Seguridad por omisión de Java	
7 Juegos	4 Juegos	Magic sushi Configuración de juegos
8 Modos de escenas	1 Patrón general 2 Modo de sesión 3 Modelo exterior 4 Modelo interior	1 Activación 2 Configuración personal 1 Activación 2 Configuración personal 1 Activación 2 Configuración personal 1 Activación
9 Caja de herramientas	5 Configuración de auricular 6 Configuración del Bluetooth 1 Calendario	2 Configuración personal 1 Configuración personal 1 Configuración personal

10 Servicios web	2 Lista de tareas 3 Despertador 4 Reloj mundial 5 Calculadora 6 Convertidor de divisas 7 Tabla de yardas 1 Servicios del operador 2 WAP 3 Cuenta de datos	
11 Características adicionales	1 Libro electrónico	
12 Accesos rápidos		

Indica: las funciones del menú de teléfono celular para operar el modelo son las que prevalecen definitivamente, únicamente para abrir la tarjeta SIM / 2 solamente abrirá la tarjeta SIM, mostrar exclusivamente el menú correspondiente.

## 6. Las funciones básicas

### 6.1 Prendido y apagado

Mantenga oprimida la tecla de [encendido/apagado] para reiniciar o apagar. Si usted reinicia el teléfono sin insertar la tarjeta SIM, el teléfono celular mostrará el siguiente mensaje "Inserte la tarjeta SIM".

Si usted configuró el bloqueo de tarjeta SIM del teléfono, al reiniciar requerirá el código PIN. Consulte los detalles de configuración del código PIN "Configuración de la Seguridad" "Bloqueo de tarjeta SIM".

Si bloquea del teléfono, al reiniciar deberá escribir la contraseña para obtener acceso al teléfono celular, para realizar la configuración del bloqueo del teléfono celular, consulte "Configuración de la Seguridad" "Bloqueo del teléfono".

Nota: Si la tarjeta SIM está debidamente insertada y el teléfono continúa pidiendo que inserte la tarjeta SIM, verifique que la ranura para ver que la tarjeta esté insertada en el modo correspondiente y si es consistente con lo que muestre el modelo y aún se muestra la interfaz, inserte de nuevo la tarjeta SIM, comuníquese con su proveedor de servicio de red.

Nota: Si está prohibido el uso de teléfonos celulares o si el teléfono puede provocar interferencia o peligro, apáguelo.

### 6.2 Llamadas

Su teléfono le ofrece varias de formas para contestar. A continuación presentaremos las siguientes tres formas:

- Método I: marcación directa. En modo de espera, haga clic en el

icono de en medio de la parte inferior de la pantalla de contacto, escriba el código de emergencia de larga distancia de marcación de la interfaz (si son llamadas de larga distancia) y el número telefónico, y después toque el icono de llamada. Cuando marque una extensión automáticamente, escriba: "número del conmutador" + "P" + "extensión" o "número de operadora" + "W" + "número de extensión". Esto marcará automáticamente la extensión. Escuchar 2 veces más rápido con la tecla [\*], puede oprimir la tecla "+".

Nota: Use el marcador sobre la tecla izquierda para borrar el último carácter que escribió.

- Método dos: utilice la llamada telefónica de esta función en modo en espera, a través del software del directorio telefónico, verá el directorio telefónico en lista. Con las teclas hacia arriba y hacia abajo, encuentren el nombre de la persona a quien desea llamar y después haga clic sobre [call] ([llamar]) para llamar. Habrá una cantidad de nombres si el número de teléfono se mostrará el mismo nombre con diferente número telefónico. Seleccione un número, oprima aceptar o haga clic sobre la tecla [llamar].
- Método tres: el uso de mensajes cortos al número llamado Para entrar al menú de Bandeja de Entrada, seleccione un mensaje corto, de acuerdo con la confirmación: Este mensaje corto le permitirá ver los detalles, seleccione la opción para utilizar los números y después el sistema de mensaje corto habrá extraído el número; Si hay más que números, deberá primero seleccionarlos y después seleccionar la opción llamar para marcar este número.

## 6.3 Llamadas internacionales

Haga clic 2 veces sobre la tecla [\*] hasta que aparezca el signo "+" (el carácter "+" puede ser sustituido por el código de salida internacional), escriba el país o código de área, el código de área de larga distancia (no es necesario escribir 0 antes del código de área) y el número telefónico. De acuerdo con el botón [Dial] ([Marcar]) para hacer la llamada.

## 6.4 No aceptar llamadas

### 6.4.1 Llamadas

Cuando está entrando una llamada de acuerdo con las instrucciones en la pantalla [Marcar], podrá responder la llamada.

Su teléfono también ofrece otras opciones:

Contestar con cualquier tecla: Después de la llamada solamente necesitará oprimir cualquier tecla (excepto [Marcar]) para responderla.

Automáticamente: Cuando usted inserte el auricular, contestará llamadas automáticamente después de 1 segundo; de otra forma, no contestará automáticamente.

Durante una llamada, si desea hablar con las personas que le rodean pero

no desea escuchar el otro lado, puede apagar temporalmente el micrófono, pero podrá escuchar normalmente las palabras de la otra persona. En este momento, puede hacer clic en la esquina inferior izquierda de la pantalla "opción" en silencio para lograrlo, para cambiar una vez más oprima la esquina inferior izquierda a silencio y se reabrirá el micrófono.

### 6.4.2 Bloqueo de llamadas

Siga las instrucciones en la pantalla [Block] (Bloquear) para ignorar una llamada.

### 6.4.3 Colgar

Durante una llamada, con [hang] (colgar) usted podrá colgar.

## 7. Directorio telefónico

Podrá guardar un número telefónico en el teléfono celular, en la tarjeta SIM 1 o en la tarjeta SIM 2, la memoria del teléfono puede almacenar hasta 500 registros, mientras que la tarjeta SIM de capacidad de almacenamiento y la capacidad de su tarjeta son relevantes.

En el menú principal, seleccione el directorio, el menú le presentará los siguientes pasos.

1. Búsqueda rápida: al acceder esta característica, los registros del directorio serán presentados por consulta;
2. Encontrar un contacto: uso de los nombres o tarjetas de presentación para encontrarlo;
3. Agregar un contacto: crear una nueva tarjeta;
4. Copiar todos: puede hacerlo de la tarjeta de teléfono SIM 1 a la tarjeta SIM 2 o viceversa
5. Borrar: puede borrar el directorio, después borre la tarjeta SIM 2 y la tarjeta SIM 1 para borrar uno por uno;
6. Grupo de llamada: para cada grupo de timbre, timbre de llamada, conjunto de imagen de parte que llama, también verá a los miembros de grupo;
7. Otros números: puede ver y editar el número local, el número de servicio y el número de emergencia;
8. Configuraciones:
  - Estado de almacenamiento: 1/SIM puede buscar la tarjeta SIM del teléfono celular tarjeta 2 así como la capacidad y uso. La ubicación de almacenamiento preferente: de 1/SIM en la tarjeta SIM y la tarjeta de teléfono para cambiar a la 2 elija la ubicación del almacenamiento desde el directorio.

Configuración de la tarjeta: la tarjeta puede elegir las diferentes características de grupo que aparecerán.

Mi tarjeta de presentación:

Edite mi tarjeta: puede editar su tarjeta de presentación.

Enviar mi tarjeta: a través del boletín informativo puede elegir que sus propias tarjetas de presentación sean enviadas a terceros, también puede elegir

mantener el archivo.  
Versión de la tarjeta

## 7.1 Búsqueda rápida

Búsqueda rápida: Este método le permite encontrar rápidamente los registros en su directorio, en la lista de proyectos, a través de la tecla [#] para modificar el método de entrada, simplemente teclee en la búsqueda en la parte correspondiente del contenido de la letra o el número de veces que debe tocar una tecla para encontrar los registros que coincidan. Use las teclas hacia arriba y hacia abajo para encontrar el teléfono.

## 7.2 Encontrar un contacto

Escriba el nombre: en el menú Encontrar, use la tecla [#] para modificar el método de entrada que desee usar, de conformidad con la determinación para encontrar.

## 7.3 Agregar contacto

En el teléfono, puede almacenar y administrar varios conjuntos de información: número telefónico, teléfono particular, nombre de la empresa, dirección de correo electrónico, teléfono de la empresa, número de fax, cumpleaños, calcomanías, video conexión, tonos de timbre y grupo de llamada son algunos entre los cuales puede elegir.

Nuevas tarjetas de presentación de dos vías, uno por uno, la siguiente descripción:

Método uno: Escriba el número telefónico directamente 1) En modo en espera, escriba el número telefónico para guardarlo en la ubicación de almacenamiento seleccionado, podrá elegir guardar este número telefónico en el teléfono celular, en la tarjeta SIM 1 o en la tarjeta SIM 2; 2) Arrastre el cursor deslizable para elegir la interfaz derecha del otro y llenar uno por uno. Se requiera cada parte de la información y cuando menos nombre o un número telefónico, o no se podrán agregar tarjetas de presentación; 3) Seleccione los grupos de llamada: en el campo grupo, oprima las teclas hacia la derecha y a la izquierda y después tipo de grupo que salte, seleccione un grupo, la tarjeta de presentación como un grupo; 4) Cuando termine de editar, oprima el botón Guardar para terminar; 5) En este punto, puede volver a seleccionar el directorio, enlistará el directorio para ver esta nueva tarjeta.

Método 2: De los registros de llamada Recupere de los registros de llamada el número telefónico, seleccione la opción que salte, de conformidad con el número telefónico guardado, usted puede elegir guardar este número en el teléfono celular, en la tarjeta SIM 1 o en la tarjeta SIM 2; para editar el resto repita el proceso.

Nota: Si el directorio personal con imagen de grupo de la imagen existiera un conflicto para configurarlo en el directorio, cualquiera de los dos.

## 7.4 Copiar todos

Se podrá copiar la información de la tarjeta SIM 1 a la 2 o al teléfono, el teléfono también puede copiar datos a la tarjeta SIM 1 ó 2. (1) Interfaz en la función del directorio telefónico, todos identificados para duplicación; (2) En este teléfono celular podrá elegir tarjetas SIM 1 a la tarjeta SIM o tarjeta SIM 2 tarjeta 1/tarjeta SIM 2 a un teléfono celular o Tarjeta SIM 1 y copiar tarjeta SIM 2; (3) Cuando haga clic en OK, el sistema automáticamente copiará a otra ubicación con base en su selección de ubicación de reproducción (tal como teléfono celular) (tarjeta SIM 1/tarjeta SIM 2); (4) Nota: 1/SIM guardado en los registros de la tarjeta SIM 2, el sistema permite la existencia de nombres duplicados.

## 7.5 Borrar

Su tarjeta SIM puede ser 1, la tarjeta de SIM del teléfono 2 y borrar todo el directorio telefónico.

1. Entre a la interfaz de función de directorio e identifique los registros que va a eliminar;
2. En la tarjeta SIM vacía puede seleccionar 1, tarjeta SIM 2 o vaciar borrando uno por uno;
3. Cuando seleccione la tarjeta SIM 1, tarjeta SIM 2 o vaciar la máquina por el valor por omisión se le pedirá que escriba una contraseña, escriba únicamente después de borrar exitosamente los registros (la contraseña inicial es 1122); elija borrar uno por uno cuando desee borrar sin contraseña.

## 7.6 Grupo de llamada

El directorio telefónico está dividido en un total de cinco grupos, a saber: amigos, familiar, personas importantes, colegas y otros. El nombre de grupo que el usuario puede definir individualmente.

Cada tarjeta podrá sólo seleccionar grupos exclusivamente. Los miembros de cada grupo tienen los mismos tonos de timbre y las mismas imágenes. Con el grupo, el usuario puede distinguir entre llamadas. Cuando entra una llamada de un miembro del grupo, se definirá con el tono de timbre del grupo y se exhibirá la imagen correspondiente, para que los usuarios puedan responder después de haber reconocido al grupo.

Nota: Grupos de tonos de timbre, imágenes y tonos de timbre en el directorio, las imágenes están en conflicto para ser configuradas en el directorio, cualquiera que sea. El uso de esta característica podrá integrarla en cada división para encontrar rápidamente sus registros telefónicos.

Acceda a la interfaz de función de directorio telefónico en el grupo de llamada, todos los grupos saltarán con el uso, bajo la dirección del movimiento a un grupo, determinando en la selección de los miembros del grupo ver el grupo de todos los miembros.

### Modificar los atributos del nombre de grupo

1. Directorio telefónico en la interfaz del navegador, arrastre el cursor

deslizable para elegir la interfaz derecha de una tarjeta de presentación, oprima Opciones y seleccione Editar;

- Para entrar en la pantalla para editar la tarjeta, muévase a la columna del grupo de partes que llaman, arrastre el cursor deslizable para elegir el tipo de grupo de la interfaz derecha;
- Lenando las modificaciones clave para determinar el grupo terminará su operación.

## 7.7 Otros números

Configure la tarjeta SIM 1 y la tarjeta SIM 2 con el número local, números de servicios y números de llamada de emergencia (incluyendo números de teléfono y de servicios de emergencia de la tarjeta SIM soportados por detalles específicos, consulte al operador de red.

## 7.8 Configuración

Estado de almacenamiento: Puede realizar una búsqueda en la tarjeta SIM y en la capacidad y uso del teléfono.

La ubicación de almacenamiento preferida: en el teléfono celular, las tarjetas SIM y puede cambiar para elegir entre la ubicación de almacenamiento del directorio.

Configuración de la tarjeta: con la tarjeta puede elegir agrupar los puntos de información que aparecen.

Mi tarjeta de presentación:

Editar mi tarjeta: puede editar su tarjeta de presentación

Enviar mi tarjeta: a través del boletín informativo podrá elegir que sus propias tarjetas sean enviados a otros y también podrá elegir mantener un archivo.

Versión de tarjeta

## 7.9 Llamadas Daitoutie

Configurar llamadas para que muestren imágenes

## 7.10 Tonos de timbre

Los tonos de timbre de la parte que llama se podrán elegir al momento de

## 7.11 Videollamada

Seleccione las llamadas de video reproducción

## 8. Información

Su teléfono puede recibir SMS, MMS, mensajería instantánea, mensajes de voz, transmisión de mensajes de celular. Estos son servicios de red, la necesidad de soporte red en el uso de lo anterior, verifique con su proveedor de servicio de red.

### 8.1 SMS

#### 8.1.1 Bandeja de entrada

Todos los mensajes de texto recibidos pueden ser guardados en la bandeja de entrada correspondiente de la tarjeta SIM 1, de la tarjeta SIM 2; se pueden editar los mensajes de texto para su reenvío y para otras funciones.

#### 8.1.2 Bandeja de salida

Después de toda la edición de los mensajes cortos, éstos se pueden guardar en la bandeja de salida correspondiente de la tarjeta SIM 1 o la tarjeta SIM 2 y después enviarlos.

#### 8.1.3 Escribir SMS

En la interfaz para escribir mensajes de texto, la operación es la siguiente: Edite que en la parte central inferior seleccione con un toque el método de entrada a la pantalla, su interfaz de edición se convierte en la interfaz del método de entrada correspondiente.

Escriba el mensaje, toque para capturar la opción, elija llenar, utilizando una plantilla, inserte objetos, dé formato al texto, inserte el número, inserte el nombre del método de entrada para insertar un marcador y editelo. Si desea borrar el contenido escrito, podrá borrar el contenido de los toques de tecla hasta el final y después borrar con el cepillo. Después de capturar, seleccione la opción, tocar o elija llenar, escriba la opción enviar, podrá elegir enviar, guardar y enviar, guardar, enviar y enviar a múltiples destinatarios. Enviar mensaje, elija identificar el número de veces que toca la tecla, enviar la interfaz de número, se enviará directamente o barrerá para encontrar el número. Seleccione después de que terminen el número de veces que toca una tecla, podrá elegir enviar un mensaje para determinar.

Envío concluido, esto es, volverá a la interfaz SMS. Si el reporte establece el mensaje corto, envío exitoso, leerá el acuse del reporte de noticias. Establezca la ruta para la configuración de mensajes / configuración de estado / informe del número de veces que debe tocar las teclas frente al cuadro; 8.1.4 Frase de uso común SMS 10 tiene accesos rápidos incluidos, podrá usar directamente la plantilla para enviar el mensaje.

#### 8.1.5 Configuraciones SMS

Una vez que el modo está definido, configuración de estado, los mensajes de texto pueden mostrar el estado como la ubicación de almacenamiento de memoria.

### 8.2 MMS

El contenido de MMS puede ser texto, imágenes, video, voz y documentos adjuntos. Si usted excede el límite del tamaño de MMS, los teléfonos celulares no podrán recibir la información.

#### 8.2.1 Escribir un mensaje

En el menú MMS, seleccione escribir información para identificar el número de veces que debe tocar una tecla, contenido MMS en la interfaz de edición, usted podrá insertar lo siguiente:

Destinatario: el número telefónico o dirección de correo electrónico del destinatario, podrá enviar a varios números telefónicos o varias direcciones de correo electrónico.

Copia para: con copia para el número telefónico o dirección de correo electrónico del destinatario de la misma forma.

Con copia oculta para: al número telefónico o dirección de correo electrónico del destinatario de la misma forma.

Asunto: escribir el tema principal con hasta 40 caracteres.

Contenido: texto, imagen, voz, video y documentos adjuntos.

Adjuntar: oprimir para adjuntar documentos.

Después de editar MMS, éste puede ser modificado realizando la edición, después de terminar acceda al menú de opciones, seleccione Enviar mensajes MMS para enviarlo, seleccione Guardar y enviar MMS mientras que se disemina la información y se guarda en la Bandeja de salida, seleccione Guardar mientras el documento preliminar se guarda en los Preliminares de mensajes MMS, selecciona la opción para enviar mensajes MMS al artículo para acceder a la sección de Configuraciones, elija si guardar el teléfono celular como le pide el mensaje de la interfaz, seleccione el menú de Aplicaciones después de volver a la lista de la pantalla de MMS.

### 8.2.2 Bandeja de entrada

Todos los mensajes de texto recibidos pueden ser guardados en la bandeja correspondiente de la tarjeta SIM 1 o la tarjeta SIM 2, el mensaje puede ser editado, reenviado y otras operaciones más.

### 8.2.3 Bandeja de salida

Después de la edición, se puede guardar en un mensaje multimedia guardado en la bandeja de salida correspondiente de la tarjeta SIM 1 o la tarjeta SIM 2 y después enviarlo.

### 8.2.4 Borradores

En general se incorporan a mensajes MMS, puede usar la plantilla directamente para enviar el MMS.

### 8.2.5 Plantilla

Existen cinco informaciones telefónicas preestablecidas que se pueden editar para hacer envíos.

### 8.2.6 Configuración MMS

Se pueden editar las configuraciones, enviar las configuraciones, recibir configuraciones, filtros, servidor, almacenamiento y puede ver el estado del MMS, así como la ubicación de almacenamiento en la memoria.

## 8.3 Mensajes instantáneos

Y los contactos pueden ser designados para tener acceso a la sala de mensajes instantáneos para que los amigos puedan enviarse mensajes. La información de los mensajes instantáneos tiene el formato de un diálogo.

## 8.4 Correo de voz

En este menú, para editar el número de correo de voz, conéctese al correo de voz en el idioma para responder el contenido de información. El número de mensajes de voz depende de los proveedores de servicio.

## 8.5 Transmisión de mensajes celulares

Transmisión de mensajes celulares es un mensaje de texto que puede ser enviado al mismo tiempo en la misma área al teléfono celular GSM, la información que contiene en el área con el mismo Código, ya sea transmisión de mensajes, información de tráfico.

### Modo de recepción

Información de lectura

Voz

Configuración de los canales

### 8.5.1 Modo de recepción

Este menú permite que los usuarios elijan sí o no aceptar los mensajes celulares transmitidos. Seleccione Abrir y aceptará automáticamente la transmisión celular de mensajes.

### 8.5.2 Leer información

Al utilizar esta característica, podrá leer en el teléfono celular los mensajes transmitidos guardados.

Para tener acceso al menú, primero deberá leer las noticias, arrastre el cursor deslizable a la interfaz derecha para leer la información. Lea la interfaz, seleccione la opción del menú para borrar la información que puede ser borrada.

### 8.5.3 Idioma

La ventaja de esta característica le permite elegir el idioma.

### 8.5.4 Configuración de canal

Puede establecer los mensajes celulares de transmisión de columnas de información, puede seleccionar, agregar, editar o borrar.

## 9. Centro de llamadas

### 9.1 Historial de llamadas

#### 9.1.1 Registros del teléfono en la tarjeta SIM 1 (con base en la selección del modelo, mostrará el menú correspondiente)

La tarjeta SIM 1 no responde el teléfono.

La tarjeta SIM 1 puede hacer llamadas telefónicas

La tarjeta SIM 1 puede contestar el teléfono

El número de veces que se toca la tecla puede identificarse arriba para ver, borrar, guardar, marcar, editar, enviar mensajes de texto de la operación.

Borre registros de llamada de la tarjeta SIM 1: para borrar no contestar el teléfono, ha sido permitido realizar llamadas telefónicas, ha sido permitido contestar el teléfono y borrar todos.

Tiempo de conversación de la tarjeta SIM 1: oprima la tecla programable

izquierda para determinar, podrá elegir ver el tiempo de la última llamada, el total que ha se permitido hacer llamadas telefónicas, hacer que se conteste el teléfono todo el tiempo y borrar el total.

Facturación de una llamada en la tarjeta SIM: oprima la tecla programable izquierda para determinar, puede elegir ver el costo de la última llamada, los costos de todas las llamadas, los costos de la llamada a cero, el costo de restricciones y precios y tarifas.

Contador SMS de la tarjeta SIM 1: oprima la tecla programable izquierda para determinar, poder elegir ver lo que se ha enviado y el número de mensajes que han sido recibidos.

Tráfico GPRS de la tarjeta SIM 1: oprima la tecla programable izquierda para determinar, poder elegir ver el último enviado, el último recibido, el total enviado, el total recibido y borrar el contador.

### **9.1.2 Registros telefónicos de la tarjeta SIM 2**

La tarjeta SIM 2 no responde el teléfono.

La tarjeta SIM 2 puede hacer llamadas telefónicas

La tarjeta SIM 2 puede contestar el teléfono

El número de veces que se toca la tecla puede identificarse arriba para ver, borrar, guardar, marcar, editar, enviar mensajes de texto de la operación.

Borre registros de llamada de la tarjeta SIM 2: para borrar no contestar el teléfono, ha sido permitido realizar llamadas telefónicas, ha sido permitido contestar el teléfono y borrar todos.

Tiempo de conversación de la tarjeta SIM 2: oprima la tecla programable izquierda para determinar, podrá elegir ver el tiempo de la última llamada, el total que ha se permitido hacer llamadas telefónicas, hacer que se conteste el teléfono todo el tiempo y borrar el total.

Facturación de una llamada en la tarjeta SIM 2: oprima la tecla programable izquierda para determinar, puede elegir ver el costo de la última llamada, los costos de todas las llamadas, los costos de la llamada a cero, el costo de restricciones y precios y tarifas.

Contador SMS de la tarjeta SIM 2: oprima la tecla programable izquierda para determinar, poder elegir ver lo que se ha enviado y el número de mensajes que han sido recibidos.

Tráfico GPRS de la tarjeta SIM 2: oprima la tecla programable izquierda para determinar, poder elegir ver el último enviado, el último recibido, el total enviado, el total recibido y borrar el contador.

## **9.2 Configuración general de una llamada**

### **9.2.1 Configuración de una llamada en una tarjeta SIM 1**

Número local: Configure si permitir que la contraparte muestre el número de teléfono local. Arrastre el cursor deslizable para elegir el sistema de interfaz en la derecha por omisión, ocultar número o enviar números.

Llamada en espera: Esta característica se activa después de las llamadas en la red, puede notificarle cuando hay nuevas llamadas. Uso específico de

su proveedor de red. Las operación del menú se pueden llevar a cabo de la siguiente forma:

Abrir: se activa la característica de llamada en espera.

Cerrar: no inicia esta característica.

Búsqueda: ver estado actual de esta característica.

Reenvío de llamada: el servicio de red de reenvío de llamada, le permite llamar a un negocio en caso de incumplimiento en recibir un número telefónico especificado por usted. Comuníquese con su proveedor de red para abrir este negocio.

Se puede establecer en diferentes circunstancias, se transferirá a otro número telefónico preestablecido, incluyendo transferencia incondicional, contacto menor a la transferencia de la transferencia en caso de que no contesten su llamada, transferencia en caso de que el otro teléfono esté ocupado, la transferencia de todas las llamadas y la cancelación de la transferencia de datos, de acuerdo con la demanda para más de cinco opciones, en cada caso, el mismo submenú es el siguiente:

Abrir: número de veces que tocan las teclas, inicie la función de transferencia actual. Después, el número de teléfono designado, puede escribir el número directamente o ser transferido al directorio para hacer una llamada a un número telefónico, complementando los números.

Cerrar: no iniciar la función de transferencia.

Búsqueda: mostrar la función de transferencia actual.

Cómo suprimir la transferencia: usando el botón de navegación para seleccionar este servicio, podrá cancelar la transferencia de todos los negocios registrados. Restricción de llamadas: en esta característica podrá establecer las siguientes configuraciones:

Cancelar la prohibición:

Todos los teléfonos: marcar además de la prohibición de las llamadas de emergencia fuera del teléfono

Teléfono internacional: cancelar llamadas telefónicas internacionales.

Internacional, fuera del área local: llamar exclusivamente a números extranjeros o sus países anfitriones (esto es, la titularidad del proveedor de red del país anfitrión). Consulte al operador de red particular.

### **Prohibición de llamadas:**

Todos los teléfonos: prohibir todas las llamadas.

Llamadas de roaming: prohíbe las llamadas de roaming en el proceso de una llamada.

Mismas opciones de submenú en los siguientes términos:

Abrir: la necesidad durante la prohibición de establecer una contraseña y después iniciar la función de restricción de llamadas seleccionadas.

Cerrar: igual que el anterior, primero para prohibir la importación de contraseña y después cerrar la función de restricción de llamada seleccionada.

Búsqueda: buscar el estado actual de las llamadas prohibidas.

Para eliminar las restricciones: cancelar todas las restricciones de llamadas.

Cambio de contraseña: modificar la contraseña asignada en la prohibición.

Cambio de línea

Grupo cerrado

### **9.2.1 Configuración de llamada desde la tarjeta SIM 2**

Número local: establezca si permitir a la contraparte ver el número de teléfono local. Con el botón con la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo seleccione el sistema por omisión, número oculto o números visibles.

Llamada en espera: esta característica se activa después de la llamada en la red y le puede notificar cuando existen más llamadas.

Uso específico de su proveedor de red. Las operaciones de menú se pueden realizar en los siguientes términos:

Abrir: se activa la característica de llamada en espera.

Cerrar: no se inicia esta característica.

Búsqueda: ver el estado actual de esta característica.

Reenvío de llamada: el servicio de red de reenvío de llamada le permite llamar a un negocio; en caso de que no contesten el teléfono se transferirá al número telefónico que usted indique.

Comuníquese con su proveedor de red para abrir este negocio.

Se puede establecer en diferentes circunstancias, se transferirá a otro número telefónico establecido previamente, incluyendo la transferencia condicional, contacto menor que la transferencia de transferencia en caso de que no haya respuesta, transferencia en caso de que el teléfono esté ocupado, la transferencia de todas las llamadas y la cancelación de la transferencia de datos, de acuerdo con la demanda de más de cinco opciones, en cada caso el mismo submenú es el siguiente:

Abrir: hacer clic en OK y reiniciar la función de transferencia actual. Después, el número de teléfono designado, puede escribir el número directamente o ser transferido al directorio a un número telefónico, complementando el conjunto.

Cerrar: no iniciar la función de transferencia.

Búsqueda: mostrar la función de transferencia actual.

Para cancelar la transferencia: use la tecla de navegación para seleccionar este servicio, podrá cancelar la transferencia de todos los negocios registrados.

Restricción de llamadas: en esta característica podrá hacer cualquiera de lo siguiente:

Cancelar la prohibición:

Todos los teléfonos: marcar además de la prohibición de todas las llamadas de emergencia fuera del teléfono

Teléfono internacional: cancelar llamadas telefónicas internacionales.

Internacional, fuera del área local: llamar exclusivamente a números extranjeros o sus países anfitriones (esto es, la titularidad del proveedor de red del país anfitrión). Consulte al operador de red particular.

Prohibición de llamadas:

En todos los teléfonos: requerir la prohibición todas las llamadas.

Llamadas de roaming: prohíbe las llamadas de roaming en el proceso de una llamada. Cada una de las opciones del mismo submenú de conformidad con lo siguiente:

Abrir: necesita escribir una contraseña para prohibir, limitar y después iniciar la llamada de función seleccionada.

Cerrar: igual que el anterior, prohibir primero la importación de la contraseña y después cerrar la función de restricción de llamada seleccionada.

Búsqueda: buscar el estado actual de las llamadas prohibidas.

Para eliminar las restricciones: cancelar todas las restricciones de llamadas.

Cambio de contraseña: modificar la contraseña designada para la cancelación. Intercambio de línea

### **9.2.2 Modo dual**

Las llamadas en el modo dual dentro del curso de la llamada de una parte, esta función da aviso de la llamada de la otra parte.

### **9.2.3 Remarcación automática**

Cuando no se establece la llamada en una llamada establecida, el teléfono remarca automáticamente. Puede activar o desactivar esta característica

### **9.2.4 Marcación rápida**

Los números de uso común se pueden guardar en la lista de marcación rápida e indicar la configuración abrir y cerrar.

### **9.2.5 Marcación IP**

Escribir el número IP para identificar y activar complementando la configuración y su cancelación y edición.

Después de configurar el número IP, podrá utilizar el IP en la función del directorio, marcar automáticamente la preasignación del número IP.

### **9.2.6 Más**

Hora de la llamada, tiempo de la llamada sugiere que se limite automáticamente el cambio de línea.

## **9.3 Configuraciones de sonidos mágicos**

Puede configurar en cuatro voces diferentes "Masculina 1", "Masculina 2", "Femenina 1", "Chicas 2", al momento de la llamada, oprima la esquina inferior izquierda de las "Opciones", abrirá el sonido mágico para escuchar su voz y en el otro lado se escucha el cambio al sonido mágico.

## **10. Configuraciones**

### **10.1 Modo configurado**

Este menú se puede lograr solamente en las tarjetas SIM 1 y SIM 2 y tarjeta doble para cambiar entre las abiertas.

### **10.2 Calibración de la pantalla de contacto**

Establecer el número de veces que se toca el teclado, haga clic en la calibración de la pantalla.

## 10.3 Establecer teléfono celular

### 10.3.1 Hora y fecha

Puede establecer el formato en el que se exhiba la ciudad y la fecha y hora en el teléfono celular.

Para elegir la fecha y hora, determinando el acceso, usted podrá establecer la ciudad. Configurar la fecha puede estar dentro del alcance del 1 de enero del 2000 hasta el 31 de diciembre del 2030.

La configuración de formato de hora puede ser el sistema de 12 o de 24 horas; seleccione la configuración del formato de fecha:

AAAA-MM-DD, MMM DD, AAAA, DD-MMM-AAAA, DD / MM / AAAA, MM / DD / AAAA, AAAA / MM / DD, las teclas de usuario pueden ser su elección de dirección en la que DD establece el día, MM el mes (MMM el mes en inglés), AAAA el año.

### 10.3.2 Interruptor del cronómetro de la máquina

Interruptores de entre los cuales podrá elegir, determinando su acceso. Existen cuatro grupos de características regulares, puede configurar que el teléfono se reinicie y apague automáticamente, dentro de un periodo de tiempo, será necesario utilizar el cronómetro de las funciones del cronómetro, el estado deberá estar abierto y después configurar la opción de apagado o encendido, las horas de configuración finales.

### 10.3.3 Idioma

Elegir el idioma determinando la forma de entrada de las opciones del idioma de la pantalla, elija entre inglés y chino simplificado.

### 10.3.4 El método de entrada por omisión

De acuerdo con los hábitos, podrá seleccionar el método de entrada por omisión proporcionando ocho tipos de opciones de entrada.

### 10.3.5 Pantalla de menú en espera

Las preferencias se pueden establecer de acuerdo con su propio papel tapiz, ahorrador de pantalla, animación de inicio, animación de apagado para mostrar la fecha, hora y mostrar el número local.

Al determinar el acceso, el sistema puede elegir 3 diferentes imágenes en el papel tapiz, el ahorrador de pantalla, que usted podrá subir a la tarjeta de memoria como imagen de papel tapiz; también podrá descargarla utilizando Internet; en estado en espera al mismo tiempo verá la interfaz para definir la hora de la pantalla y elegir si o no ver el número local.

### 10.3.6 Bienvenida

Los usuarios podrán elegir utilizar la tecla de navegación para abrir o cerrar el saludo que se muestra al reiniciar el teléfono.

Usted puede definir el contenido del saludo.

### 10.3.7 Teclas de función designada

Con la tecla de navegación en las funciones superior e inferior podrá definir la velocidad.

## 10.3.8 Actualización automática de la hora

Tocando el teclado, elija abrir o cerrar la función de actualización automática de la hora.

### 10.3.9 Configurar escritura a mano

Determinar el número de veces que debe tocar la tecla para aceptar, podrá establecer la velocidad y el color de la pluma con la que escribirá.

### 10.3.10 Otras Configuraciones

Brillantez de la luz de fondo del LCD y configuraciones de hora.

### 10.3.11 Configuración de la vibración con un toque

Abre las funciones de vibración una vez que toque la pantalla

## 10.4 Configuración de Red

Seleccione roaming automático: el teléfono seleccionará automáticamente cualquiera de sus redes de área local que se puedan utilizar. Si elige "manualmente" el teléfono celular buscará todas las redes y le mostrará una lista de las redes disponibles de entre las cuales usted podrá elegir.

### 10.4.1 Configuración de red para la Tarjeta SIM 1

Selección de Red: El modo de selección de red le permite hacer uso de roaming, la selección de la red de telefonía celular que se utilizará podrá ser elegida en forma manual o automática.

Preferencias de red: puede seleccionar una red para que se incluya en la lista, agregar, modificar y borrar la red de configuración de prioridad.

### 10.4.2 Configuración de red para la tarjeta SIM 2

Selección de red: el modo de selección de red le permite hacer llamadas en roaming, seleccionar la red telefónica celular utilizada, podrá elegirla manual o automáticamente.

Preferencias de red: puede seleccionar una red, incluirla en la lista, agregar, cambiar y borrar la red de configuración de prioridad.

## 10.5 Configuración de la seguridad

Aquí se puede configurar el bloqueo SIM, el bloqueo de teléfono, el bloqueo de teclado y otras opciones de seguridad.

### 10.5.1 Configuración de la seguridad de la tarjeta SIM 1

Bloquear la tarjeta SIM 1, estado de la configuración del código PIN, el sistema se apaga por omisión, para abrir o cerrar cuando está bloqueada la tarjeta SIM se le pide que escriba el código PIN.

Abrir: el código PIN establecido, se requiere que el usuario escriba el PIN para cada código de inicio.

Cerrar: cerrar el código PIN establecido.

Si la instalación de la tarjeta SIM para abrir el reinicio en cada ocasión se necesita escribir el código PIN, si escribe el PIN incorrecto en tres ocasiones, se le pide que escriba el código PUK (Personal Unlock Code - Código Personal de Desbloqueo). El código PUK se utiliza para desbloquear y cambiar el código PIN cuando está bloqueado. Si no existe el código PUK o no le fue entregado,

comuniqúese con los operadores de red.

Marcación fija

Cambio de contraseña

### **10.5.2 Configuración de la seguridad de la tarjeta SIM 2**

Bloquear la tarjeta SIM 2, estado de la configuración del código PIN, el sistema se apaga por omisión, para abrir o cerrar cuando está bloqueada la tarjeta SIM se le pide que escriba el código PIN.

Abri: el código PIN establecido, se requiere que el usuario escriba el PIN para cada código de inicio.

Cerrar: cerrar el código PIN establecido.

Si la instalación de la tarjeta SIM para abrir el reinicio en cada ocasión se necesita escribir el código PIN, si escribe el PIN incorrecto en tres ocasiones, se le pide que escriba el código PUK (Personal Unlock Code - Código Personal de Desbloqueo). El código PUK se utiliza para desbloquear y cambiar el código PIN cuando está bloqueado. Si no existe el código PUK o no le fue entregado, comuníquese con los operadores de red.

Marcación fija

Cambio de contraseña

### **10.5.3 Bloqueo de teléfono**

Configuración de la función de cada inicio, el teléfono necesita contraseña para desbloquear. El bloqueo del teléfono por omisión está apagado. Configurar para bloquear o desbloquear el teléfono cuando se le pida proporcionar la contraseña, de otra forma será imposible bloquear o desbloquear el teléfono.

Desbloquear: seleccionar el menú anterior al reiniciar, el teléfono requerirá la contraseña para desbloquear.

Bloquear: seleccionar el menú anterior, las máquinas de interruptores no necesitan contraseña.

### **10.5.4 Bloqueo de teclado**

Esta característica puede utilizarse para bloquear el teclado numérico, las configuraciones de tiempo son: 5 segundos, 30 segundos, 60 segundos, 5 minutos. El bloqueo del teclado numérico está cerrado por omisión.

### **10.5.5 Cambio de contraseña**

Le ofrece un diálogo para modificar la contraseña del equipo.

### **10.6 Restaurar a la configuración original**

Seleccione esta opción, el teléfono recuperará todas las configuraciones de fábrica cuando se le pida escribir su contraseña de teléfono (la contraseña inicial es 1122).

### **10.7 Sensores ópticos**

El teléfono celular antes de la cámara, tiene un sensor de luz del área, el teléfono celular a través de la inducción de intensidad de luz y los siguientes cambios:

a. Llamadas sin sonido: las llamadas entrantes, al momento de que exista una luz tendrá la percepción de los cambios regionales de luz, tal como percepción

mano sobre la luz en el área para cerrar el timbre.

b. Para el papel tapiz del escritorio: en espera, los cambios de percepción de luz de la región de iluminación, tal como percepción de la mano sobre la luz alrededor del área la sustitución del papel tapiz.

c. Cambiar música al reproducir: reproducción de música, la percepción de luz cambia en la región del área, tal como percepción de la mano sobre la luz, cambia las canciones

### **10.8 Configurar característica de acceso rápido**

Configurar el icono del acceso rápido de pantalla en espera correspondiente a seis funciones.

## **11. Multimedia**

Escribe la opción del menú del Centro de Medios, entrará a una variedad del mundo multimedia y podrá verlo tomando fotografías, viendo álbumes fotográficos, reproduciendo música y video, grabando audio. Personalcelo para mostrar su talento, puede utilizar las imágenes personalizadas incorporadas en la cámara, estas imágenes se utilizarán en modo en espera, durante llamadas o como ahorradores de pantalla. La característica de grabación incorporada enriquece el audio perfectamente grabado del mundo que también puede ser guardado en la configuración de personalización de música del teléfono celular con simples manejos.

### **11.1 Televisión en el teléfono celular**

La televisión análoga se puede encontrar a través de programas de televisión de antena externa, le permitirá contar con más libertad para ver programas de televisión.

#### **11.1.1 Agregar a mis canales**

Los reproductores existentes pueden tener más programas que se agregarán a mi lista de reproducción.

#### **11.1.2 Lista de canales**

Búsqueda de canales, puede recibir programas de televisión que se muestran en esta lista.

#### **11.1.3 Mi canal**

Puede ser mi lista de canales favorita del Canal y agregarlo a mi canal.

#### **11.1.4 Búsqueda de canales**

Para ver televisión deberá antes hacer una búsqueda de canales, y después pasar a la pantalla de canales normales y podrá cambiar canales.

#### **11.1.5 Área de búsqueda**

Busque aquí para seleccionar los canales dentro de la región, para hacer una mejor búsqueda de los programas de televisión locales.

#### **11.1.6 Reproducción**

Aquí podrá ajustar la brillantez de la pantalla y conservar las señales débiles.

### **11.2 Cámara**

La función de cámara es para alimentar la parte de su talento artístico, la

integridad funcional de la configuración manual le permite disfrutar plenamente de la divertida cámara digital, cámara de alta calidad y una característica de riqueza indefinida para garantizar una exhibición perfecta de su creatividad.

Hay dos formas que podrá utilizar para hacer uso de las funciones de cámara:  
La primera: en multimedia, seleccione cámara.

Segunda: en modo en espera, oprima la tecla de acceso rápido en la cámara directamente en la vista previa de cámara.

En las siguientes opciones de configuración:

#### 11.2.1 Álbum

Esta característica se detalla en 11.2

#### 11.2.2 Configuración de la cámara

Puede apagar sonido, compensación de exposiciones, evitar el parpadeo, retrasar la toma de una fotografía, configuración de la toma de fotografía uno por uno.

#### 11.2.3 Definición de fotografías

Puede configurar la cámara para que tome fotografías de cinco dimensiones: 240 X 320, 80 X 60, 160 X 120, 320 X 240, 640 X 480.

La calidad de la fotografía podrá ser baja, mediana, alta.

#### 11.2.4 Balance de blancos

El balance de blancos puede ser diferente de acuerdo a las condiciones prevalencias al momento de tomar la foto, respectivamente, podrá usted elegir automático, luz solar, tungsteno, fluorescente, nublado, luz incandescente, para lograr los mejores resultados de fotografía.

#### 11.2.5 Modo de contexto

Modo automático y nocturno.

#### 11.2.6 Configuración de los efectos

El estilo le ofrece un amplio rango de efectos de diferentes configuraciones, normal, gris, retro, verde retro, azul retro, negativo.

#### 11.2.7 Marco

Por omisión, el sistema no tiene marco. También ofrece dos tipos de marco de los cuales podrá usted elegir.

#### 11.2.8 Restaurar el valor por omisión

Todas las configuraciones de cámara de todas las opciones se restauran al valor por omisión del sistema.

Nota: 1. Para tomar fotografías, los accesos rápidos 1 a 7 corresponden a las configuraciones antes mencionadas;

2. El modelo es un teléfono celular de cámara doble, una cámara al frente del teléfono celular y en la parte trasera como otras cámaras de teléfonos celulares.

Dos cámaras, cambio de cámara haciendo clic al icono del acceso rápido en el lado derecho.

Elija  o  corresponde a la cámara de la parte trasera

del teléfono,  corresponde a la cámara de la parte frontal.

#### 11.2.9 Guardar ruta

Elija la ubicación en donde guardará las fotografías

#### 11.3 Álbum

Este menú le permite ver, buscar, borrar fotografías guardadas en los teléfonos celulares.

Haga clic en el botón OK para elegir un álbum, podrá ver todas las fotografías guardadas; utilice las teclas hacia arriba y hacia abajo o el cursor bajo una foto seleccionada. Con la tecla Opción, entrará al menú de Opciones.

El teléfono ofrece las siguientes opciones:

Ver: toda la pantalla mostrará fotografías, las teclas para arriba y abajo servirán para deslizar y ver otras fotografías, la tecla de regresar, para regresar a ver las interfaces de fotografías.

Modo de búsqueda: existe una lista del modelo y modelo de matriz para la opción del álbum en lista después de que las fotografías se vean en el modo de matriz en cuyo caso se verán una matriz de 3 x 3.

Reenviar: podrá enviar fotografías al papel tapiz, al ahorrador de pantalla, animación de inicio, animación al apagar, directorio telefónico, MMS, Bluetooth. Cambiar nombre: cambiar el nombre de la fotografía.

Borrar: selección, aparecerá un cuadro preguntando "¿Borrar?".

Oprima la tecla programable izquierda para borrar las fotografías, oprima la tecla programable derecha para no borrar y volver al menú de Opciones.

Borrar todos los archivos: seleccionar, aparecerá un cuadro preguntando "¿Borrar todos los archivos?". Oprima la tecla programable izquierda para borrar todas las fotografías, oprima la tecla programable derecha para volver al menú de Opciones a borrar.

Organizar: hay cinco opciones para organizar estas fotografías: por nombre, tipo, fecha, tamaño, etc.

#### 11.4 Dispositivo de grabación de video

La función de video, es para que juegue con la parte de su talento, la integridad funcional de la configuración manual le permitirá disfrutar completamente de la diversión del video digital, la cámara de alta calidad y un conjunto de características enriquecidas para garantizar una exhibición perfecta de su creatividad. Bank of the SAR dentro del video, seleccione el dispositivo de película o video y tendrá acceso a la función de video. Oprima el botón de Vista previa u OK para iniciar la cámara de video; una vez más oprima cualquiera los dos para terminar la grabación, el sistema guarda automáticamente y después entrará al estado de vista previa.

En las siguientes opciones de configuración:

#### 11.4.1 Configuración de video

Puede equilibrar blancos, compensación de la exposición, modo

para grabación nocturna, cuadro por cuadro para evitar parpadeo.

El equilibrio de blancos puede ser diferente de acuerdo con las condiciones bajo las cuales se graba el video, respectivamente, en automático, bajo la luz solar, bajo la luz de tungsteno, fluorescente, nublado, luz incandescente, para lograr los mejores resultados de grabación.

#### **11.4.2 Configuración de películas**

Este menú puede determinar la calidad del video

#### **11.4.3 Configuración de los efectos**

El estilo ofrece un amplio rango de efectos de diferentes configuraciones, siendo éstas normal, gris, retro, retro verde, retro azul, negativo.

#### **11.4.4 Ubicación del almacenamiento**

Define la ubicación de almacenamiento: en la máquina o en la tarjeta.

#### **11.4.5 Para restaurar el valor por omisión**

Todas las cámaras pueden definir todas las opciones para que sean restauradas al valor por omisión del sistema.

#### **11.5 Reproductor de video**

Este menú le permite reproducir, enviar, cambiar de nombre, borrar y organizar los videos grabados en el teléfono celular 3GP o video MP4.

La selección de películas identificando a los principales actores, puede ver todos los videos almacenados de acuerdo con las teclas hacia arriba o hacia abajo para mover el cursor en consecuencia para elegir uno o la siguiente película, de acuerdo con la tecla de opción para tener acceso al menú de Opciones; también podrá hacer clic sobre la pantalla para tener acceso a las opciones de interfaz de video requeridas.

El teléfono le ofrece las siguientes opciones:

Reproducir: escribir el video y oprimir de nuevo OK (Reproducir). La película empieza a reproducirse. En este momento, en la pantalla se pueden encontrar accesos rápidos para reproducir en pantalla completa o a velocidad de transmisión.

Reenviar: puede enviar videos al directorio, animación de inicio, animación de cierre, Bluetooth.

Cambiar nombre: sustituir el nombre de la película.

Borrar: selección, aparecerá un recuadro preguntando "¿Borrar?".

Oprima la tecla programable izquierda para borrar el video, oprima la tecla programable derecha para no borrar y volver al menú de Opciones.

Borrar todos los archivos: al seleccionarlo, aparecerá un recuadro preguntando "¿Borrar todos los archivos?". Oprima la tecla programable izquierda para borrar todas las películas, oprima la tecla programable derecha para no borrar y volver al menú de Opciones.

Organizar por: hay cinco opciones para organizar estas películas: por nombre, por tipo, longitud, tamaño, etc.

#### **11.6 Reproductor de música**

Para tener acceso a las opciones multimedia y después al reproductor de

música, aparecerá una interfaz para el reproductor de música MP3.

Durante la reproducción, también podrá tener acceso a la lista para ver todas las pistas de MP3 y después podrá definir los siguientes:

Reproducir: asegurarse de que puede reproducir la música.

Detalles: Puede ver las canciones al momento que se están reproduciendo y el tamaño del archivo.

Agregar a la librería de tonos de timbre: puede agregar sus canciones favoritas para usarlo como timbre del teléfono.

Actualización de lista de reproducción: cuando hay nuevas canciones que incluir, puede permitir que el teléfono actualice todas las canciones a la vez.

Configuración: al abrir o cerrar se puede generar una lista de canciones, también la puede configurar para repetir la reproducción, después reproducir, reproducir el fondo musical y estilo de los reproductores de música.

#### **11.7 Audio**

Entre a las opciones multimedia, seleccione grabación, después las opciones para determinar la grabación, podrá elegir la ubicación de almacenamiento, los usuarios pueden grabar archivos de audio WAV o AMR. Al terminar la grabación, se puede enviar a la característica de modo de escena, como timbre o enviar como MMS.

Nota: El teléfono únicamente puede almacenar la ruta de la carpeta de audio.

#### **11.8 FM**

Entre a las opciones del Centro de Medios, seleccione radio FM y después elija tener acceso a la interfaz de transmisión de radio FM, la interfaz podrá ser ajustada a los diferentes canales de transmisión, así como el volumen, en la interfaz escuchará el canal y verá los Hertz, y proporciona las siguientes opciones.

Lista de canales: los canales se podrán guardar.

Escribir manualmente: podrá escribir manualmente el canal de Hertz.

Búsqueda automática y establecer: podrá establecer la lista.

Configuraciones: puede configurar el fondo para que sea la transmisión de radio y las bocinas del teléfono celular.

#### **11.9 Grabación FM**

En ocasiones podrá definir la hora, grabar la frecuencia de FM y puede establecer el tiempo de la grabación.

### **12. Administración de documentos**

Inserte la tarjeta de memoria y en el menú podrá crear una nueva carpeta en donde administrará su información guardada en diferentes documentos, tales como música, imágenes, etc., en la interfaz de administración de documentos, un desglose de la capacidad total de memoria y capacidad disponible en la interfaz de opción se podrán ver en las siguientes opciones:

Abrir: identificar el mostrar la lista de archivos en la memoria.

Crear una carpeta: asegurarse de que puede crear una nueva carpeta y puede crear una nueva carpeta con nombre.

Cambio de nombre: cambiar el nombre de la carpeta.

Borrar: borrar la carpeta seleccionada.

Organizar: por nombre, tipo, longitud y tamaño de la orden.

Los parámetros de función son los siguientes:

Función	Descripción	Opcional	Ruta del archivo
Archivo de timbre	MID/WAV/AMR	Por omisión	Carpeta de Audio
Archivo MP3	MP3	Por omisión	Carpeta Mi música
Archivo de imagen	BMP/GIF/JPG	Por omisión	Carpeta Fotografías
Documento con ilustraciones	3GP/MP4	Por omisión	Carpeta Video
Libro electrónico	TXT	Por omisión	Carpeta Libro electrónico
Establecer como papel tapiz, gráficos y archivo	Soporte	Por omisión	
Los archivos pueden ser usados como tonos de timbre, tonos para el timbre del teléfono o tonos de alarma	Soporte	Por omisión	

## 12.1 Función de disco U

El teléfono celular puede ser flexible para los usuarios, los usuarios de acuerdo con sus propias necesidades, dar uso general como disco U, insertar la tarjeta de memoria, podrán acceder a los archivos necesarios, simplemente usar los datos que proporcionamos en el teléfono celular y líneas de computadora para conectarse al uso de los métodos y disco U común, no hay diferencia.

## 13. Diversión y juegos

### 13.1 Java

Soporta Java para operar los juegos y los procedimientos.

#### 13.1 Configuración de Java

Con Java se podrá definir sonido, la vibración o funciones de abrir y cerrar.

### 13.1 Seguridad por omisión de Java

Y no confiar en el alcance de un conjunto de tercero.

#### 13.2 Juegos

Después de entrar a la interfaz del juego, cada juego tiene un juego nuevo, los mejores lugares y el juego.

Descripción:

Juego nuevo: reiniciar el juego.

Mejores lugares: los usuarios pueden ver los puntos más altos, puede elegir empezar desde cero o volver.

Las reglas del juego: tendrá acceso a la interfaz en donde conocerá los detalles sobre la operación del juego.

Si no terminara su juego, la próxima vez que entre tendrá opción de continuar con el mismo.

## 14. Perfil

Existen seis modelos de este teléfono disponibles para seleccionar y aplicar el uso en diferentes ocasiones.

Podrá definir tonos de timbre, volumen, modo de timbre, tipo de timbre, sugerir que sostenga y modo de respuesta. Los seis modelos son:

Patrón general

Modo de conferencia

Modo exterior

Modo interior

Modo de auricular

Modo Bluetooth

Puede habilitar cualquiera de estos escenarios y también existirá un modelo de configuraciones personales.

El modo de auricular solamente podrá abrir la conexión de auricular y al conectar el auricular, se abrirá automáticamente este modo, conecte su auricular cuando no pueda ser personalizado.

El modelo Bluetooth, solamente activa Bluetooth 10.3.4 cuando se puede abrir y después configuración personal.

### 14.1 Configuración del modo de escena

Desde el menú principal, seleccione el modo de escena, elija aceptar la personalización después podrá definir las siguientes opciones.

Configuración de timbre: seleccione los tonos del timbre de teléfono, alarma, tonos de timbre del interruptor, mensaje de voz y botón de sonido.

Volumen: En esta configuración, los tonos de timbre de sonido y los botones de volumen.

Modo de timbrado: podrá elegir timbre y vibración, vibración y timbre, timbrar unas veces después de la vibración.

Tipo de timbre: podrá elegir continuo y tres tipos de crescendo.

Voz: podrá abrir o cerrar el tono de advertencia, la conexión de red de tono de error conectándose con estos tipos de llamadas de voz.

Modo de respuesta: podrá definir cualquier tecla para responder en modo de respuesta.

## 15. Caja de herramientas

En el menú se puede configurar y ver el calendario, la lista de tareas, el reloj despertador, el reloj mundial, la calculadora, el convertidor de divisas y la tabla de códigos.

### 15.1 Calendario

Para facilitar la navegación en el calendario, soporta desde el año 1970 al 2030, así como exhibe los calendarios lunar y solar.

### 15.2 Lista de Tareas

Puede crear conferencias, cursos, fechas, teléfono, día, hora, etc.

Espere hasta que el usuario configure la hora, el despertador o el teléfono celular será utilizado para notificar al usuario con vibración.

### 15.3 Despertador

El teléfono le proporcionará cinco grupos de alarma que pueden definirse una vez al día, y personalizarlos. Para personalizar, usted podrá definir algunos días a la semana en los cuales usará el despertador, elija el despertador dentro de la interfaz del despertador, le mostrará una lista de configuraciones de despertador y estado del mismo, de acuerdo con el botón Editor para iniciar la configuración del despertador.

### 15.4 Reloj mundial

Cuando vaya al extranjero, podrá escribir una región con un diferente huso horario para que pueda entender la hora local.

### 15.5 Calculadora

El teléfono para usted está diseñado con una calculadora aritmética sencilla. Seleccione una calculadora, oprima OK, después verá la interfaz de la pantalla de la calculadora, de acuerdo con las necesidades de la pantalla, haga clic en los números o símbolos adecuados después de terminar oprima el signo de "=", la pantalla debe producir los resultados de las operaciones anteriores.

### 15.6 Convertidor de divisas

Podrá hacer conversiones de moneda.

### 15.7 Tabla de códigos

Tabla 15,7 yardas

Tiempo exacto, puede ser tiempo –

## 16. Servicios de red

### 16.1 Servicio STK

Las funciones que ofrece el proveedor de red con base en diferentes servicios móviles que proporcionan diferentes proveedores, habrá una opción de nuevo menú, el cual aparecerá.

Si la tarjeta SIM y el proveedor de red no soportan los tipos de servicio, no podrá utilizar esta característica.

Para conocer más información, comuníquese con el proveedor de red.

### 16.2 WAP

El uso del navegador WAP puede ayudarle a navegar en Internet.

Para mayor información, comuníquese con la proveedora de servicio de red más cercana. Oprima la tecla programable izquierda para tener acceso a los siguientes pasos:

Página principal: sitio web de Internet por omisión.

Marcadores: selección de sitios de largo almacenamiento.

Historial de la página: visita el sitio web después de mantener registros.

Página guardada: seleccione las páginas guardadas directamente en línea.

Escriba URL: el URL llenando el acceso directo.

Servicios: bandeja de entrada de web del SMS se enviará a los usuarios.

Configuraciones:

Edite el archivo de configuraciones: el valor local por omisión es roaming GPRS celular a diferentes redes o pedir un nuevo conjunto de proveedores de servicios de red local.

Opciones de navegador: el tiempo de espera puede ser definido y mostrar imágenes.

Configuración de servicio de noticias: puede estar prendido/apagado el servicio de información, inhabilite/siempre establezca la lista de blancos y nunca/confirmar/no necesita confirmar los valores y la lista de blancos de adición SL.

Caché limpio: puede limpiar el caché cuando salga de Internet.

Borre la información particular: cuando retire el registro de datos particulares en línea.

Certificado de seguridad: se utiliza un certificado de crédito principalmente para WTLS o SSL / TLS para verificar la seguridad de la línea cuando se usa la salida WAP o la seguridad de la identidad del certificado del servidor. Si tiene acceso al certificado, entonces el submenú le enseñará su información en el certificado correspondiente.

### 16.3 Datos de la cuenta

#### Datos GSM

Acceso a los datos GSM a cualquiera oprima la tecla programable izquierda para seleccionar "Edite", aparecerá lo siguiente: nombre, número, cuenta de usuario, contraseña, tipo de línea, velocidad, salida.

## GPRS

Acceso a GPRS a cualquiera oprima la tecla programable izquierda para seleccionar "Edita", aparecerá lo siguiente: nombre, nombre del punto de acceso, cuenta de usuario, contraseña, modo de autenticación.

## 17. Características adicionales

El menú puede ser utilizado como libro electrónico.

### 17.1 Libro electrónico

Soporta formato de archivo TXT, puede ser almacenado en el teléfono celular o en la carpeta de libros electrónicos de la tarjeta T.

## 18. Función de acceso rápido

El menú de accesos rápidos por omisión de fábrica son 11 puntos, seleccione el menú de la función deseada, podrá operar la función.

## 20. Método de entrada

### 20.1 Descripción funcional

Soporta letras, números, ortografía y escritura. La entrada Pinyin en PC utilizó un método de entrada similar, podrá escribir todo el alfabeto no podrá incluir caracteres chinos.

### 20.2 Cambio de entrada

Haga clic en la interfaz de entrada método de entrada en la pantalla entre las siguientes claves o la tecla [#] para cambiar método de entrada, existen ocho opciones: 1 pinyin inteligente, 2 mayúsculas, 3 minúsculas, 4 entradas digitales, 5 mayúsculas inteligentes en inglés, 6 minúsculas inteligentes en inglés, 7 entrada, 8 escribir el número de veces que se toca una tecla.

### 20.3 Entrada del texto

El método de entrada del texto podrá cambiar entre "mayúsculas", "minúsculas". El icono de método de entrada antes mencionado etiquetado en forma diferente, tal como: ABC, abc.

Método uno: entrada de escritura manual

En la interfaz de edición podrá escribir directamente sobre la pantalla las letras que necesita, el teléfono reconocerá los caracteres que se exhiben en el área de texto si muestra el carácter correcto y podrá continuar escribiendo, si no es correcto, entonces en la parte inferior de la pantalla seleccione los caracteres;

también podrá hacer clic en la esquina derecha inferior de la pantalla. Aparecerá el teclado virtual en pantalla, las letras del alfabeto



aparecerán en las letras correspondientes de la pantalla por Entrar.



Haga clic en la tecla virtual  y podrá hacer cambio entre mayúsculas y minúsculas.

Haga clic en la tecla virtual  o la tecla "Borrar" para borrar los caracteres a la izquierda del cursor.

Haga clic en la tecla virtual  tecla Kin para insertar un espacio.

Haga clic en la tecla virtual . Habrá una lista de signos de puntuación, podrá insertar la puntuación que necesita.

## 20.4 Entrada digital

Método uno: entrada a mano

En la interfaz de edición puede escribir directamente sobre la pantalla el número que necesita, el teléfono reconocerá los caracteres mostrados en el área de texto, si el carácter que muestra es correcto puede continuar escribiendo, si no, en el cuadro de notas de la parte inferior de la pantalla podrá elegir el carácter seleccionado; haga clic sobre la esquina derecha inferior de la pantalla.



Aparecerán las figuras en el teclado de la pantalla, el teclado seguido por el número de puntos necesario, la pantalla

aparecerá en la figura correspondiente a oprimir  regresará.

Haga clic sobre la tecla virtual  o la tecla "Borrar" para borrar los caracteres a la izquierda del cursor. Haga clic sobre la

tecla Kin  del teclado para insertar un espacio. Haga clic

sobre la tecla  virtual. Aparecerá una lista de signos de puntuación, podrá insertar la puntuación que necesita.

## 20.5 Entrada pinyin

Legenda de las funciones de entrada, son para identificar un carácter, la composición se puede utilizar con la palabra, la palabra en el candidato.

Método uno: entrada a mano En la interfaz de edición, puede escribir directamente sobre la pantalla los caracteres chinos que necesita, el teléfono reconocerá los caracteres que muestran el área de texto, si el carácter mostrado es correcto, puede continuar escribiendo, de no ser así, en la parte inferior de la pantalla se encuentran los caracteres candidatos de donde podrá seleccionar;

también haga clic en la esquina inferior derecha de la pantalla  , aparecerá la pantalla sobre el teclado de PC virtual, el teclado sobre la base de los caracteres chinos en el alfabeto seguido por clic, escriba el teléfono después del teclado oprimiendo las teclas hacia arriba y hacia abajo para encontrar los caracteres chinos necesarios sobre la pantalla. Haga clic en el cuadro que

elegirá y ese será la palabra; al oprimir  regresará.

Haga clic sobre la tecla virtual  o la tecla "Borrar" para borrar los caracteres a la izquierda del cursor.

Haga clic sobre la tecla virtual  o la tecla "Borrar" para borrar los caracteres a la izquierda del cursor.

Haga clic sobre la tecla virtual  . Aparecerá una lista de signos de puntuación, podrá insertar la puntuación que necesita.

## 21. Apéndice

### 21.1 Mantenimiento

#### 21.1.1 Mantenimiento de la batería

1. No utilice baterías recargables dañadas.
2. Tenga a la mano la estación base de red para usar el teléfono celular, así el consumo de energía de la batería será poco. El tiempo para conversar y la espera en una gran medida depende de la fuerza de la señal de la red celular, los operadores de red establecen los parámetros.
3. El tiempo para cargar la batería, depende de la capacidad que quede en la batería y el tipo de batería y cargador. Una batería descargada puede ser recargada cientos de veces, pero eventualmente se desgastará. Cuando el tiempo de operación de la batería (tiempo de

conversación y tiempo en espera) reduce en forma importante es el momento de adquirir una nueva batería.

4. Una buena batería recargable que no se utilice durante cualquier periodo de tiempo se autodescargará.
5. Utilice el cargador especificado y designado para la batería recargable. Cuando el cargador no esté en uso, corte la energía, no permita que la batería quede conectada a un cargador durante más de una semana, ello podría reducir la vida de la batería.
6. No coloque la batería en lugares demasiado calientes o demasiado fríos, tales como en un auto cerrado durante el verano o el invierno, ya que ello podría disminuir la capacidad de la vida de la batería. Tanto como sea posible, mantenga la batería entre 20 y 25°C. Si utiliza la batería del teléfono celular en temperaturas muy altas o muy bajas sin importar si está completamente cargada podría no funcionar provisionalmente. Las baterías de ion-litio sufren particularmente por el impacto de temperaturas menores a 0.
7. Evite que la batería sufra corto circuito. Por ejemplo, no coloque la batería en su bolsillo o bolsa en donde puedan haber objetos de metal (monedas, sujetadores de papel o plumas), si entran en contacto directo con los polos positivos y negativos de la batería (la superficie de la batería donde se encuentran las cintas metálicas) para conectar, surgirá un corto circuito en la batería. El corto circuito podría dañar a la batería o al objeto con el que se conecte.
8. De conformidad con los reglamentos locales que tratan sobre baterías usadas, generalmente éstas se recolectan. No coloque baterías en el fuego.

#### 21.1.2 Mantenimiento de teléfonos celulares

El teléfono está diseñado por los mejores diseñadores de productos, debe ser protegido cuidadosamente. Las siguientes sugerencias le podrán ayudar a cumplir con la garantía para que el teléfono pueda ser utilizado durante muchos años. Cuando utilice teléfonos celulares, baterías, cargadores u otros accesorios:

1. Un teléfono celular y todas sus partes y accesorios fuera del alcance de los niños.
2. Los teléfonos celulares no deben ser colocados en donde haya mucho polvo, de otra forma sufrirán daño las partes móviles.
3. El LCD de un teléfono celular es la parte más vulnerable, debe evitarse, tanto como sea posible, arrojarlo al piso o que golpee otros objetos fuertemente, evite también que objetos filosos rayen el LCD para evitar daño a la pantalla LCD.
4. No coloque el teléfono celular sobre lugares calientes, las altas temperaturas reducirán el alcance de la vida de los dispositivos electrónicos, dañaría las baterías o podría vencerse o derretir el plástico.

5. No coloque el teléfono celular sobre lugares fríos, cuando aumente la temperatura del teléfono (a su temperatura de operación normal) se generará vapor de agua dentro del teléfono, lo que podría dañar los circuitos electrónicos del mismo.
6. No deje caer, golpear o sacudir el teléfono, los circuitos de operación interna sufrirán daño severo.
7. No utilice químicos abrasivos, solventes para limpieza o agentes de limpieza concentrados para limpiarlo sólo utilice agua jabonosa impregnada en una pieza de tela suave para tallar ligeramente.
8. No pinte el teléfono, la pintura se adherirá a partes móviles del equipo impidiendo su operación normal.
9. Puede ser utilizado con o estar diseñado por la antena, el uso no autorizado de la antena, la adición podría causar daño o los teléfonos celulares modificados y dispositivos inalámbricos podrían estar en violación de los Ordenamientos.
10. Si el teléfono celular, la batería, el cargador o cualquier dispositivo adicional estuviese trabajando inadecuadamente, tenga las últimas organizaciones de mantenimiento calificadas. Si es necesario, el personal ahí le ayudará a organizar la reparación de los problemas de mantenimiento.

Todas las propuestas anteriores aplican igualmente a su teléfono celular, a las baterías, a los cargadores y a los diferentes accesorios.

Si no funcionan, llévelos a la oficina de reparación calificada más cercana.

## 21.2 Preguntas más frecuentes sobre fallas

Los teléfonos celulares en operación, si no son normales, consulte la siguiente sección de problemas y soluciones. Si aún no puede resolver el problema, comuníquese con el vendedor o el proveedor de servicios.

Problema	La causa de la mala operación	Solución
No puede reiniciar	1. Baterías sin energía; 2. La batería no está colocada correctamente.	Verifique que la batería esté bien colocada
Reinicio, la pantalla muestra "Inserte la tarjeta SIM"	1. No inserte la tarjeta SIM; 2. La tarjeta SIM no está colocada correctamente; 3. La tarjeta SIM no funciona correctamente.	Verifique si la tarjeta SIM fue insertada de la forma correcta. Si el problema continúa, es posible que la tarjeta SIM haya sufrido un daño, comuníquese con el proveedor de servicios de red.
Sin señal, la pantalla muestra el número de cuadrículado	1. Su ubicación de la señal fue muy débil o existe interferencia para dispositivos inalámbricos; 2. La tarjeta SIM no está colocada correctamente o no opera bien, o ha sufrido daño.	Verifique si la tarjeta SIM fue insertada de la forma correcta. Si el problema continúa, intente de nuevo en otro lugar.

Mensajes de error en el PIN	1. Insertó un código PIN incorrecto.	Escriba el código PIN correcto de la tarjeta SIM que le fue proporcionado Nota: Si usted intenta tres veces sin resultados positivos, la tarjeta SIM se bloqueará. Una vez que esté bloqueada, necesitará insertar el código PIN para desbloquear. Si escribe 10 veces el código PIN en forma incorrecta, la tarjeta SIM se bloqueará permanentemente. Deberá comunicarse con el proveedor de servicios de red.
No se conectan las llamadas	1. No está registrado en la red; 2. Marcó el número equivocado; 3. Ha configurado una función de restricción de llamadas; 4. El monto prepago se ha agotado o el servicio le ha sido cancelado por no estar al día.	1. Observe si la pantalla muestra el nombre de los proveedores de servicio de red; 2. Verifique si llamó al número correcto; 3. Borre las restricciones sobre las funciones de llamada; 4. Verifique si la tarjeta está cargada o pague sus montos vencidos.

Bajo volumen	El volumen de la llamada está configurado muy bajo	Durante una llamada, ajuste el volumen oprimiendo las teclas hacia arriba y hacia abajo. Para mantener el volumen, oprima la tecla programable izquierda.
El teléfono no timbra	1. El volumen del timbre de las partes que llaman está configurado en muy bajo; 2. Está en un ambiente con mucho ruido; 3. Probablemente se reenvió su llamada.	1. En el modo de escenario, ajuste el volumen de timbre; 2. Salga del lugar con mucho ruido; 3. Cancele el reenvío de llamadas.
No puede utilizar el correo de voz	1. No solicitó esta función; 2. El número del correo de voz no es el correcto.	1. Acuda con los proveedores de servicio de red para solicitar este servicio; 2. Escriba el número correcto del correo de voz.
No puede enviarme mensajes cortos	1. No está registrado en la red; 2. Error en el número del centro de servicio para mensajes cortos.	1. Observe si la pantalla muestra el nombre de los proveedores de servicio de red; 2. Escriba el número correcto del centro de mensajes cortos.
LCD no es claro	El contraste está configurado en muy bajo	Contraste

La otra parte no puede escuchar mi voz	Verifique si activó la tecla de desactivar voz; 2. Verifique si sus labios están cerca del teléfono	1. Abra el micrófono 2. Acerque los labios al teléfono.
La batería no carga	Los cargadores del teléfono celular no funcionan correctamente. 2. Desempeño de la batería	1. Conecte correctamente al cargador de teléfono celular y utilice un contacto confiable. 2. Pruebe la batería en otro modelo.

### 21.3 Manifestaciones

Si el contenido de este manual no coincide con su teléfono, predominará el teléfono.

Los fabricantes se reservan el derecho a notificación previa de los productos de tecnología del derecho a modificar las especificaciones.

Especificaciones:

Consumo del teléfono: 3,7 Vcc con batería recargable de Li-ion

3,Vcc/1000mAh

Adaptador ca/cc: Ent.: 100 V-240 Vcc 60Hz 0,3 A

Sal.: 5Vcc 500 mA

# **POLIZA DE GARANTIA**

## **TELEFONO CELULAR MODELO MINI MONTECARLO**

CT México Distribution S.A. de C.V., con domicilio en Av. Ejercito Nacional 112 piso 3, Col. Los Morales Polanco, Miguel Hidalgo, México Distrito Federal, C.P. 11510, agradece a Ud., la compra de este producto, el cual goza de una garantía de un año contra cualquier defecto de fabricación, contados a partir de su facturación y adquisición como material nuevo.

### **Condiciones**

Para hacer efectiva esta garantía se deberá acudir al local comercial donde adquirió el producto o bien al domicilio señalado en el párrafo anterior, y deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Presentación del equipo.
- Presentación de la póliza de garantía sellada por el local comercial donde adquirió el producto para acreditar la compra del equipo.

### **Cobertura**

CT México Distribution S.A. de C.V., se compromete a cambiar o reemplazar partes y refacciones del producto defectuoso, incluyendo mano de obra así como de los gastos de transportación, sin cargo alguno para el propietario. En caso de que la presente garantía sea extraviada, el propietario puede recurrir directamente con CT México Distribution S.A. de C.V. ubicado en Av. Ejercito Nacional 112 piso 3, Col. Los Morales Polanco, Miguel Hidalgo, México Distrito Federal, C.P. 11510, Tel. 1327-0043 y 44, para que se le haga efectiva previa presentación de la factura correspondiente.

### **Limitaciones**

La garantía cubre exclusivamente lo que haya sido instalado de fabrica y no incluirá en ningún caso modificaciones realizadas por el propietario o terceras personas.

La responsabilidad de CT México Distribution S.A. de C.V., en caso de incumplimiento de esta póliza incluyendo la derivada de la incorrecta ejecución de los servicios aquí contemplados, se limitará al pago de una cantidad equivalente al costo de las partes del equipo que resulten afectadas o en su caso, al pago del producto completo si este quedase dañado de tal manera que su uso posterior fuese imposible.

### **ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:**

Quando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.  
Quando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

Quando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

### **Centro de Servicio Autorizado**

Para la adquisición de accesorios, partes y refacciones, acudir a nuestro centro de Servicio Autorizado CT México Distribution S.A. de C.V. ubicado en Av. Ejercito Nacional 112 piso 3, Col. Los Morales Polanco, Miguel Hidalgo, México Distrito Federal, C.P. 11510, Tel. 1327-0043 y 44.

