



MINI SYDNEY

Guía del Usuario del Teléfono Celular

INDICE

1	Conocimientos básicos	6
1.1	Introducción	6
1.2	Consejos de seguridad	6
1.3	Advertencias y notas de seguridad	7
1.3.1	Nota general	7
1.3.2	Recomendaciones en el uso de teléfonos móviles	7
1.3.3	El uso de la batería. Importante	8
1.3.4	Empleo del cargador. Atención	9
1.3.5	Limpieza y mantenimiento	10
1.3.6	Nota general.	10
2	Antes de usar.	10
2.1	Nombre y descripción de los componentes	10
2.1.1	Parámetros técnicos	10
2.1.2	-Iconos	11
2.2	Funcionamiento del teclado	12
2.3	Características de la pantalla táctil	13
2.4	Batería	13
2.5	Recargado de la batería	14
2.6	Conexión a una Red.	14
2.6.1	Tarjetas SIM	14
2.6.2	Colocación y extracción de la tarjeta SIM	15
2.6.3	Encendido del teléfono	15
2.6.4	Para bloquear tarjeta SIM	15
2.6.5	Desbloquear el teléfono	16
2.6.6	Conectado a la red	16
2.6.7	Llamadas	16
2.6.8	Llamada telefónica local	16
2.6.9	Llamada a un teléfono fijo con extensión.	17
2.6.10	Llamadas internacionales	17
2.6.11	Lista de llamadas de teléfono	17
2.6.12	Llamada de emergencia	17
2.6.13	Para contestar una llamada	18
2.6.14	Registros de llamadas	18
2.6.15	Menú de llamada	18
3.	Menú del teléfono	18
3.1	La utilización de menú	18
3.2	Estructura de menú	19
3.3	Centro de Mensajes	25
3.3.1	Nuevo Mensaje	25
3.3.2	Escribir SMS	25
3.3.3	Notificación de recepción de mensaje	26
3.3.4	Plantilla.	26

3.3.5 Configuración de SMS	26	3.32 Grabaciones de FM	39
3.4 Calendario	26	3.33 Servicio Cell Broadcast.	39
3.5 Álbum de fotografías	27	3.34 Cámara de video.	39
3.6 Cámara fotográfica	27	3.35 Contestadora automática	39
3.7 Películas.	27	3.36 Respuesta automática de lectura	40
3.8 Memorándum	27	3.37 Grabadora de audio.	40
3.9 Correo electrónico	27	3.38 Presentaciones	40
3.10 Escribir un mensaje	28	3.39 E-book	40
3.11 Calculadora	28	3.41 TV	40
3.12 eBuddy	29	3.42 Nuevo Contacto.	40
3.13 Mapas	29	3.43 Move QQ	41
3.14 Configuración	29	3.44 Internet	41
3.14.1 Configuración del Modo	29	3.45 Cronómetro	41
3.14.2 Uso del acelerómetro. Tutorial.	29	3.46 Radio FM	41
3.14.3 Uso del acelerómetro. Comportamiento.	29	3.47 Alarma	41
3.14.5 Configuración del Teléfono.	29	3.48 Directorio Telefónico	41
3.14.6 Configuraciones de la red	30	3.50 Música	42
3.14.7 Configuración de Seguridad.	30	4 Método de entrada	42
3.14.8 Restablecer la configuración de fábrica.	32	4.1 Explicación del método de entrada.	42
3.14.9 Efectos de Sonido.	32	4.2 Ingreso mediante escritura manual	42
3.15 Registros de llamadas.	32	5 Tarjeta de memoria T Flash	43
3.16 Papel Tapiz.	32	5.1 Colocación de la tarjeta T Flash	43
3.17 Red Inalámbrica.	32	5.2 Uso de la tarjeta T Flash	43
3.18 Entretenimiento JAVA (Juegos).	33	6. Problemas frecuentes y su solución.	43
3.19 Mensajes Multimedia MMS	33		
3.20 CHAT	34		
3.21 Juegos y entretenimiento	34		
3.22 Juego Movimiento	34		
3.23 Búsqueda rápida.	34		
3.24 Centro de llamadas	34		
3.24.1 Registro de Llamadas	35		
3.24.2 Configuración General de Llamada.	36		
3.25 Administrador de documentos.	37		
3.26 Escenarios	37		
3.27 Hora mundial	37		
3.28 Servicios de Red.	37		
3.28.1 Servicios STK.	37		
3.28.2 WAP	38		
3.28.3 Datos de la cuenta	38		
3.28.4 Administración de conexiones	38		
3.29 Conversor de unidades.	38		
3.30 Conversor de divisas, tarifa.	38		
3.31 Correo de voz	38		

1 Conocimientos básicos

1.1 Introducción

Agradecemos su elección de nuestro teléfono GSM/GPRS. A través de la lectura de este manual obtendrá una comprensión global del uso de este teléfono celular, mejorar el uso de sus funciones y una forma sencilla de operarlo.

Este es un teléfono celular con pantalla táctil de color, diseñado para entorno de red GSM/GPRS. Además de la función básica de la llamada, también le ofrece el modo de operación con doble tarjeta SIM, como una sola tarjeta SIM, compatibilidad con tarjeta doble SIM en operación individual, tarjeta individual, así como múltiples funcionalidades: idioma inglés y chino, entrada de escritura a mano, directorio telefónico organizado en carpetas, personalización del tono de llamada e imágenes, 64 tonos de llamada polifónicos, mensajería de texto (SMS) y multimedia (MMS), chat, cámara de fotografía, audio MP3 y video MP4, grabadora de audio, diapositivas, calculadora, alarma, administración de llamadas, calendario, apagado automático, radio FM, notas y recordatorios, hora mundial, identificador de llamada, visor de e-book, cronómetro, tarjeta T-Flash, Internet en GPRS, STK, interprete JAVA, bloqueo de teclado, y así sucesivamente una serie de funciones prácticas para facilitar su trabajo y actividades de ocio. Además, el uso personalizado de la interfaz de usuario, y un diseño mejorado para satisfacer sus necesidades.

El teléfono con pantalla a color para redes GSM/GPRS cuenta con certificaciones de normas técnicas, tanto ante autoridades nacionales como extranjeras.

Este "manual del usuario", describe algunos servicios y funciones que dependen de la red y el servicio ofrecido por el proveedor. Así, algunas opciones del menú de usuario podrán no estar disponibles.

La Empresa se reserva el derecho a modificar el contenido de este manual, sin previo aviso.

1.2 Consejos de seguridad

- Si el teléfono se pierde, o es robado, repórtelo inmediatamente al sector u oficina gubernamental responsable de las telecomunicaciones, u otra autoridad competente, para desactivar su teléfono móvil y las tarjetas SIM. Esto le permitirá reducir la posibilidad de sufrir pérdidas económicas, así como evitar responsabilidades civiles y legales, por el mal uso del teléfono.
- Es posible que le sea requerido el número IMEI (International Mobile Equipment Identity, o Identificador Internacional de Equipo Móvil), el cual se encuentra escrito en la etiqueta correspondiente en el reverso del teléfono, debajo de la batería. Es recomendable conservar anotado este número.
- Para evitar un uso indebido de su teléfono, por favor, tome las

siguientes medidas de precaución, tales como:

- Configurar el número PIN de la tarjeta SIM del teléfono móvil.
- Dentro de un automóvil, no dejar a simple vista el teléfono móvil, cárguelo con usted, o guárdelo en la guantera o baúl bajo llave.
- Configure restricciones para hacer llamadas desde el teléfono móvil.

1.3 Advertencias y notas de seguridad

- Antes de usar el teléfono móvil, y hacer un uso correcto del mismo, por favor, lea cuidadosamente estas recomendaciones de seguridad:

1.3.1 Nota general

- Se recomienda sólo utilizar las baterías y cargadores designados y aprobados por el fabricante del teléfono. El uso de otros productos puede causar daños en la batería, el sobre calentamiento, explosión e incendio.
- No impactar violentamente, someter a vibraciones o lanzar el teléfono, a fin de evitar un fallo, o la posibilidad de incendio del teléfono.
- No ponga las pilas, teléfonos celulares, cargadores en el horno de microondas o equipos de alta presión, ya que puede causar daños a los circuitos electrónicos, así como incendios y accidentes.
- No usar el teléfono en locales con gases inflamables y explosivos, esto puede conducir al fallo del teléfono o provocar un incendio.
- No coloque o almacene el teléfono en un entorno con temperatura alta, alta humedad o polvo.
- Debe procurar no dejar al alcance de los niños el teléfono, ya que no es un juguete, así evitaremos riesgo y la posibilidad de una lesión.
- No coloque el teléfono en superficies inclinadas o irregulares, ya que una caída puede ocasionar daños o el mal funcionamiento del aparato.

1.3.2 Recomendaciones en el uso de teléfonos móviles

- En aeronaves, hospitales, y algunos otros lugares, es frecuente la restricción al uso de teléfonos móviles, tome en cuenta estas restricciones y apague el teléfono al ingresar.
- El uso del teléfono móvil puede afectar los dispositivos electrónicos y el equipo médico, por favor, siga las indicaciones y restricciones. Asimismo, desactive la alarma para evitar un encendido automático del teléfono, en lugares con este tipo de restricciones.
- No utilizar dispositivos de señal débil o equipo electrónico de alta precisión cerca del teléfono.
- La interferencia por ondas de radio puede generar mal funcionamiento en equipos electrónicos, y otros problemas, especialmente en las cercanías de equipos que requieren atención

especial, por ejemplo, audífonos, marcapasos y equipos electrónicos médicos, detectores contra incendios, puertas automáticas, y otros dispositivos de control. Para evaluar el impacto del uso del teléfono móvil en marcapasos o en otro equipo médico electrónico, contacte con el fabricante o distribuidor de dichos equipos.

- No fuerce ni haga presión sobre la pantalla LCD, ni use en ella algún objeto extraño, esto puede dañar los paneles LCD y generarse fugas del líquido LCD. Evite el contacto del líquido LCD con los ojos, si esto ocurre, lave inmediatamente con agua limpia, sin frotar, y busque atención médica.
- No destruya o modifique los teléfonos móviles, ya que puede causar daño o fallo por fugas en los circuitos.
- No utilice agujas, llaves y otros objetos cortantes, ya que podrían dañar el equipo, generando un mal.
- Si se dañó la antena, por favor, no use el teléfono, ya que puede causar daño físico.
- Evite colocar cerca del teléfono tarjetas de crédito, u otros objetos magnéticos, ya que el teléfono móvil genera ondas electromagnéticas, estas ondas pueden dañar o borrar la información contenida en soportes magnéticos.
- Por favor, evite colocar cerca del teléfono afiladores y otros objetos metálicos pequeños. Cuando la bocina del teléfono opera, genera un campo magnético que puede atraer estos objetos metálicos, y generar algún daño físico o dañar el teléfono móvil. Evite exponer el teléfono a humedad, agua, o derrames de líquidos, ya que esto puede causar un sobrecalentamiento del aparato, fugas o fallas.

1.3.3 El uso de la batería. Importante

- No arroje la batería en el fuego, de lo contrario, dará lugar a que la batería se incendie y estalle.
- Al instalar la batería, no ejerza presión o forzar, de lo contrario puede causar un daño y la pérdida de la batería, su sobrecalentamiento, explosión e incendio.
- No utilice cables, agujas y otros metales en la batería, ya que puede causar un corto circuito.
- No almacene la batería junto con objetos metálicos, de lo contrario, esto puede dar lugar a fugas, sobrecalentamiento, explosión e incendio.
- No suelde las terminales de la batería, ya que puede ocasionar fugas, sobrecalentamiento, explosión e incendio.
- Si el líquido de la batería se fuga y entra en contacto con los ojos, no frotarse los ojos, enjuague con agua, y acuda inmediatamente a un hospital.
- No destruya o modifique la batería, o de lo contrario daría lugar a

fugas, sobrecalentamiento, explosión e incendio.

- No coloque la batería cerca del fuego u otras fuentes de calor, de lo contrario daría lugar a fugas, sobrecalentamiento, explosión e incendio.
- Si durante el proceso de carga, la batería se sobrecalienta, cambia de color, se deforma o sufre alguna otra alteración, deséchela y busque una batería de repuesto.
- Si el líquido de la batería entra en contacto con la piel o la ropa, puede causar quemaduras de la piel, es necesario enjuagar inmediatamente con agua, si es necesario, busque tratamiento médico inmediatamente.
- Si la batería presenta fuga, o despiden un olor extraño, llévela a un lugar abierto y seguro, para evitar daños por un posible estallido o incendio.
- No use el teléfono en condiciones de extrema humedad, ya que esto puede causar sobrecalentamiento, humo y corrosión en la batería.
- No exponga al los rayos directos del sol o a condiciones de alta temperatura la batería, ya que esto puede ocasionar fugas, sobrecalentamiento y reduce la vida y el desempeño de la batería.
- No cargue la batería por más de 24 horas.

1.3.4 Empleo del cargador. Atención

- Conecte el cargador a un toma corriente eléctrico con una tensión de 100 a 220 V C. A. El uso de una tensión diferente puede causar fugas, incendio y daños en el cargador y el teléfono.
- Evite el corto circuito en el cargador, de otra forma esto puede provocar una descarga eléctrica, humo y daños en el cargador.
- Por favor, no dañe el cable de alimentación, ya que usarlo así podría dar lugar a incendios y descargas eléctricas.
- Limpie regularmente el contacto eléctrico de plomo.
- Evite colocar el cargador cerca de recipientes con agua, u otros líquidos, con el fin de evitar el riesgo de mojar o introducir al agua el cargador, causando cortocircuito, sobrecalentamiento, las fugas y fallas.
- Si el cargador entra en contacto con agua u otro líquido, es necesario desconectar inmediatamente de la toma eléctrica para evitar el sobrecalentamiento, incendio, choque eléctrico y la falla del cargador.
- No destruya o modifique el cargador, o de lo contrario daría lugar a daños personales, descargas eléctricas, incendios y daños en el cargador.
- No use el cargador en ambientes de alta humedad, como por ejemplo, dentro de un cuarto de baño, o de lo contrario daría lugar a una descarga eléctrica, fuego y dañar el cargador.
- Por favor no manipule ni contacte el cargador a la toma eléctrica

con las manos mojadas, o de lo contrario daría lugar a una descarga eléctrica.

- No conecte el cargador en tomas eléctricas sobrecargadas o modificadas, de lo contrario se puede provocar lesiones o incendio. Desconecte el cargador antes de limpiarlo. Desconecte el cargador jalando de la clavija, no tire del cable, esto puede dañarlo, provocando una descarga eléctrica o incendio.

1.3.5 Limpieza y mantenimiento

El teléfono, la batería y el cargador no son resistentes al agua, ni a la alta humedad en el cuarto de baño.

Use un paño suave y seco para limpiar el teléfono, la batería y el cargador. No utilice alcohol, thinner, o algún producto químico para limpiar el teléfono.

Limpie periódicamente la toma corriente eléctrica, ya que la suciedad puede provocar un mal contacto eléctrico.

1.3.6 Nota general.

Teléfono:

El entorno adecuado para la operación del teléfono celular es: 5 ° - 40 ° C de temperatura, 35% a 85% de la humedad, altitud de menos de 1700 m.

En la medida de lo posible, usar lejós del teléfono convencional, televisión, radio y equipo de cómputo, de manera que no afectar a los equipos electrónicos por los efectos del funcionamiento del teléfono celular.

Batería:

Evite dejar la batería expuesta a la luz solar directa, en una la temperatura de 5 ° - 40 ° C.

La vida útil de la batería del teléfono es limitada. El uso de la batería y las recargas frecuentes acusan una reducción progresiva de su capacidad de carga. Al notar una falla en la duración de la carga de la batería esta deberá ser reemplazada por una nueva del modelo adecuado.

La batería desechada no se debe tirar a la basura en general, su disposición deberá estar apegada a las normas e instrucciones, para el manejo de residuos peligrosos.

Cargadores:

No cargue en las siguientes áreas: expuestas luz directa del sol, con temperatura ambiente sea inferior a 5 ° C o por encima de 40 ° C; con humedad, cerca de los aparatos eléctricos (de las imágenes, efectos de sonido).

2 Antes de usar.

2.1 Nombre y descripción de los componentes

2.1.1 Parámetros técnicos

Teléfono

Batería de litio

Voltaje nominal 3,7 Vcc

Voltaje de carga Entrada:100-240 Vca, 50/60Hz 0,3 A, Salida: 5Vcc 500 mA

Capacidad nominal

Duración de la batería en modo en espera:

Duración de la batería en conversación:

Cargador de viaje

Número de modelo

Introduzca

2.1.2 -Iconos

	Indicador de intensidad de la señal de red
	Servicios GPRS disponibles
	Timbre en modo de vibración
	Nuevo mensaje recibido
	Nuevo mensaje MMS
	Alarma activada
	Auriculares conectados
	Re direccionamiento de llamada activado
	Teclado sin bloqueo
	Teclado bloqueado
	Indicador de carga de la batería
	Llamada perdida
	Chat Activo

	Cronómetro activo
	Nuevo mensaje con información de servicio
	Bluetooth activo
	Dispositivo Bluetooth acoplado

2.2 Funcionamiento del teclado



Tecla de encendido	Se localiza en la parte superior del teléfono celular, oprima esta tecla brevemente para bloquear o desbloquear el teclado. Una pulsación larga enciende o apaga el teléfono.
Tecla de Terminación de Llamada “Hang”	Sirve para terminar una llamada o para rechazar una llamada entrante. Asimismo, sirve para regresar el teléfono celular al estado de espera.
Tecla “Enter”	Pulsada en la interface de algún menú desplegado en la pantalla ejecuta la función resaltada. En la interface del modo de espera sirve para acceder al directorio telefónico.
Tecla “OK”	Generalmente dentro de algunos submenús funciona como tecla de confirmación de alguna función o tarea, ejemplo, tomar una foto, iniciar/detener una grabación de audio.
Tecla lateral “descender”	Se utiliza para desplazar el cursor dentro de un menú desplegado. También sirve para controlar el volumen en las aplicaciones multimedia.

Teclado alfanumérico	Para ingresar caracteres, números y letras, las teclas 2 al 9 pueden ser programadas para un marcado rápido de números telefónicos.
Tecla *	En la pantalla de edición, esta tecla nos permite ingresar todos los símbolos especiales, signos de puntuación chinos, en la interfaz de modo espera, pulsado largo para lograr intercambiar la entrada de carácter: +, P o W.
Tecla #	Debajo de la interface numérica se puede oprimir esta tecla para ingresar #. Por debajo del teclado numérico existen unas teclas de función, de izquierda a derecha: Tecla de contactos personales. Para acceder al directorio telefónico y agregar a un contacto. Marcar un número telefónico para llamar desde la tarjeta SIM 1 Marcar un número telefónico para llamar desde la tarjeta SIM 2 Tecla de “Borrar”. Borrar uno por uno los caracteres. En la última fila de iconos, las funciones de cada uno, de izquierda a derecha: Centro de llamadas. Interface de Mensajes Directorio telefónico Retorno a la interface de menú Búsqueda rápida dentro del directorio telefónico.

2.3 Características de la pantalla táctil

El teléfono soporta funciones de pantalla táctil.

Un toque sostenido muestra un diseño con 4 iconos, con las funciones: marcar un número telefónico, ingresar al directorio telefónico, visualizador de red, y reproductor musical.

Un toque rápido permite acceder al menú correspondiente.

2.4 Batería

El estado inicial de carga de la batería es de un 50 por ciento de la capacidad eléctrica, disponible para usar después del primer encendido.

Para obtener el mejor desempeño de su batería es necesario realizar tres ciclos de carga y descarga completa. Para la instalación y retiro de la batería sigue los siguientes pasos, retiro: 1) levante la cubierta trasera, 2) retire la batería desde el lado levantado, la instalación: 1) inserte en el espacio localizado a un

lado de la tarjeta, 2) cierre la cubierta trasera del teléfono.

2.5 Recargado de la batería

Conecte el cargador en la toma eléctrica.

Las uniones deberán ser insertadas en el cargador en el lado correcto, indicado con una flecha

En este momento, la pantalla y los indicadores parpadeantes del ciclo de carga, que han estado apagados, aparecerán, así como las instrucciones de cargado, indicando "batteries in".

Cuando en la esquina superior derecha en la pantalla de carga deje de parpadear, la carga habrá sido completada. Si la carga es interrumpida, la pantalla mostrará el fin de la carga.

El proceso completo de carga usualmente toma de tres a cuatro horas.

Durante el proceso de carga tanto el teléfono como el cargador se calientan, esto es normal.

Una vez terminada la carga, desconecte el cargador de la toma eléctrica.

Nota: La carga debe realizarse a una temperatura ambiente de 5 ° C - 40 ° C, en un lugar ventilado, y se debe emplear el cargador suministrado por el fabricante. El uso no autorizado de cargadores distintos puede ser peligroso, y cancela la validez de la garantía del teléfono.

Cuando el teléfono se apague automáticamente, o exhibición la alerta "battery will be exhausted", será oportuno cargar la batería. Si la batería no se ha agotado por completo antes de cargarla, el tiempo de carga se reduce.

El tiempo estimado de duración de la batería, tanto en modo de espera, como en operación, es calculado de acuerdo al funcionamiento bajo condiciones ideales, y este tiempo puede variar de acuerdo a las condiciones reales de operación.

Asegúrese que la batería esta correctamente instalada, de lo contrario puede no ser cargada.

Al final de la carga de su teléfono celular, el cargador deberá ser desconectado de la toma eléctrica y retirado del celular.

Si no dispone del cargador ni de acceso a una toma eléctrica, y desconecta el teléfono, después de una hora (entre 5 y 8 horas) este tendrá una pérdida de la potencia de la batería, en cierto rango. Recomendamos no hacer esto ya que esto disminuye el tiempo de vida útil de la batería.

2.6 Conexión a una Red.

2.6.1 Tarjetas SIM

Para usar el teléfono celular primero debe de ser insertada correctamente una tarjeta SIM. La tarjeta SIM es la clave de acceso a una red GSM digital. Toda la información relevante para la conectividad a la red, y los registros de llamada están registrados en la zona metálica de la tarjeta SIM, asimismo, ahí se registra lo referente al directorio telefónico, nombre, teléfono y notas

Para evitar pérdida y daño en la información se debe evitar tocar la zona metálica de la tarjeta SIM, así como mantenerla alejada de lugares con interferencia eléctrica y magnética. Una vez que la tarjeta SIM sufre un daño es imposible conectarse a la red GSM.

Advertencia. Antes de retirar la tarjeta SIM del teléfono asegúrese de apagar correctamente el teléfono celular, y el teléfono no deberá estar conectado a la alimentación eléctrica, de lo contrario la tarjeta SIM podrá sufrir un daño.

2.6.2 Colocación y extracción de la tarjeta SIM

Apague el celular, retire la batería y otras fuentes externas de alimentación eléctrica.

El teléfono soporta el modo de doble tarjeta, la tarjeta del lado izquierdo es la A, la tarjeta derecha es la B.

Cuando requiera retirar la tarjeta SIM, apague el celular, quite la batería, y retire la tarjeta de la ranura SIM.

2.6.3 Encendido del teléfono

Para encender el teléfono, como para terminar una llamada, aplique un pulso largo. Si se ha encendido el teléfono antes de insertar la tarjeta SIM, en la pantalla aparecerá un mensaje invitando a insertar la tarjeta SIM. Inserte la tarjeta, y automáticamente tendrá la oportunidad de verificar la disponibilidad de esta tarjeta.

Así, en la pantalla le aparecerá la petición "Enter PIN1"

Si ha introducido una clave de acceso a la tarjeta SIM, ingrese esta clave de acceso

Si ha configurado una clave para el teléfono, ingrésela

El teléfono buscará hasta encontrar una conexión de red disponible.

Seleccione su red.

2.6.4 Para bloquear tarjeta SIM

A fin de impedir el uso ilegal, la tarjeta SIM utiliza PIN1 (número de identificación personal) código de protección cifrado. Si ha configurado esta opción, cada vez que inicie debe introducir su código PIN1 para desbloquear la tarjeta SIM y poder hacer y recibir llamada. Los usuarios pueden retirar esta protección, ver sección 3.14.7 "Configuraciones de Seguridad", en cuyo caso no se podrá prevenir el uso ilegal de la tarjeta SIM.

Pulse brevemente el botón de terminación de llamada para encender el teléfono, ingrese los dígitos del PIN1, con la "softkey" derecha puede eliminar una entrada errónea, con una pulsación corta puede confirmar el ingreso. Por ejemplo, si el PIN1 está configurado con 1234, ingrese lo siguiente: 1 2 3 4.

Si se comenten tres errores consecutivos en el ingreso del PIN1, la tarjeta SIM será bloqueada hasta ingresar el código PUK 1. Si desconoce el código PUK 1, deberá solicitarlo al operador de la red telefónica.

Nota: los proveedores de red para su tarjeta SIM para establecer un estándar

de PIN1 (4 de 8 bits) que se debe cambiar tan pronto como sea posible para su PIN1. Operaciones específicas ver 3.14.7 de los "ajustes de seguridad".

2.6.5 Desbloquear el teléfono

A fin de evitar el uso ilegal de su teléfono móvil puede configurarlo para protegerlo con contraseña.

Esta característica ha elegido, cada vez que arranque la importación de código PIN1 (si usted ya tiene una protección del código PIN), debe introducir una contraseña de teléfono celular, para que pueda desbloquear el teléfono y enviar o recibir llamadas.

Los usuarios pueden eliminar la contraseña del teléfono (véase 3.10.5 de los "ajustes de seguridad"), en tales circunstancias, no puede impedir el uso ilegal del teléfono.

Introduzca su contraseña, con la softkey derecha puede eliminar los errores de entrada, con una pulsación corta para confirmar el final. Por ejemplo, si la contraseña del teléfono está establecida en 1122, debe de ingresar lo siguiente: 1 1 2 2.

Si usted ha olvidado su contraseña del teléfono, usted debe contactar a su distribuidor local o centros de servicio autorizados, para desbloquear la contraseña del teléfono.

2.6.6 Conectado a la red

Una vez que la tarjeta SIM ha sido desbloqueada con éxito, el teléfono busca automáticamente las redes disponibles (mostradas en la pantalla para encontrar la red adecuada). Una vez conectado, el nombre del proveedor de red aparecerá en la pantalla.

Nota: Si en la pantalla muestra el mensaje "sólo llamadas de emergencia" (EMERGENCY), significa que usted tiene en la cobertura normal de la red (servicios), pero aún puede, basado en la intensidad de la señal, enviar a una llamada de emergencia.

2.6.7 Llamadas

Cuando el logotipo de proveedor de la red en la pantalla aparece, usted puede llamar o contestar el teléfono.

La esquina superior izquierda de la pantalla muestra la información sobre la fuerza de la señal de la red.

La calidad de la llamada puede verse afectada por el tamaño de los obstáculos, con pequeño cambio de ubicación puede mejorar efectivamente la calidad de la llamada.

2.6.8 Llamada telefónica local

Use las teclas de números para introducir su número de teléfono, y luego presione el botón de inicio, "start", para el inicio de la llamada. Si necesita cambiar los números de teléfono, use la tecla "borrar" para eliminar caracteres

Durante el marcado de una llamada, la pantalla mostrara una animación. Otra

opción será mostrada en la pantalla después de la información del estado de la llamada. Para terminar la llamada presione el botón de terminación de llamada. Pulse las teclas para marcar números telefónicos.

2.6.9 Llamada a un teléfono fijo con extensión.

Algunas extensiones de telefonía fija no pueden ser conectadas directamente, se tiene que marcar el número de interconexión y marcar la extensión. Si se introduce el número de teléfono, el número de interconexión y el número de extensión suspendido entre los caracteres "P", la máquina permitirá completar el marcado, con un marcado automático de la extensión. El ingreso de "P" se hace presionando la tecla *, esto despliega en pantalla "P".

Existe la opción de insertar el uso de caracteres de interconexión y retraso en el marcado de extensiones, ejemplo: si requiere marcar un servicio de buzón de voz con el número 8880000, y su buzón bajo el número 6666, con una clave de acceso 8888, la forma de marcado es: "888000 P 6666 P 8888". Al responder el número 8880000 marcara el numero del buzón 6666, y luego la clave de acceso 6666. El símbolo P le indica a la maquina que deberá hacer una pausa de 5 segundos después de conectar la llamada, y luego otra pausa de 5 segundos.

2.6.10 Llamadas internacionales

Para hacer una llamada internacional, en el modo de espera presione en la tecla *, hasta que la pantalla aparezca el símbolo "+", prefijo internacional para llamadas telefónicas de larga distancia, que le permitirá hacer llamadas internacionales sin conocer el prefijo local para este tipo de llamadas.

Introduzca el número de prefijo, y luego introduzca el código de área para llamar al país y número de teléfono integro.

Ejemplo: + 86 21 114

"+" + "código nacional de destino" + "número local"

2.6.11 Lista de llamadas de teléfono

Al usted hacer y recibir llamadas telefónicas los números telefónicos se registran en una tabla, la última llamada o el último número marcado se encuentran en la parte superior de esa tabla (ver sección 3.15 "Registros Telefónicos"). Para ver la tabla haga lo siguiente, revise el registro del teléfono pulsando las teclas de marcado, así aparecerán en la lista todos los números telefónicos, los cuales pueden ser pasados o recuperados para ser marcados.

Desde la lista de teléfonos se puede guardar algún número directamente al directorio telefónico.

2.6.12 Llamada de emergencia

Si usted está en la cobertura de la red (en la esquina superior izquierda aparece el icono mostrando la fuerza de la señal), debe ser capaz de llamar a los servicios de emergencia Si su proveedor de red no ofrece en esa región el servicio de roaming, parecerá en la pantalla la leyenda de "only emergency call (EMERGENCY)", usted solo podrá hacer ese tipo de llamadas. Si usted está en el

área de cobertura, podrá hacer este tipo de llamadas inclusive sin tarjeta SIM.

2.6.13 Para contestar una llamada

Usted puede configurar la opción de aceptar una llamada pulsando indistintamente cualquier tecla del teléfono, de otra forma, estará limitado a usar la tecla para contestar la llamada. Si están conectados los auriculares, usted también podrá usar el botón del auricular para activar el teléfono. Si le es inconveniente tener que oprimir algún botón, y tiene conectado los auriculares, se puede configurar el teléfono para vibrar o timbrar por cinco segundos, después de los cuales el teléfono aceptará la llamada automáticamente.

2.6.14 Registros de llamadas

Su teléfono puede almacenar los registros de la última llamada y el uso del tiempo de todas las llamadas (véase la sección 3.15 "registros telefónicos").

2.6.15 Menú de llamada

En el estado de llamada, pulse el accesorio de "manos libres" para acceder a la función de "manos libres", e ingresar a las opciones de llamada. La opción de llamada opera de forma semejante al menú de operación. El menú de llamada solo es visible durante el transcurso de una llamada, las opciones son, llamada en espera, reenvío de llamada, multi conferencia requiere ser soportado por la red telefónica, contacte con el proveedor del servicio para verificar esta funcionalidad.

En el menú de llamadas, usted puede:

- Retener una llamada manteniendo la llamada actual, ya fuera para mantener o restaurarla llamada para terminarla.
- Nueva llamada
- Directorio telefónico. Acceder a los directorios telefónicos
- Centro de información. Para redactar y enviar un mensaje
- Grabadora. Grabar llamadas telefónicas
- Modo silencioso. Para callar el sonido local.
- DTMF. Para apagar el marcado por tonos, DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency)
- Manos libres. Activa el altavoz.

3. Menú del teléfono

(* Algunas de las siguientes funciones pueden no estar disponibles, dependerá de la compatibilidad de su modelo)

3.1 La utilización de menú

En modo de espera despliegue la búsqueda de funciones, y seleccione la opción de Menú Principal.

En todo el Menú Principal, o niveles de sub-menú, puede pulsar el botón de opción o tocar la pantalla para introducir la selección del menú.

Para salir desde el menú, en general, puede tocar una softkey. (Si el teléfono admite la función de touch screen, utilice el lápiz táctil en la esquina inferior

derecha de los iconos pequeños para salir de menú).

La tecla de Colgar, lo regresa a la interfaz del modo de espera.

3.2 Estructura de menú

El teléfono con una tarjeta SIM insertada, encendido, la estructura del menú por defecto es el siguiente:

- 1 Mensaje
- 1-1 Mensaje
- 1-1-1 Escriba un mensaje
- 1-1-2 Bandeja de entrada
- 1-1-3 Bandeja Guardados
- 1-1-4 Plantilla
- 1-1-5 Mensaje establecido
- 2 Calendario
- 2-1 Revisar en
- 2-2 Revisar todo
- 2-3 Agregar tarea
- 2-4 Borrar tarea
- 2-5 Bincar hasta la fecha
- 2-6 Mirar semana
- 2-7 Imprimir
- 2-8 Calendario Lunar
- 3 Álbum de fotos
- 3-1 Revisar
- 3 3-2 Presentación
- 3-2-1 Enviar
- 3-2-2 Establecer
- 3.3 Editar
- 3-3-1 Cambio de tamaño automático
- 3-3-2 Corte al tamaño de la pantalla para presentación
- 3-3-3 Mover el corte a presentación
- 3-3-4 Corte a presentación ayuda
- 3.4 Imprimir
- 3.5 Modo de desplegado
- 3.6 Se utiliza para
- 3-6-1 Escritorio
- 3-6-2 Protector de pantalla
- 3-6-3 Animación de encendido
- 3-6-4 Animación de apagado
- 3-6-5 Foto del Teléfono
- 3.7 Enviar a
- 3-7-1 Mensaje Multimedia MMS
- 3-7-2 E-mail
- 3-7-3 Envío por Bluetooth

- 3-8 Asignar nombre
- 3-9 Eliminar
- 3-10 Eliminar todos los documentos
- 3.11 Línea de prólogo
- 3-12 Guardar
- 4 Cámara
- 4-1 Foto álbum
- 4.2 Configuración de La cámara
- 4-3 El objetivo
- 4.4 Configuración de la fotografía
- 4-5 Equilibrio de blanco
- 4-6 Modo de Escenario
- 4-7 Configuración efecto especial
- 4.8 Configuración de un marco
- 4-9 Destino de guardado
- 4-10 La instauración reconoce tácitamente un valor
- 5 Grabadora de video
- 5.1 Envío
- 5.2 Enviar a
- 5-2-1 e-mail
- 5-2-2 Bluetooth
- 5-3 Asignar nombre
- 5-4 Eliminar
- 5-5 Eliminar todos los documentos
- 5-6 Prefacio
- 5-7 Enviar a página WEB
- 5.8 La red establece archivo
- 5-9 Destino guardar
- 5-9-1 Teléfono móvil
- 5-9-2 Tarjeta SIM
- 6 Memo
- 7 Correo electrónico
- 7.1 Enviar y recibir
- 7.2 Editar un E-mail
- 7-3 Bandeja de entrada
- 7-4 Bandeja Guardados
- 7-5 Bandeja Enviados
- 7.6 Bandeja Borradores
- 7-7 Vaciado de Buzón
- 7-8 Marcado y borrado E-mail
- 7-9 Configuración de cuenta de e-mail
- 7-10 Plantilla s
- 8 Escribir un mensaje

- 8.1 Envío desde SIM card1
- 8.2 Envío desde SIM Card2
- 8-3 Elige una plantilla
- 8-4 Insertar objeto
- 8-5 Formato de escritura
- 8-6 Insertar número de contacto
- 8-7 Insertar nombre de contacto
- 8.8 Insertar bookmark
- 8.9 Método de entrada
- 9 Calculadora
- 10 eBuddy
- 11 Mapa
- 12 Configuración
- 12.1 Configuración de modo
- 12-1-1 Tarjeta doble
- 12-1-2 Sólo tarjeta SIM 1
- 12-1-3 Sólo tarjeta SIM 2
- 12-1-4 Modo de vuelo
- 12-2 Toque de pantalla
- 12.3 Configuración de acelerómetro
- 12.4 Comportamiento del acelerómetro
- 12.5 Configuración del teléfono celular
- 12-5-1 Hora y fecha
- 12-5-2 Cambio de hora
- 12-5-3 Idioma
- 12-5-4 El método de entrada
- 12-5-5 Método de entrada preferido
- 12-5-6 Código
- 12-5-7 Desplegado de menú
- 12-5-8 Lenguaje
- 12-5-9 Tiempo de renovación automática
- 12-5-10 Configuración de escritura manual
- 12-5-11 Configuración UART
- 12-5-12 Otras configuraciones
- 12.6 Configuración de Red
- 12.7 Configuración de Seguridad
- 12-7-1 Configuración de seguridad SIM 1
- 12-7-2 Configuración de seguridad SIM 2
- 12-7-3 El bloqueo del teléfono celular
- 12-7-4 El bloqueo del teclado
- 12-7-5 Cambiar una contraseña
- 12-7-6 Protegerse contra el robo
- 12-7-7 Firewall de teléfono

- 12-7-8 Firewall de mensaje
- 12-7-9 Control de largo alcance
- 12.8 Recuperación de la configuración de fábrica
- 12.9 Efecto de sonido
- 13 Registro de llamadas
- 14 Papel tapiz
- 15 Red inalámbrica
- 15-1 Configuración de LAN inalámbrica
- 15-2 Apariencia de red inalámbrica
- 15-3 Configuración de la conexión
- 15-4 Buscar una red inalámbrica
- 16 Juegos JAVA
- 16-1 JAVA
- 16-2 Configuración JAVA
- 16-3 Configuración de seguridad JAVA
- 17 Mensajes Multimedia MMS
- 17-1 Escribir MMS
- 17-2 Bandeja de entrada MMS
- 17-3 Bandeja guardados MMS
- 17-4 Borrador MMS
- 17-5 Plantilla MMS
- 17-6 Configuración MMS
- 17-6-1 Edición MMS
- 17-6-2 Envío MMS
- 17-6-3 Recepción
- 17-6-4 Filtro
- 17-6-5 La servidor establece archivo
- 17-6-6 Configuración destino guardar
- 18 Chat
- 19 Juegos
- 19-1 Juego Paraiso Inteligencia
- 19-2 Paraiso Palm
- 19-3 Centro de Juego
- 19-4 e-book
- 19-5 Teléfono móvil QQ
- 19-6 Java
- 19-7 Configuración Java
- 19-8 Configuración de seguridad JAVA
- 19-9 Juego
- 19-10 Movimiento de juego
- 20 Movimiento de juego
- 21 Marcado rápido para buscar
- 21-1 Llamada

- 21-2 El número IP
- 21-3 Enviar un SMS
- 21-4 Enviar un MMS
- 21-5 Revisar
- 21-6 Editar
- 21-7 Borrar
- 21-8 Duplicar
- 21-9 Mover
- 21-10 Enviar tarjeta de contacto
- 21-11 Imprimir
- 22 Centro de Llamadas
- 22-1 Registro Llamadas
- 22-2 Configuración de llamadas
- 23 Administrador de documentos
- 23-1 Teléfono celular
- 23-2 Guardar tarjeta
- 24 Modo de Escenario
- 24-1 Modo estándar
- 24-2 Modo de Reunión
- 24-3 Modo al aire libre
- 24-4 Modo de interiores
- 24-5 Modo de auriculares
- 24-6 Modo bluetooth
- 25 Hora mundial
- 26 La red de servicio
- 26-1 Servicio STK (tarjeta 1) *
- 26-2 Servicio STK (tarjeta 2) *
- 26-3 WAP *
- 26-4 Contador de datos
- 26-5 Administración del enlace
- 27 Conversión de unidades
- 27-1 Peso
- 27-2 Longitud
- 28 Conversión de moneda
- 29 Buzón de voz
- 30 Grabador FM
- 31 Mensajes de Célula de servicio
- 31-1 Modo de recepción
- 31-2 Leer Mensajes
- 31-3 Idioma
- 31-4 Canal
- 32 Grabadora de vídeo
- 32-1 Configuración de la grabación de imagen

- 32-2 Configurar frecuencia de vídeo
- 32-3 Edición
- 32-4 Configurar efectos especiales
- 32- 5 Destino de guardado
- 32-6 Restablecer configuración de fábrica
- 33 Contestador automático
- 33-1 Dejar un mensaje
- 33-2 Configurar
- 34 Contestar a leer máquina
- 35 Grabadora
- 35-1 Nueva grabación
- 35-2 Formato de grabación
- 35-3 Configuración
- 36 Presentación
- 37 E-book
- 38 Bluetooth
- 38-1 Activar Bluetooth
- 38-2 Buscar dispositivo Bluetooth
- 38-3 Control remoto Bluetooth
- 38-4 Equipo
- 38-5 Enlazando un equipo
- 38-6 Configuración
- 38-7 Mi equipo bluetooth
- 39 Televisión
- 39-1 Mis canales
- 39-2 La búsqueda de canales
- 39-3 Lista detallada de canales
- 39-4 Configurar región
- 39-5 Agregar canal
- 40 Nuevo contacto
- 41 Mover QQ *
- 42 Internet *
- 43 Cronómetro
- 44 Radio FM
- 44-1 Formato de canal
- 44-2 Mover una entrada
- 44-3 Búsqueda automática
- 44-4 Configurar
- 44-5 Grabación de sonido
- 44-6 Extras
- 44-7 Formato de documento
- 45 Alarma

Nota: "*" Disponibles sólo en determinadas circunstancias.

3.3 Centro de Mensajes

Seleccione el menú "Mensaje de texto" en el submenú.

Si la red lo soporta, solicite este servicio a su proveedor, para enviar y recibir mensajes de texto o multimedia.

3.3.1 Nuevo Mensaje

La tarjeta puede guardar el número del mensaje de texto hasta que la capacidad de almacenamiento lo permita.

Para leer el nuevo mensaje, se puede: seleccionar del menú la opción "Write me", dando click para leer el nuevo mensaje de texto.

3.3.2 Escribir SMS

El servicio de red Short Message Service, le permite a usted enviar un breve mensaje de texto a algún teléfono receptor.

Antes de enviar un SMS debe de confirmar que este servicio está activo y configurado (revise Configuración SMS). En el sub menú de Escritura de Mensajes de Texto, seleccione Mensaje Corto.

Completado. Una vez terminado de ingresar el texto del mensaje puede ingresar al siguiente paso.

Frases usadas comúnmente. En esta sección puede insertar algunas frases comúnmente usadas, están configuradas por omisión.

Insertado de objetos. En un mensaje de texto se puede insertar imágenes, tonos de timbre, animaciones, y otros objetos.

Formato de texto. Se define el formato del texto del mensaje.

Insertar un número telefónico. Se puede insertar en el mensaje alguna entrada seleccionada del directorio telefónico.

Insertar un nombre del directorio telefónico. Se puede insertar una entrada del directorio telefónico seleccionando el nombre.

Insertar un bookmark. Se puede insertar un marcador o liga a una página WEB.

Entrada. En el editor de SMS se puede cambiar el método de entrada de datos.

Al terminar de capturar el mensaje, seleccione Completo, seleccione alguna opción de envío, Envío (tarjeta B), Salvar y Enviar, Salvar y Enviar (Tarjeta B), Salvar, Envío multi-grupo, o Envío a otro número telefónico.

Envío: Tarjeta A, para enviar esta información desde esta tarjeta, esta opción nos ingresa en el cuadro de edición de texto, tocando el icono en la parte inferior de la interface ingrese el número, o encuéntrelo en el directorio telefónico, en el cual seleccione el Numero de acuerdo al envío. Envío (tarjeta B): al igual que la tarjeta A, se abrirá el editor y podrá buscar los números de la tarjeta B. Salvar y Enviar, envíe este mensaje a las carpetas correspondientes (envío y guardados). Salvar y Enviar (tarjeta B), se enviara desde la tarjeta B, y al mismo tiempo una copia a la carpeta de guardados.

Salvar, el mensaje no es enviado a ningún destinatario, pero se guarda una

copia.

Multitiempo, el mensaje será enviado a múltiples destinatarios.

Envío Grupal, el mensaje será enviado a un determinado Grupo de contactos.

Nota: algunas ciudades y regiones el servicio no es compatible con más de 70 caracteres chinos (o 160 caracteres Inglés) en la longitud de la información,

3.3.3 Notificación de recepción de mensaje

Dentro del submenú de la bandeja de entrada se puede seleccionar la opción para revisar el mensaje, se puede seleccionar para moverlo a la carpeta de guardados, contenida en la tarjeta SIM.

3.3.4 Plantilla.

Podemos editar y configurar plantillas, escribiendo algunas frases usadas comúnmente, para evitar duplicidad en el trabajo de edición y envío de mensajes de texto.

3.3.5 Configuración de SMS

Para el uso de la función de SMS, lo primero que se debe de hacer es realizar las configuraciones adecuadas, en el sub-menú de configuración:

Modo, seleccione el modelo adecuado de SMS, dentro del modelo, selecciones lo correspondiente a: nombre, número de centro de SMS, duración, configuraciones del formato de entrega.

Configuraciones de estado: establezca tanto para abrir como para reportar alguna notificación a la ruta de envío.

Capacidad: muestra el espacio ocupado en la tarjeta SIM por la información almacenada de SMS

Destino para Salvar, selecciona el destino para almacenar la información del SMS; la tarjeta SIM o la memoria del teléfono.

Configuración de la transmisión de información, seleccione el método para la transmisión del mensaje de texto, prioridad GPRS, prioridad GSM o solo usar GSM.

Configuración del número del centro de datos. Contacte a su proveedor de servicio de red, para establecer el número para recibir el servicio mensajes de texto.

Operaciones específicas, menú de selección de configuraciones de SMS.

Reporte de estado: si tiene activado el reporte de novedades, usted recibirá un breve reporte cuando por alguna razón el receptor del mensaje de texto no haya podido recibir completo el mensaje. Nota, esta funcionalidad está sujeta a la capacidad del proveedor de servicio de red.

3.4 Calendario

Ingresar el submenú de esta función, pulse firmemente para mostrar la fecha. Pulse en la parte inferior de la interface la dirección correspondiente para buscar un determinado día de algún mes. Ingrese al submenú para la selección de las opciones correspondientes.

3.5 Álbum de fotografías

Dentro del álbum, las fotografías pueden ser: visualizadas, enviadas, borradas, renombradas, impresas, editadas, etc. Configure las opciones de acuerdo a sus preferencias.

3.6 Cámara fotográfica

Para iniciar la Cámara pulse el icono correspondiente en la interface. En el visor de la cámara se muestra la información de las configuraciones de esta función: tamaño de las fotos, calidad, efectos especiales, y otras opciones.

También puede ingresar a configurar otras opciones relevantes:

Álbum

Configuración de cámara

Fotografía, tamaño y calidad

Modo de la cámara.

Configuración de los efectos

Marco, incluye un marco decorando la foto.

Ruta de almacenamiento

Restaura configuración de fábrica

3.7 Películas.

Ingrese en la distribución de animaciones. Presione para entrar en las opciones.

- Dirección WEB: establezca una dirección WEB, seleccione e importe una dirección del registro histórico.
- Configuración de archivo: aquí encontrará 5 opciones a seleccionar.
- Destino guardar: establezca el destino para guardar el archivo, el teléfono celular o la tarjeta SIM.

3.8 Memorándum

El teléfono puede almacenar información correspondiente hasta para 50 memorándum. En el sub menú seleccione MOU, el cual puede ser visualizado, agregado, editado, borrado, eliminados todos los registros y enviado al calendario.

3.9 Correo electrónico

Ingrese en el menú de Correo Electrónico, las opciones a elegir son:

Enviar y recibir: una vez configurada la cuenta de correo electrónico, seleccione esta opción para enviar y recibir correos electrónicos.

Editar correo electrónico: editar el contenido de un correo electrónico, incluyendo: destinatario, copia a, copia oculta, asunto, etc. Se puede seleccionar enviar, enviar y guardar una copia, o guardar como borrador.

Bandeja de entrada: Revise los mensajes de correos recibidos. Las operaciones dentro de esta bandeja son: revisar, borrar, marcar para borrar, guardar, reenviar. Etc.

Carpeta Guardados: aquí se conservan los mensajes de correo electrónico los cuales su envío a fallado.

Carpeta Borradores: se guardan aquí los correos que han sido editados pero no se han enviado. Las operaciones son: editar, enviar, borrar, etc.

Vaciar carpetas: se puede seleccionar vaciar cada una de las carpetas o todas.

Cuenta de correo electrónico: oprima opciones para ingresar:

Configuración de la cuenta de correo electrónico. Inicia la configuración de la cuenta, la dirección.

Configuración del protocolo de comunicación. Establece el protocolo para el intercambio con el servidor de correo: IMAP4 o POP3.

Cuenta de datos. Seleccione la cuenta GPRS mediante la cual serán enviados los datos.

Servidor de entrada. Establece la dirección del servidor de correo entrante.

Servidor de salida. Establece la dirección del servidor smtp de salida de correo.

Nombre de usuario. El nombre del buzón de correo electrónico.

Contraseña. Establece la contraseña de acceso al buzón de correo en el servidor.

Nombre de la cuenta. El nombre de la cuenta.

Nombre a mostrar. Configura el nombre del remitente a mostrar al destinatario.

Configuración del servidor de salida:

Puerto. Normalmente es el puerto 25

Declaración. Por omisión es "abrir"

Configuración del servidor de entrada:

Puerto. Normalmente es el 110

Firma. La firma contenida al final del correo.

3.10 Escribir un mensaje

Refiérase a la sección 3.3.2.

3.11 Calculadora

Su teléfono incorpora una calculadora con las 4 operaciones aritméticas básicas.

Seleccione del menú alguna opción:

Interface de la pantalla táctil, para ingresar los operandos y los operadores.

Las teclas 0 a 9, también se pueden usar para ingresar su respectivo valor numérico.

Usando la tecla softkey se puede eliminar el último dato ingresado.

Los resultados se calculan oprimiendo la tecla softkey izquierda.

Pulsando "atrás", sale de la calculadora.

Nota: la calculadora tiene una precisión limitada, debido a que se efectúa un redondeo de los resultados.

3.12 eBuddy

Su teléfono celular le ofrece una herramienta de chat por internet que puede usar a través de una red inalámbrica local.

Dentro del menú de esta función, las opciones son:

- Seleccionar idioma
- Establecer ID para eBuddy. Se requiere: número de cuenta ebuddy, contraseña, genero, cuenta de correo electrónico, edad, etc.
- Seleccionar la red de chat, también seleccionar un cuarto de chat.
- Las redes de chat disponibles: MSN, Yahoo, AIM, Gtalk, ICQ.

3.13 Mapas

A través de su acceso a internet vía LAN se puede conectar al servicio de Google Maps.

3.14 Configuración

3.14.1 Configuración del Modo

Selección del modo: modo en espera, se puede seleccionar tarjeta A o B, o modo tarjeta dual.

Modo de vuelo: el celular no emite ninguna señal inalámbrica.

3.14.2 Uso del acelerómetro. Tutorial.

Un breve tutorial sobre el uso del acelerómetro del teléfono.

3.14.3 Uso del acelerómetro. Comportamiento.

El comportamiento del acelerómetro varía dependiendo de la función y la interface que esté activa.

- Reproductor musical. Con un movimiento horizontal cambia rápidamente a la siguiente canción. Con un movimiento de arriba abajo, pause en la reproducción.
- Radio FM. Movimiento lateral, cambia de estación.
- Televisión. Movimiento lateral, cambia de canal. Al girar el teléfono gira la pantalla.
- Reproductor de video. Con un movimiento horizontal cambia rápidamente al siguiente video. Al girar el teléfono gira la pantalla.
- Álbum de fotografías. Al girar el teléfono gira la pantalla.
- En la interface de modo en espera, al girar y regresar el teléfono 180° silencia el timbre de llamada.

3.14.5 Configuración del Teléfono.

Hora y fecha: establezca la fecha y la hora.

Configure ciudad: establezca la ciudad de operación.

Formato de hora: establezca el formato para desplegar la información de la hora 12 o 24 horas-

Hora normal de encendido/apagado: puede configurar la hora en que

automáticamente el teléfono se enciende y/o se apaga.

Idioma: configure el idioma del teléfono.

Método normal de ingreso de información: establece el método por omisión para ingresar datos.

Codificación: establece el método de codificación, BIG5 o GB2312.

El menú del estado en espera muestra:

Papel Tapiz: imagen de de la interfaz en modo en espera.

Protector de pantalla: selecciona el protector de pantalla y el tiempo para activarlo.

Animación de encendido: selecciona la animación a mostrar durante el encendido del teléfono.

Animación de apagado: selecciona la animación a mostrar durante el apagado del teléfono.

Desplegar fecha y hora: puede seleccionar mostrar o no en la pantalla la hora y fecha actuales.

Saludo. Muestra durante la animación de encendido un saludo personalizado.

Configuración de la escritura manual. Establece la velocidad de la escritura manual, a si como el color del trazo.

Configuración UART. Seleccione tarjeta SIM1 o SIM2

Otros ajustes:

Iluminación de la pantalla LCD. Configura el brillo de la pantalla LCD.

3.14.6 Configuraciones de la red

Las opciones de red:

- Búsqueda: de acuerdo a lo establecido, se re ingresara a la red.
- Seleccione la red: la lista de Internet y las redes para registrarse.
- Búsqueda automática: búsqueda automática de la red propietaria de la tarjeta SIM
- Búsqueda manual. Búsqueda manual de todas las redes que están actualmente disponibles, el registro es manual.
- Red preferida: almacena los datos de su red favorita.

3.14.7 Configuración de Seguridad.

Bloqueo SIM.

En este menú se puede seleccionar las opciones de seguridad del teléfono, a fin de evitar el uso ilegal del teléfono o de la tarjeta SIM.

Código PIN.

Este código previene de un uso ilegal de la tarjeta SIM. Usted puede seleccionar activar o desactivar la protección mediante el código PIN. También puede cambiar el código PIN, para realizar esto se le solicitará el código PIN actual, y luego podrá ingresar el nuevo.

Nota: el ingreso en tres ocasiones seguidas de un código PIN ocasionará que la tarjeta SIM sea bloqueada, para poder acceder nuevamente a su tarjeta SIM requerirá ingresar del código PUK, si no posee este código contacte con el

proveedor de red.

El código PIN de fábrica habitualmente es: 1 2 3 4, cámbielo por uno personalizado lo antes posible.

Bloqueo del teléfono.

El bloque del teléfono puede prevenir el uso ilegal del mismo. Seleccione la opción de proteger su teléfono con una clave de acceso, ingrese una clave. En el siguiente encendido el teléfono ya estará protegido y le solicitará que ingrese la clave para encender y poder ser utilizado.

Nota: la clave de fabrica para proteger el teléfono es: 1 1 2 2, cámbielo por uno personalizado lo antes posible.

Bloqueo del teclado.

Protege el acceso al teclado durante el modo en espera.

Marcado fijo.

Al activar esta función, el teléfono solo puede marcar a los números incluidos en una lista, o los números que inicien con determinados dígitos.

En el sub-menú "Marcado fijo":

Tipo: marcado fijo activo o inactivo

Lista de marcado fijo: ingrese los números a los que esta permito marcar

Nota: para iniciar o terminar la función de Marcado fijo es necesario ingresar el código PIN2

Marcado censurado.

Este tipo de marcado prohíbe las llamadas a ciertos números telefónicos, incluidos en una lista.

Cambio de Clave de acceso: puede cambiar sus claves de acceso, incluyendo PIN1, PIN2 y la clave de acceso al teléfono.

Nota: algunas de estas funciones requieren ser soportadas por el operador de la red.

Protección contra robo y rastreo.

Después de que su teléfono sea ha extraviado o ha sido robado, en tanto la tarjeta SIM es reemplazada, el teléfono celular enviara a un determinado número un mensaje, que permitirá ser rastreado.

Firewall del teléfono.

El teléfono celular soporta la función de firewall (cortafuego). Esta función le permite múltiples opciones de conectividad, ya sea escuchar y conectar, o escuchar y no conectar, o seleccionar conectar solo a los número incluidos en una lista.

Firewall de mensaje.

Esta función del celular le permitirá filtrar mediante el número remitente que mensajes si son aceptados o cuáles no.

Control de Largo Alcance.

Si por algún motivo no lleva su teléfono celular con usted, a través de otro teléfono podrá realizar un control a distancia o de largo alcance de su celular, a través del envío de un mensaje.

Dentro de las configuraciones del control de largo alcance se tiene:

- Apagar el control de largo alcance
- Transferir llamadas
- Bloquear el teléfono
- Formato de disco
- Enviar mensaje
- Enviar tarjeta de presentación

Nota: Solo seleccionando cierta función, el control a largo alcance surtirá efecto. La función de transferencias de llamada debe de ser soportada por la red. Usted puede elegir arbitrariamente el número o el número de designación de control de largo alcance.

El envío de información desde su celular controlado de esta forma puede ser a cualquier número telefónico.

Configuración de la contraseña, puede cambiar la contraseña configurada de fabrica, (0000)

Configuración de un mensaje de control de largo alcance:

- Apagar el teléfono: POWER OFF
- Transferir llamada: CALL DIVERT
- Bloquear teléfono: PHONE LOCK
- Desvío de SMS: SMS DIVERT
- Cancelar desvío de SMS: CANCEL SMS DIVERT
- Enviar datos de contacto: PHONEBOOK DIVERT

Nota: cambiando el control a largo alcance si la orden que se da requiere de un numeral, letra o signo, la instrucción no deberá de contener mas de 19. Para la orden de envío de datos de contacto se adiciona el nombre a la instrucción.

3.14.8 Restablecer la configuración de fábrica.

Esta opción restablece las opciones y configuraciones de fábrica. La clave para esto es: 1 1 2 2.

3.14.9 Efectos de Sonido.

Se puede configurar el sonido que es transmitido con efectos especiales.

3.15 Registros de Llamadas.

Para más información revise la sección del Centro de Llamadas.

Mostrando todo los registros del teléfono, se puede seleccionar uno solo con un click, y revisar la información de: fecha, hora, número telefónico, duración. También seleccionando el número se puede: guardar en el directorio telefónico, llamar, editar, enviar SMS o MMS.

Nota: los registros telefónicos se organizan por SIM 1, SIM 2 o ambas.

3.16 Papel Tapiz.

Dando click se puede seleccionar un papel tapiz diferente.

3.17 Red Inalámbrica.

Se puede conectar el teléfono celular a una red local, LAN, inalámbrica.

Dentro de la configuración de esta función, tenemos:

- Activar la interface de red dando un click en ella
- Seleccionar la cuenta
- Seleccionar la red LAN inalámbrica.
- Conectarse a la red seleccionada
- Buscar una red

Dentro de las redes disponibles seleccionar la adecuada

La red seleccionada define los datos para la conexión.

En caso de ser requerida, ingresar la clave de seguridad o acceso WEP.

Seleccionar una liga

Una vez fuera de este menú, entre en "WAP/Configuración/Configuración archivo/Tarjeta SIM1/últimas configuraciones" para cambiar el contador de transferencia de datos a LAN

Active este conexión de red

Ingrese una dirección para navegar por internet

3.18 Entretenimiento JAVA (Juegos).

Este tipo de juegos se descargan por demanda del usuario.

Configuración:

Efectos de sonido, seleccione el volumen

Vibración

Joystick virtual

Selección tarjeta SIM 1 o SIM2

Selección Tarjeta Java SIM1 o SIM: seleccione el proveedor de red.

Memoria, mostrar la capacidad de memoria

Seguridad Java. Existen algunos parámetros de seguridad: desempeño automático, información. Aplicaciones multimedia, lectura/escritura de datos de usuario,

Restablecer configuración de fábrica.

3.19 Mensajes Multimedia MMS

MMS Mensajes Multimedia

Información escrita, para enviar un nuevo mensaje multimedia, es necesario introducir los siguientes datos: dirección o destinatarios directo, destinatarios con copia oculta, asunto, contenido y accesorios.

Bandeja de entrada, muestra los mensajes multimedia recibidos.

Operaciones específicas:

Mostrar, muestra el MMS actual.

Responder, envía un MMS a remitente.

Responder vía SMS, envía un SMS al remitente.

Responder a todos, responde a todos los destinatarios del MMS actual.

Reenvió, envía el presente MMS a un tercer destinatario.

Borrar, borra el MMS actual

Remover todo, elimina el contenido total de la carpeta

Salvar como patrón o planilla, la configuración del MMS actual puede ser usada para redactar nuevos mensajes

Detalles de Información, muestra los detalles del MMS actual.

Uso de los datos: el número del remitente, que puede ser usado para marcar una llamada telefónica o almacenarlo en el directorio telefónico.

Carpeta de Salida, ahí se almacenan los MMS que no han podido ser enviado de manera exitosa.

Borradores, si se edita un MMS pero no es enviado, es guardado en esta carpeta.

Enviar, envía el MMS

Configuración de edición. Configura parámetros como: modo de edición, tamaño de la imagen, firma automática, y algunos otros.

Configuración del envío. Establece algunos parámetros relevantes para el envío del MMS, tales como, prioridad, intervalo de tiempo, tiempo de envío, retorno del envío, y algunos otros.

Configuración de la recepción. El proceso de recepción de un MMS requiere de una establecer una serie de parámetros relevantes.

Filtrado, se puede filtrar parte del contenido de MMS

Configuración del Servidor, seleccione la Tarjeta SIM A o la SIM B como el servidor correspondiente.

Estado de la Memoria, muestra la capacidad almacenamiento de MMS.

3.20 CHAT

Configuración del cuarto de chat: seleccione un cuarto de chat, establezca un apodo para conversar con otros usuarios de teléfono.

Inicio de conversación: ingrese su información, comenzando con el número telefónico por omisión para conversar.

3.21 Juegos y entretenimiento

- Opciones audio: encendido o apagado
- Sonido de fondo: encendido o apagado
- Opciones vibración: encendido o apagado
- Volumen: se puede seleccionar desde un nivel 1 hasta 7.

3.22 Juego Movimiento

El teléfono cuenta con un juego instalado: Movimiento Dice.

3.23 Búsqueda rápida.

Selección de Búsqueda rápida. Seleccione esta opción para ingresar a la interface del directorio telefónico y realizar una búsqueda rápida. Puede seleccionar buscar por nombre. Una vez localizado el registro se puede: llamar, enviar SMS o MMS, revisar, edita, borrar, mover, copiar, enviar o imprimir.

3.24 Centro de llamadas

3.24.1 Registro de Llamadas

El teléfono lleva un registro independiente para los eventos de llamada de cada una de las tarjetas SIM. Las funciones y operaciones aquí descritas son similares en ambas tarjetas.

Llamadas perdidas. En caso de decidir no tomar llamadas, aquí puede revisar la lista de llamadas perdidas.

Números marcados. En esta lista puede identificar todos los números marcados desde el teléfono.

Han contestado el teléfono. Identificadas por el teléfono, se incluyen en esta lista las llamadas aceptadas por los destinatarios.

Dentro de la interface se puede ver la información detallada de los registros, incluyendo: fechas, hora, el número y el número marcado. En la interface de detalles, las operaciones que pueden ser seleccionadas para los registros telefónicos, son las siguientes:

- Eliminar: para eliminar registros
- Guardar: guardar este número en la tarjeta SIM o del teléfono móvil.
- Dial-up (tarjeta A): Marcar un número telefónico desde la tarjeta A.
- Dial-up (tarjeta B): Marcar un número telefónico desde la tarjeta B
- IP Dial-up (tarjeta A): Marcar un número IP desde la tarjeta A.
- IP Dial-up (tarjeta B): Marcar un número IP desde la tarjeta B
- Editor. Edite el número de teléfono del directorio telefónico.
- Enviar mensajes de texto (tarjeta A): Enviar un SMS desde el número de la tarjeta A.
- Enviar mensajes de texto (tarjeta B): Enviar un SMS desde el número de la tarjeta B.
- Enviar MMS: Enviar MMS al número telefónico.

Borrar Registro de Llamadas.

En la función de borrar los registros de llamadas, existen cuatro opciones: Llamadas perdidas, Números marcados, Han contestado el teléfono, Borrar todos.

Se puede seleccionar borrar los registros de una lista en específico, o borrar los registros de todas las listas.

Tiempo de Llamada.

Existen aquí cuatro opciones: llamas entrantes, última llamada, total marcado y Han contestado el teléfono. Se puede reiniciar el conteo de este temporizador, reiniciando desde tiempo "0".

Costo de llamada.

Los costos de llamada pueden ser almacenados en la opción de Costo Total. El costo de la última llamada se almacena dentro del sub-menú Última Llamada.

Costo de todas las llamadas.

La opción de Todas las llamadas, en el menú de costos, muestra el costo total de llamada. Usando el código PIN2 puede reiniciar la cuenta de costo. Dentro del sub menú: Restricciones de costo, se puede revisar, modificar o cancelar esta función.

Precios y tarifas, en el sub menú Precios y Tarifas, se puede revisar, modificar o cancelar esta función.

Nota: algunos operadores del servicio pueden requerir de su PIN2, contacte a su proveedor para obtener este código.

Contador SMS.

- Envidios: registro del número de SMS enviados
- Recibidos: registro del número de SMS recibidos.
- Se pueden reiniciar los contadores.
- Contador GPRS.
- Última transmisión: el número de bytes de la última transmisión.
- Última recepción: el número de bytes de la última recepción.
- Todas las transmisiones: el número total de bytes transmitidos.
- Todas las recepciones: el número total de bytes recibidos.
- Contadores a cero: reinicia todos los contadores.

3.24.2 Configuración General de Llamada.

La configuración para cada tarjeta SIM es individual, los ejemplos son aplicables a ambas tarjetas.

1. Llamada. Tarjeta 1.

Los números:

Por omisión. Número para envío por omisión

Ocultar número. NO mostrar el número telefónico en el identificador de llamadas del teléfono receptor.

Enviar número. El receptor de la llamada puede ver el número telefónico

Llamada en espera. Activa o desactiva esta función. Seleccione Llamada en Espera para consultar el estado actual.

Transferencia incondicional. Inicia una transferencia incondicional, en cualquier caso será transferida la llamada telefónica al número establecido.

Contacto no transferencia. No establece la transferencia a contactos, solo se podrán transferir llamadas provenientes de determinados números.

Transferencia sin respuesta. Se inicia la no respuesta después de la transferencia, en respuesta a su teléfono.

Transferencia no disponible. Inicia una transferencia ocupada, que indicara Ocupado en su teléfono.

Cancelación de la transferencia. Detiene todas las transferencias de llamada.

Restricciones a las llamadas.

No asignada. Restricción a las llamadas salientes

No llamadas. Restricciones a llamadas entrantes y salientes.

Levantamiento de las restricciones. Eliminar las restricciones a las llamadas establecidas, se requiere de un código o contraseña.

Cambio de contraseña

Intercambio de línea, intercambiar entre línea 1 o línea 2.

Grupo cerrado. Función de grupo cerrado.

Marcado IP. Configurando e iniciando esta opción se pueden realizar llamadas

IP

Lista negra. Lista de números que serán rechazados

Remarcado automático. Inicia el remarcado automático, para cada llamada fallida automáticamente se remarcara el número

Sonido de fondo.

Mostrar tiempo aire. Muestra el tiempo de llamada, seleccionando "off", no se muestra la información de las llamadas.

Timbre de tiempo de llamada. Se configura para emitir un timbre cada determinado tiempo.

Limitador automático. Se configura para terminar incondicionalmente la llamada al alcanzar un determinado tiempo límite.

3.25 Administrador de documentos.

Administra la información guardada por el usuario. Ya sea en el teléfono o en la tarjeta de memoria.

Las opciones son:

Abrir, para acceder al contenido de las carpetas.

Crear carpeta.

Formato, formatea la carpeta

Nota: la capacidad de almacenamiento está dada por el límite de la tarjeta.

3.26 Escenarios

Los usuarios del teléfono pueden seleccionar 6 tipos diferente de escenarios, o perfiles, de operación, los cuales a su vez pueden ser personalizados.

Los escenarios son: el modo general, el modo al aire libre, modo bajo techo, modo con auriculares, modo bluetooth, modo de conferencia.

Para el modo general se puede elegir activar las configuraciones personales, las cuales incluyen: tonos de timbre, volumen de timbrado, tipo de timbre, modo de respuesta, etc.

Los modos de conferencia, al aire libre y bajo techo, son operacionales con el modo general.

El modo con auriculares está disponible solo al conectar los auriculares al teléfono. El modo bluetooth requiere de enlazar un auricular bluetooth.

3.27 Hora mundial

Se pueden seleccionar cada uno de los países del mundo para ver su hora local, la opción puede ser activada para sólo para determinados países, y configurar el horario de verano

3.28 Servicios de Red.

3.28.1 Servicios STK.

Existen una serie de funciones y servicios de valor agregado proporcionados por el operador de red. Si la tarjeta SIM y la red no soportan esos servicios, estas características no están disponibles. Contacte con su proveedor de red.

3.28.2 WAP

Su teléfono soporta servicios WAP (Wireless Application Protocol).

Usted puede acceder a las operaciones de red sobre este servicio. El menú del servicio le permite obtener información relativa a noticias, el reporte del clima o sobre programación de vuelos.

Nota: los servicios requieren operar sobre una red GPRS, el acceso a la red deberá ser iniciado antes.

3.28.3 Datos de la cuenta

Para datos GSM, seleccione alguno de los siguientes datos de la cuenta (para edición seleccione "editar"):

Nombre, de la cuenta,

Número, el número de la cuenta

Usuario de la cuenta, nombre de cuenta del servidor dial-up

Clave de acceso, clave de acceso del servidor dial-up (no WAP gateway)

Patrón del circuito, tipo de línea: analógica o digital

Velocidad, de transmisión

Dirección DNS principal

Dirección DNS secundario

Para datos GPRS:

Nombre, de la cuenta,

Punto de conexión GPRS

Usuario de la cuenta, nombre de cuenta del servidor dial-up

Clave de acceso, clave de acceso del servidor dial-up (no WAP gateway)

Modo de certificación. Seleccione el método certificado de encriptamiento

Dirección DNS principal

Dirección DNS secundario

3.28.4 Administración de conexiones

En este menú se puede revisar las conexiones.

3.29 Conversor de unidades.

Su teléfono esto provisto con una función de conversión de unidades, de longitud y de peso.

Peso. La conversión de unidades es kg a libra, kg a onzas

Longitud. La conversión es km a millas, metros a yardas, metro a pie, centímetro a pulgadas.

3.30 Conversor de divisas, tarifa.

La tarifa es requerida para la función del conversor de divisas, una vez establecida, ingrese los valores de moneda local o extranjera, realice la conversión pulsando la tecla softkey izquierda. El resultado aparece en un cuadro de texto.

3.31 Correo de voz

Usted podrá recibir mensajes de voz almacenados en la red de servicio. Para escuchar estos mensajes requiere de marcar el número telefónico para acceder al buzón.

Edición. Usted puede agregar y/o editar el número del buzón de voz, de tal forma que esta función sea más eficiente.

Conexión al buzón de voz. Marque al número que ha configurado para su buzón de voz, y escuche sus mensajes.

3.32 Grabaciones de FM

Se puede programar el teléfono para que grabe periódicamente una transmisión de radio FM.

Las opciones son:

- On/off, encienda o apague esta función
- Tiempo, duración de la grabación.
- Repetición, establezca la hora, y la periodicidad, diario, semanal, mensual o personal.
- Configuración de la estación. Selección de la estación, sintonizada desde una lista o manualmente.
- Configuración de la grabación. Formato, calidad, destino de almacenamiento.

3.33 Servicio Cell Broadcast.

Modo de recepción. Seleccione la opción de recibir o no mensajes informativos provenientes de la célula de la red.

Leer mensajes. Ente a este menú para leer sus mensajes con la información de la célula.

Idioma. El área de radio recepción establece el idioma.

Configuración del canal. Establece los canales del área de distribución.

Nota: Los servicio de zona de radio y buzón de voz son ofertados por los operadores. Contacte a su proveedor.

3.34 Cámara de video.

Su teléfono está provisto de la posibilidad de captar video. La localización por omisión del almacenamiento es la tarjeta de memoria. En el menú de la cámara, gire el botón para ingresar en el modo de video.

La distancia focal puede ser ajustada mediante las teclas flecha arriba y flecha abajo.

3.35 Contestadora automática

Llamadas con mensaje grabado. Se puede grabar un mensaje de voz y ser distribuido. En el menú se puede acceder para ver o enviar los mensajes.

Plantilla de respuesta para la persona que llama. En este menú se puede visualizar estas plantillas, las plantillas generadas por el sistema también puede generar una grabación basada en las preferencias personales dentro de opción se pueden agregar o borrar una plantilla de grabación.

Encender/apagar. Inicio o apaga el servicio.

Tiempo de espera de mensaje. Establece el tiempo de espera apropiado, para después marcar.

Duración del mensaje grabado: establece el tiempo máximo de duración de un mensaje.

3.36 Respuesta automática de lectura

Se puede configurar el celular para enviar una repuesta de lectura a un documento recibido.

3.37 Grabadora de audio.

Esta función puede realizar una grabación de voz. Las opciones son:

- Nueva grabación. Un nuevo mensaje de voz
- Enviar. Enviar a un destinatario.
- Renombrar, borrar, etc.

3.38 Presentaciones

Se pueden incluir en una presentación fotografías, ya sea almacenadas en el teléfono o tarjeta T-Flash, o tomadas directamente por la cámara integrada.

3.39 E-book

Para esta opción de puede configurar el destino para guardar los archivos de e-book de texto. Se descargan al teléfono a través de una conexión a la PC via cable USB. Si en la memoria T-Flash no existe una carpeta denominada "e-book" usted puede crearla.

3.41 TV

Usted puede recibir la señal de TV en su teléfono celular. Para esto usted debe sintonizar el canal de TV.

Dentro de la interface de TV usted puede: regular el volumen, la frecuencia de video, el brillo de la pantalla, contraste, etc.

Nota: la calidad en la recepción de la señal de TV se ve afectada por el entorno, la distancia a la estación transmisora y la fuerza de la señal.

3.42 Nuevo Contacto.

Usted puede usar este menú para agregar rápidamente los datos de un nuevo contacto a su directorio telefónico, sin la necesidad de iniciar y entrar a la interface del directorio telefónico.

Nota: este teléfono celular tiene la capacidad para almacenar hasta 800 contactos.

Dando un toque con la plumilla en la interface principal, después de ingresarlo, seleccione el destino para guardar, SIM1, SIM2 o el teléfono celular.

Puede agregar información adicional a este contacto tal como: teléfono domicilio, empresa, correo electrónico, teléfono trabajo, número de fax, fotografía, timbre personalizado.

3.43 Move QQ

Nota: este juego de red requiere de una descarga GPRS, el servicio GPRS requiere ser soportado por la red. Deberá configurar el acceso a una red GPRS para obtener este servicio.

3.44 Internet

Nota: este servicio de red requiere de una descarga GPRS, el servicio GPRS requiere ser soportado por la red. Deberá configurar el acceso a una red GPRS para obtener este servicio.

3.45 Cronómetro

Inicia la función de cronómetro.

Nota: con la tecla de flecha izquierda, primera pulsación pausa, segunda detiene, tercera reinicia el cronómetro.

3.46 Radio FM

Para operar el radio FM incorporado requiere que estén conectados los audífonos.

Primer icono. Para iniciar o detener la recepción de la señal de FM

Segundo icono. Búsqueda de estación.

Configuración:
reproducción minimizada
altavoces

3.47 Alarma

En el teléfono se pueden configurar hasta 5 alarmas distintas. Seleccione alguna para ser editada y encendida

3.48 Directorio Telefónico

La función de directorio telefónico le da la oportunidad de guardar y registrar la información relacionada con sus contactos personales, tal como nombre, número de teléfono celular, teléfono de trabajo, teléfono de domicilio, datos de su tarjeta de presentación, etc.

Nota: el teléfono celular puede almacenar hasta 800 registros del directorio telefónico.

Usted puede seleccionar rápidamente y buscar algún dato dentro del directorio telefónico, una vez ubicado, lo puede editar, agregar información, agregar a un grupo de llamada, borrar, y hacer algunos ajustes personalizados.

Algunas opciones de esta función:

Destino de almacenamiento, teléfono celular, tarjeta SIM 1 o SIM 2.

Columnas a mostrar; nombre, apellido, empresa, correo electrónico, etc.

Mi tarjeta de presentación. Usted puede editar su tarjeta de presentación con toda la información de contacto. Puede seleccionar la versión de Mi Tarjeta 2.1, o 3.0.

Se puede agregar un timbre personalizado a cada uno de sus contactos.

3.50 Música

La pantalla del reproductor musical muestra dos iconos, el de la izquierda regresa al modo de operación principal, el de la derecha ingresa al modo de reproducción musical.

Las opciones dentro del la interface del Reproductor son: reproducir/pausa, detener, pista anterior, pista siguiente.

Algunas opciones son:

- Reproductor, ejecuta la selección de pistas musicales
- Detalles, muestra los detalles de las canciones
- Timbre, asigna la pista actual como un timbre de llamada.

4 Método de entrada

El teléfono soporta el método de entrada de Chino Simplificado.

También le ofrecerle como método de entrada inglés, minúsculas y mayúsculas, entrada digital con trazos para el alfabeto latino, y los signos de puntuación occidentales.

Las funciones permitidas por el teléfono que permiten el ingreso de caracteres chinos, son:

- editar mensaje de texto,
- editar el nombre en el directorio telefónico,
- buscar un número telefónico,
- saludo de inicio personalizado,
- registros de la Caja de Herramientas (nombre)

4.1 Explicación del método de entrada.

La operación general e método de entrada:

- Resalte y seleccione un carácter. Toque largo para seleccionar una letra del alfabeto, use la plumilla. Para corregir, resalte el último carácter y oprima la tecla de retroceso para eliminar un carácter erróneo.
- Resalte y seleccione para ingresar una palabra. Con la tecla de flecha a la izquierda puede seleccionar caracteres en idioma chino.
- Si ya se ha ingresado un palabra dentro del editor, de un click sobre de ella para seleccionar y con la tecla de retroceso puede eliminarla.
- Para ingresar algún signo o símbolo, seleccione el icono y desplazando hacia la izquierda para ingresar el signo deseado.

4.2 Ingreso mediante escritura manual

Este método es indicado para el ingreso de símbolos especiales, también para ingresar caracteres chinos.

5 Tarjeta de memoria T Flash

El teléfono soporta el uso de tarjeta de memoria T Flash, para expandir su capacidad de almacenamiento.

5.1 Colocación de la tarjeta T Flash

La ubicación de la tarjeta T Flash es en la parte posterior de la tarjeta, debajo de la batería. Se inserta en concordancia con el logotipo de la tarjeta T Flash. Para retirarla solo jale la tarjeta.

Nota: inserte o remueva la tarjeta antes de encender el teléfono. No es recomendable insertar o retirar la tarjeta durante la operación del teléfono.

5.2 Uso de la tarjeta T Flash

Como parte de la memoria del teléfono, la tarjeta T Flash está configurada desde fábrica como la memoria principal del teléfono. Para usarla directamente no es necesario configurar nada. El uso que le da el teléfono a la tarjeta T Flash es para almacenar: música, video, animaciones, grabación de sonidos, Secretaría de Llamadas, y algunas otras aplicaciones.

Para poder acceder a la T Flash y poder almacenar información personal, conecte el teléfono vía cable USB a la PC.

6. Problemas frecuentes y su solución.

Estos son algunos de los problemas más frecuentes en la operación de su teléfono celular, y su solución.

Problema	Origen	Solución
Mala recepción	Puede ser originada por una mala ubicación, ya sea junto a un edificio alto, o en un subterráneo	Evite este tipo de ubicaciones al usar su teléfono celular
	Dificultad para conectar con la red de servicio durante una hora de alta demanda.	Evite en lo posible esta situación
	Estar ubicado en una zona sin cobertura de red	Solicite a su proveedor de servicio un diagrama de la cobertura del servicio

Eco o ruido	Problema en la red	Termine la llamada e intente volver a llamar, posiblemente se reestablezca la conexión con una mejor calidad
	En algunas zonas de la red resulta difícil la conversación	
Poca duración de la carga de la batería	Necesita batería nueva	reemplace la batería
	Durante el modo en espera el consumo de energía resulta excesivo	Reubíquese a una posición donde la señal del proveedor de servicio sea más fuerte
El teléfono no enciende	El icono de carga de la batería muestra agotada la batería	Conecte el celular al cargador, ya sea para utilizarlo o para cargar la batería
El teléfono no reconoce la tarjeta SIM	Tarjeta SIM dañada	Contacte a su proveedor de servicio
	Mala colocación de la tarjeta SIM	Corrija la colocación de la tarjeta
	Los contactos eléctricos de la tarjeta están sucios	Limpie los contactos eléctricos de la tarjeta con un paño suave
No puede enlazar ninguna red	Tarjeta SIM no válida	Contacte con su proveedor de servicio
	Fuera de área de servicio GSM	Consulte con su proveedor sobre un área de servicio GSM
	Señal débil	Reubíquese
No puede hacer llamadas telefónicas	Existe alguna restricción en las llamadas	Cancele las posibles restricciones
Error en el PIN	Se han ingresado de forma consecutiva tres números PIN	Contacte a su proveedor de red

La batería no carga	Daño en la batería o el cargador	Reemplace con una batería o un cargado nuevos
	Temperatura ambiente por debajo de 10 ° C o superior a 55 ° C	Busque una ubicación con temperatura ambiente entre 10 y 55 ° C
	Mal contacto eléctrico	Revise el contacto eléctrico
No puede añadir un nuevo contacto en el directorio telefónico	Directorio telefónico lleno	Borre algunos registro telefónicos inútiles
No se puede configurar algunos de los parámetros o funciones del teléfono celular	El proveedor de servicio de red no soporta esa función o aplicación	Contacte a su proveedor de servicio.

POLIZA DE GARANTIA

TELEFONO CELULAR MODELO MINI SYDNEY

CT México Distribution S.A. de C.V., con domicilio en Av. Ejercito Nacional 112 piso 3, Col. Los Morales Polanco, Miguel Hidalgo, México Distrito Federal, C.P. 11510, agradece a Ud., la compra de este producto, el cual goza de una garantía de un año contra cualquier defecto de fabricación, contados a partir de su facturación y adquisición como material nuevo.

Condiciones

Para hacer efectiva esta garantía se deberá acudir al local comercial donde adquirió el producto o bien al domicilio señalado en el párrafo anterior, y deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Presentación del equipo.
- Presentación de la póliza de garantía sellada por el local comercial donde adquirió el producto para acreditar la compra del equipo.

Cobertura

CT México Distribution S.A. de C.V., se compromete a cambiar o reemplazar partes y refacciones del producto defectuoso, incluyendo mano de obra así como de los gastos de transportación, sin cargo alguno para el propietario. En caso de que la presente garantía sea extraviada, el propietario puede recurrir directamente con CT México Distribution S.A. de C.V. ubicado en Av. Ejercito Nacional 112 piso 3, Col. Los Morales Polanco, Miguel Hidalgo, México Distrito Federal, C.P. 11510, Tel. 1327-0043 y 44, para que se le haga efectiva previa presentación de la factura correspondiente.

Limitaciones

La garantía cubre exclusivamente lo que haya sido instalado de fabrica y no incluirá en ningún caso modificaciones realizadas por el propietario o terceras personas.

La responsabilidad de CT México Distribution S.A. de C.V., en caso de incumplimiento de esta póliza incluyendo la derivada de la incorrecta ejecución de los servicios aquí contemplados, se limitará al pago de una cantidad equivalente al costo de las partes del equipo que resulten afectadas o en su caso, al pago del producto completo si este quedase dañado de tal manera que su uso posterior fuese imposible.

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

Quando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
Quando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

Quando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Centro de Servicio Autorizado

Para la adquisición de accesorios, partes y refacciones, acudir a nuestro centro de Servicio Autorizado CT México Distribution S.A. de C.V. ubicado en Av. Ejercito Nacional 112 piso 3, Col. Los Morales Polanco, Miguel Hidalgo, México Distrito Federal, C.P. 11510, Tel. 1327-0043 y 44.

